

# Manual de usuario del altavoz inalámbrico S20



## Descripción del producto:

Nombre del producto: S20

Versión inalámbrica: V5.3

Batería del altavoz: 500 mAh

Alrededor de 4 horas de reproducción continua

## Función de los botones:

1. Encendido/Apagado: pulsación larga del botón de encendido durante 3 segundos.
2. Pulsación corta "-" bajar volumen, pulsación larga "-" canción anterior.
3. Pulsación corta "+" subir volumen, pulsación larga "+" canción siguiente.
4. La tarjeta TF insertada reproduce preferentemente las canciones.
5. Indicador: Indicador de carga: luz roja, apagado total. Estado a conectar: Flash; Conexión de altavoz correcta: Siempre brillante, Reproducción: Parpadeo lento; Pausa: Siempre brillante
6. Conexión inalámbrica: Arranque para buscar en su móvil el S20 en modo de emparejamiento, haga clic para seleccionar y emparejar.
7. TWS serie: Encienda los dos altavoces, en la conexión de estado, pulse prolongadamente botón de pausa de uno de los altavoces por unos 3 segundos para conectar.

## **Precauciones:**

- ◆ Por favor, almacenar y utilizar este producto en un entorno de temperatura normal.
- ◆ No exponga este producto a la lluvia o a un ambiente húmedo
- ◆ No lo tire, para evitar daños en el producto debido a caídas
- ◆ No desmonte, repare ni modifique este producto por su cuenta
- ◆ No utilice disolventes químicos para limpiar este producto