

# MODELO: AV0097 - 0623D

## Exprimidor

### Consejos de seguridad y precauciones

- Lea atentamente estas instrucciones antes de encender el aparato y consérvelas para futuras consultas. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar accidentes.
- Limpie todas las partes del producto que vayan a estar en contacto con alimentos, tal y como se indica en la sección de limpieza antes de su uso.

### Seguridad eléctrica

- No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
- Asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de red antes de enchufar el aparato.
- El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de corriente. No modifique el enchufe. No utilice adaptadores de enchufe.
- No utilice ni guarde el aparato al aire libre.
- No utilice el aparato si se ha caído al suelo, si presenta daños visibles o si tiene fugas.
- No fuerce el cable de conexión eléctrica. No utilice nunca el cable eléctrico para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- Asegúrese de que el cable eléctrico no queda atrapado ni se enreda.
- Compruebe el estado del cable eléctrico. Los cables dañados o anudados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con cualificación similar para evitar riesgos.

## Uso y cuidado

- Desenrolle completamente el cable de alimentación del aparato antes de cada uso.
- No voltee el aparato mientras esté en uso o conectado a la red eléctrica.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
- Este aparato es sólo para uso doméstico, no para uso profesional o industrial. Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este aparato está destinado al uso de adultos. Asegúrese de que este producto no sea utilizado por discapacitados, niños o personas no acostumbradas a su manejo.
- Este aparato debe guardarse fuera del alcance de los niños y/o discapacitados.
- No guarde el aparato en posición vertical.
- Almacene el aparato en un lugar seco, libre de polvo y alejado de la luz solar directa.
- Nunca deje el aparato desatendido mientras esté en uso.
- Cualquier uso indebido o incumplimiento de las instrucciones de uso anula la garantía y la responsabilidad del fabricante.

## Instrucciones de uso

- 1) Desenrolle completamente el cable antes de enchufarlo.
- 2) Conecte el aparato a la red eléctrica.
- 3) Corte por la mitad los cítricos que desee exprimir.
- 4) Coloque el vaso en la salida de zumo del aparato.
- 5) Encienda el aparato empujando hacia abajo la pieza de cítrico, una vez colocada en el cono exprimidor.
- 6) Para parar el aparato, basta con dejar de presionar el cono.
- 7) Retire el cono y el filtro para vaciar la jarra.
- 8) Vierta el zumo de la jarra en vasos para servir directamente.
- 9) Si procesa una gran cantidad de fruta, deberá limpiar periódicamente el filtro y retirar los restos de pulpa.

## **Limpieza**

- Desenchufe el aparato de la red eléctrica y déjelo enfriar antes de iniciar cualquier operación de limpieza.
- Excepto la unidad de potencia y la conexión a la red eléctrica, todas las piezas pueden limpiarse con detergente y agua o en detergente líquido. Aclare a fondo para eliminar todos los restos de detergente.
- Limpie el equipo con un paño húmedo con unas gotas de detergente líquido y séquelo. - No utilice disolventes, ni productos con pH ácido o básico como lejía, ni productos abrasivos para limpiar el aparato.
- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo coloque bajo un grifo abierto. - Es aconsejable limpiar el aparato con regularidad y eliminar los restos de comida.
- Las siguientes piezas pueden lavarse en el lavavajillas: Tapa protectora, Cono, Filtro, Jarra