

SOKANY
SECADOR DE PELO



MODELO: SK-14004
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Especificaciones

220V-240V- 50/60Hz

Instrucciones generales de seguridad

- Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con el fabricante. No intente reparar el aparato por su cuenta. Si está gravemente dañado, no intente utilizarlo.
- Este aparato debe permanecer fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para utilizar aparatos eléctricos.
- Cuando utilice el secador de pelo en un cuarto de baño desenchúfelo inmediatamente, puede correr el riesgo de electrocución debido a la humedad y a los residuos de agua.
- Para mayor protección, se aconseja instalar en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento no superior a 30 mA. Pida consejo a su instalador.

ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

- Este aparato se aplica para la potencia de 220V-240V.
- No utilice este aparato cerca del agua u otros líquidos, no intente agarrar el aparato si está en el agua, desenchufe cuidadosamente el aparato.
- No coloque la secadora sobre una superficie o paño húmedo cuando esté encendido.
- No cubra la abertura de entrada o salida.
- Este aparato dispone de un ajuste de sobrecalentamiento en el que la alimentación se desconectará automáticamente cuando el aparato esté demasiado caliente. Por favor, pulse el botón del interruptor a 0 después y deje que se enfríe durante varios minutos.
- Desconecte el enchufe en los siguientes casos:
 - a) Funcionamiento anormal
 - b) Necesita limpieza
 - c) Después del uso

ADVERTENCIA

- Si el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con el fabricante para no intente repararlo.
- Cuando utilice el secador de pelo en un cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.
- No utilice este aparato cerca del agua ni de otros líquidos.

- No utilice este aparato cerca del agua en bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

Método de uso

1. Compruebe la toma de corriente y si es compatible con este producto antes de utilizarlo.
2. Puede salir algo de humo al usarlo por primera vez, pero no significa que esté dañado, no es peligroso.
3. Los estantes del interruptor se pueden ajustar al nivel más alto cuando su pelo esta mojado.
4. Ajuste los estantes a bajo si su cabello está seco o dañado para evitar el exceso de daño.

Mantenimiento

1. Evite la torsión del cable cuando lo esté utilizando.
2. Desconecte el enchufe, deje que se enfríe y utilice un paño de cocina húmedo para limpiar la superficie, no vierta ningún líquido en la máquina.
3. Guarde la secadora en un lugar seguro y fresco, lejos de líquidos. No maltrate el cable porque puede provocar problemas eléctricos.

Contacto

Si tiene alguna pregunta, consulta o necesita servicio técnico, póngase en contacto con nosotros en:

service@emprendimientosurbanos.es