

Plancha de pelo SK-1910

Manual de instrucciones



LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES CONTENIDAS EN ESTE FOLLETO ANTES DE UTILIZAR EL APARATO, YA QUE CONTIENEN CONSEJOS IMPORTANTES SOBRE SU INSTALACIÓN, USO Y SEGURIDAD.

1. Las piezas de embalaje (bolsa de plástico ,caja de cartón .etc)deben mantenerse fuera del alcance de los niños ,ya que son posibles fuentes de peligro.
2. Antes de la instalación, compruebe el voltaje correcto: el voltaje debe coincidir con el indicado en el asa del aparato.
3. Preste especial atención a las partes externas de las placas de hierro: están muy calientes y pueden provocar quemaduras.
4. En caso de caída del aparato, pueden producirse daños: antes de volver a utilizarlo, hágalo revisar por personal de servicio autorizado.
5. Para evitar un sobrecalentamiento peligroso, no deje el aparato encendido cuando no lo utilice.
6. No está permitido que personas no profesionales desmonten y reparen el aparato.
7. Preste especial atención a estas normas de seguridad:
 - **No introduzca el aparato en el agua.**
 - **No utilice alargadores de cable en el cuarto de baño.**
 - **No tire del cable del aparato para desenchufarlo.**
 - **No deje el aparato expuesto al sol, la lluvia, etc.**
 - **No deje que los niños utilicen el aparato sin vigilancia.**

Funcionamiento:

1. Calentamiento:

- El interruptor del aparato debe estar en la posición «OFF».
- Desenrolle el cable y conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada (220 voltios).
- Ponga el interruptor en la posición «ON» y el aparato comenzará a funcionar.

2. Modelado:

- Antes del alisado, el cabello lavado debe estar completamente seco y bien peinado, dividir el cabello en mechones con un peine.
- El aparato solo debe usarse para modelar el cabello natural.
- Tome un mechón de unos 5 cm de ancho entre el índice y el dedo corazón, y presione la plancha sobre el mechón de pelo. Es posible que tenga que utilizar pinzas para separar mechones en cabellos gruesos.
- Mantén el aparato cerrado durante unos segundos .

- Mueve lentamente la plancha desde la raíz hacia las puntas.
- Haz exactamente lo mismo con los siguientes mechones de pelo.
- No toque nunca las superficies calientes(D).
- **Para evitar quemaduras, no utilice la plancha demasiado cerca de la piel del cuero cabelludo. Evite también tocar la piel del cuello o de la cara.**
- **Mantenga la plancha cerrada durante 10 segundos como máximo, para no dañar el cabello.**

3. Después del uso:

- **Ponga el interruptor en la posición «OFF» y desenchufe el aparato de la red eléctrica.**
- **Deje que el aparato se enfríe al menos 15 minutos antes de guardarlo.**

4. Si tiene alguna pregunta, consulta o necesita servicio técnico, póngase en contacto con nosotros en:

service@emprendimientosurbanos.es