

Rizador de pelo recto SK-1932

Manual de instrucciones



Importante:

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este producto y guárdelas para futuras consultas.

1. Inserte el enchufe en un enchufe adecuado. Tenga en cuenta el voltaje nominal: 110-240V, 50/60Hz
2. Capacidad de temperatura máx.: 230°C
3. El dispositivo se calienta mucho. Evite que la superficie caliente del producto entre en contacto directo con manos, ojos, oídos, cara y cuello. No toque la placa alisadora cuando el dispositivo esté encendido. Además de utilizar la zona fría, las

piezas de plástico cercanas a la plancha de pelo pueden calentarse mucho durante su uso.

4. Mantenga las placas alisadoras limpias y libres de polvo, suciedad, spray para peinar y gel. Nunca utilice el aparato en combinación con espuma para peinar, spray para peinar, gel, etc.
5. Sí el cable de alimentación está dañado, siempre debe ser reemplazado por el fabricante o un centro de servicio autorizado por el fabricante para evitar una situación peligrosa.
6. Asegúrese de desenchufar el dispositivo después de usarlo.
7. Deje que el dispositivo se enfríe antes de guardarlo.
8. Para una protección adicional, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente operativa residual nominal que no exceda los 30 mA en el circuito que alimenta el baño. Pida consejo a su instalador.
9. Este dispositivo está diseñado para que lo usen niños de 8 años de edad y mayores y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro de este dispositivo y comprendan los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con este dispositivo. La limpieza y el mantenimiento del usuario no están permitidos por niños a menos que sean mayores de 8 años y estén bajo supervisión. Mantenga el dispositivo y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

ADVERTENCIA: Mantenga este dispositivo alejado del agua. No utilice este dispositivo cerca de agua y bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes de agua.

Peinar tu cabello:

Lavado del cabello.

1. Al lavarse el cabello, humedézcalo bien durante 30-60 segundos.
2. Vierta un poco de champú en la palma de su mano. Extiéndalo entre sus manos y distribúyalo uniformemente por el cabello.
3. Masajea suavemente tu cabello y cuero cabelludo. No maltrate el cabello ni tire del cabello largo hacia el cuero cabelludo, ya que esto puede causar enredos.
4. Masajea tu cuero cabelludo con las yemas de los dedos. Esto estimula la circulación sanguínea y es más suave para las cutículas del cabello.
5. Enjuague bien el cabello, ya que un enjuague deficiente puede resultar en un cabello opaco. Termine con un enjuague frío para un brillo adicional.

Secado del cabello.

1. Después de lavarlo, escurra el exceso de agua de su cabello con las manos y luego séquelo con una toalla. Peina suavemente el cabello desde la raíz hasta las puntas con un peine.
2. Divide el cabello en secciones por medio de pinzas, comenzando por la parte de atrás.
3. Seque cada sección tirando de un cepillo alisador a lo largo del cabello mientras sigue el cepillo con el secador de pelo, con la boquilla apuntando hacia las puntas del cabello.
4. Cuando haya terminado de secar cada sección, configure el secador de pelo en la configuración de frío para un golpe de frío final. Esto desarruga las cutículas y deja tu cabello más brillante.

Alisado del cabello.

Si utilizas la plancha de forma incorrecta o a una temperatura incorrecta, puedes reseca tu cabello o incluso quemarlo. Cuando empiece a usar la plancha por primera vez, seleccione siempre el ajuste de temperatura baja.

1. Inserte el enchufe en la toma de pared.
2. Pulse el botón de encendido/apagado.
3. Espere hasta que el aparato haya alcanzado su temperatura de funcionamiento.
4. Peina o cepilla tu cabello para que quede desenredado y suave.

Usa un peine para dividir el cabello en secciones. No ponga demasiado cabello en una sección.

5. Tome una sección que no sea más ancha de 5 cm. Colóquelo entre las placas de enderezamiento y presione las manijas del aparato firmemente juntas.
6. Desliza la plancha de raíz a puntas durante 5 segundos, no pares para evitar el sobrecalentamiento.
7. Repita este proceso después de 20 segundos hasta que haya logrado el aspecto deseado.
8. Deja que tu cabello se enfríe. No lo peines ni lo cepilles antes de que se haya enfriado, ya que esto arruinaría el peinado que acabas de crear.

Limpieza después del uso.

1. Pulse el botón de encendido/apagado para apagar el dispositivo.
2. Desenchufe el aparato.
3. Deje que el aparato se enfríe por completo sobre una superficie resistente al calor.
4. No sumerja el aparato en agua.
5. Limpiar el aparato con un paño húmedo.

Almacenamiento.

1. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado.
2. Deje que el aparato se enfríe sobre una superficie resistente al calor antes de guardarlo.