

SOKANY
SECADOR DE PELO



MODELO: SK – 2220

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Introducción

Por favor, lea atentamente este manual, guárdelo en un lugar seguro cuando no lo utilice para evitar daños. Si presenta este aparato a otras personas, por favor, presente estas instrucciones conjuntamente.

Atención:

- Este aparato tiene una potencia de 220V-240V.
- No sumerja este aparato en agua; no lo utilice mientras se lava ni lo utilice encima de un recipiente con agua, no lo utilice cerca de una bañera, lavabo u otro recipiente lleno de agua, no lo ponga en contacto con el agua cuando lo limpie.
- No coloque el secador sobre una superficie húmeda o un paño cuando esté funcionando.
- No cubra la abertura de aspiración ni el tubo de salida.
- Este aparato tiene un ajuste de protección contra sobrecalentamiento, cuando está demasiado caliente (por ejemplo, si la entrada o el escape están cubiertos) la alimentación se cortará automáticamente.
- Desconecte el enchufe en los siguientes casos
 - Funcionamiento anormal
 - Necesita limpieza
 - Después del uso
- Cuando el secador se utiliza en el cuarto de baño, sigue siendo peligroso si el interruptor está apagado, así que por favor desconecte el enchufe después de su uso.
- Por favor, si el cable está dañado contacte al servicio post-venta designado, ellos tienen herramientas especiales para evitar el peligro que causa el reemplazo. No lo reemplace usted mismo, esto podría ser peligroso.
- Sugerimos instalar una protección de corriente en el circuito eléctrico del cuarto de baño, ya que la corriente de trabajo de este producto no debe superar los 30 mA.

Utilización:

1. Por favor, compruebe la presión de la toma es si de acuerdo con la presión de este producto antes de su uso.
2. Si el secador emite humo durante el primer uso, no es un humo dañino ni una situación peligrosa.
3. El secador se puede ajustar a la potencia más alta cuando el cabello está mojado.
4. Es mejor ajustar la potencia a una más baja si su cabello está seco o se daña fácilmente.
5. Para lograr el mejor efecto, la distancia entre el soplador y el cabello debe ser mayor de 100 mm, no seque en un solo lugar durante mucho tiempo, seque el cabello con movimientos continuos para evitar daños en el cabello.

Interruptores:

B: interruptor de velocidad

Interruptor 0 = encendido/apagado

Interruptor 1 = lento

Interruptor 2 = rápido

A: interruptor de temperatura

Interruptor 0 = frío

Interruptor 1 = templado

Interruptor 2 = caliente

C: Aire frío

Cuando el aparato trabaja en la temperatura caliente, presione este interruptor de aire frío y no suelte el interruptor, la temperatura cambiará a frío, si suelta este interruptor la temperatura recuperará el calor.

Mantenimiento:

1. Evite que el cable se retuerza durante el uso.
2. Desconecte el enchufe, utilice un paño de cocina húmedo para limpiar la superficie después de enfriar, y no vierta ningún líquido en la máquina.
3. Empaque el secador y guárdelo en un lugar seco después de que se haya enfriado, no lo guarde en caso de que no haya sacado el enchufe o no se haya enfriado.
4. No enrolle el cable a la máquina o tire del cable con fuerza al desenchufarlo.

ADVERTENCIA

- (1) Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o una persona con cualificación similar con el fin de evitar peligro.
- (2) Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- (3) Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
- (4) Cuando utilice el secador de pelo en un cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el secador está apagado.
- (5) No utilice este aparato cerca del agua en bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

Contacto

Si tiene alguna pregunta, consulta o necesita servicio técnico, póngase en contacto con nosotros en:

service@emprendimientosurbanos.es