

SOKANY PALOMITERA



MODELO: SK – 291

MANUAL DE INSTRUCCIONES

DIAGRAMA DEL PRODUCTO



PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. No toque las superficies calientes. Utilice asas o pomos.
3. Para protegerse contra descargas eléctricas no sumerja el cable o enchufes en agua u otros.
4. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.
5. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato.
6. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados o si el aparato no funciona correctamente. Devuelva el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para su examen, reparación o ajuste.
7. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
8. No utilizar al aire libre.
9. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera, ni que toque otras superficies.
10. No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni en un horno caliente.
11. Extreme las precauciones al mover un aparato que contenga aceite caliente u otros líquidos.
12. Conecte siempre primero el enchufe al aparato y después enchufe el cable a la toma de corriente. Para desconectarlo, gire cualquier mando a la posición "off", y luego desenchúfelo de la toma de corriente.
13. No utilice el aparato para un uso distinto al previsto.
14. Si la palomitera está enchufada a una toma de corriente no debe dejarse desatendida.
15. Extreme las precauciones al descargar las palomitas. Coloque siempre el aparato sobre una encimera para que el aceite caliente residual o el agua que salga no provoquen quemaduras.
16. Debe preverse un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de que se produzcan enredos o tropiezos con un cable más largo.
17. Si se utiliza un cable de alimentación desmontable largo o un alargador:
 - A) La capacidad eléctrica marcada del cable o alargador debe ser como mínimo igual a la capacidad eléctrica del aparato;
 - B) Si el aparato tiene toma de tierra, el alargador debe ser de 3 hilos con toma de tierra.

18. Deben respetarse todas las pausas solicitadas.
19. Consulte la etiqueta de clasificación para conocer el tiempo máximo de uso continuo (KB 5 min es el tiempo máximo de uso).
20. Las pausas deben durar al menos 10 minutos.
21. Estos aparatos no están destinados a ser operados por medio de un tiempo externo o un sistema de control remoto separado.
22. Por razones de seguridad, un cable de alimentación dañado o defectuoso sólo debe ser sustituido por un centro de servicio.
23. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

Conserve este manual de instrucciones.

USO DE LA PALOMITERA

- Coloque el Palomitera sobre una superficie plana.
- Antes del primer uso, se recomienda limpiar la palomitera y los accesorios con un paño húmedo.
- Mida las palomitas con el vaso medidor suministrado. Una medida completa por sesión es suficiente. Más de una medida completa podría llenar demasiado la palomitera y perturbar su buen funcionamiento.
- No es necesario precalentar el aparato.
- No añada ningún otro ingrediente como: aceite, manteca, mantequilla, margarina, sal o azúcar, ya que se dañará.
- Vierta el Maíz en la Cámara de Calor de Aluminio a través de su entrada (mostrada en el apartado “Diagrama del producto”).
- Vuelva a colocar el Vaso Medidor dentro de la Tapa Superior después de cada uso.
- Coloque un recipiente grande debajo de la boquilla de manera que el borde del recipiente toque el cuerpo de la palomitera. Es importante que las palomitas salgan por el tubo de salida hacia el bol y que no se desvíen, bloqueen o interfieran de otro modo, ya que las palomitas están calientes y un contacto prematuro puede causar pequeñas molestias.
- Encienda la palomitera. Después de unos momentos, la conversión continua expulsará automáticamente las palomitas desde la cámara de calor de aluminio a través de la boquilla hasta que todas hayan reventado. Este proceso durará unos 2-3 minutos.
- Apague la palomitera y desenchúfelo de la toma de corriente cuando haya dejado de hacer palomitas.

- Si necesita más palomitas, retire las que queden en la cámara de aluminio. Preste atención para no quemarse al manipular la Tapa Superior ya que esta parte, así como el Vaso Medidor están muy calientes cuando la palomitera está funcionando.

NOTA: Espere unos 10 a 12 minutos antes de volver a utilizar la palomitera.

ADVERTENCIA:

- Las palomitas de maíz suelen estar muy secas.
- Coloque el Vaso Medidor encima de la Tapa Superior, con la mantequilla hacia arriba.
- Nunca ponga la mantequilla dentro de la Cámara de Calor de Aluminio.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de proceder a la limpieza, desenchufe el aparato de la red eléctrica.
- Asegúrese de que la palomitera se ha enfriado completamente antes de limpiarlo.
- Limpie las partes de plástico de la palomitera con un paño húmedo. No utilice nunca productos abrasivos, ya que podrían dañar la palomitera.
- La tapa superior y el vaso medidor pueden limpiarse con agua tibia y jabón.

ALMACENAMIENTO

Cuando la palomitera no esté en uso, desconéctela y guárdela en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños.

CONTACTO

Si tiene alguna pregunta, consulta o necesita servicio técnico, póngase en contacto con nosotros en:

service@emprendimientosurbanos.es