

# Picador de hielo eléctrico SK-777

## Manual de instrucciones.



### **Instrucciones de funcionamiento:**

Compruebe que la tensión de alimentación coincide con la indicada en la placa de características y que la fuente de alimentación está conectada al cable de tierra fiable.

Eleve la palanca de prensado de hielo hasta el punto muerto. Enchufe la alimentación, encienda el interruptor principal, coloque el recipiente de llenado de hielo en el estante inferior e introduzca el hielo en el depósito triturador de

hielo. (Nota: la cantidad de hielo no puede exceder la parte superior del depósito de hielo). A continuación, empuje la palanca de prensado de hielo para que el interruptor de protección se abra automáticamente y se mantenga el efecto de trituración de hielo. Después de completar el trabajo, por favor, levante el hielo presionando la palanca al punto muerto y, a continuación, repita los procedimientos anteriores.

### **Limpieza y mantenimiento:**

Después de usar la trituradora de hielo, apague el interruptor, desenchufe el cable de alimentación, limpie las partículas de agua del cuerpo de la máquina con una toalla seca y colóquela en un lugar seco.

### **Asuntos que requieren atención**

Cuando esté en uso, la exportación del hielo no debe atascarse, o causará el bloqueo del cortador y la quema del motor. Si se produce el fenómeno anterior, por favor identifique las causas inmediatamente, corte la corriente y levante el mango.

Nota: Con el fin de mejorar continuamente nuestros productos, nuestra fábrica se reserva el derecho de cambiar los parámetros técnicos anteriores sin previo aviso.

### **Parámetros técnicos:**

<b>Voltaje: 220 / 240V</b>	<b>Potencia: 300W</b>
<b>Frecuencia: 50 / 60 Hz</b>	<b>Velocidad de rotación: 2200 r/min</b>