

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PICADORA MULTIUSOS MANUAL DE 900 ml

ESPAÑOL

1. Descripción del producto

Gracias por adquirir esta picadora multiusos manual de 900 ml.

Este utensilio de cocina está diseñado para picar, triturar y mezclar distintos tipos de alimentos mediante un sistema de cuchillas accionado por cuerda retráctil.

Características principales

- Capacidad: 900 ml.
 - Recipiente fabricado con materiales aptos para el contacto con alimentos.
 - Cuchillas de acero inoxidable de doble nivel para un corte uniforme.
 - Sistema manual mediante cuerda retráctil.
 - Diseño compacto y fácil de almacenar.
 - Fácil desmontaje y limpieza.
-

2. Uso previsto

Este producto está destinado exclusivamente al uso doméstico para:

- Picar ajo.
- Triturar cebolla.
- Cortar verduras y hortalizas.
- Picar frutos secos.
- Triturar hierbas aromáticas.
- Preparar carne picada en pequeñas cantidades.
- Triturar jengibre y otros ingredientes similares.

No utilizar para materiales no alimentarios.

3. Instrucciones de uso

Antes del primer uso

1. Desmonte todas las piezas.
2. Lávelas con agua tibia y detergente suave.
3. Enjuague y seque completamente.

Montaje

1. Coloque las cuchillas en el eje central del recipiente.
2. Introduzca los alimentos cortados en trozos pequeños.
3. No sobrepase aproximadamente 2/3 de la capacidad del recipiente.
4. Coloque la tapa correctamente.

Funcionamiento

1. Sujete firmemente el recipiente con una mano.
 2. Tire de la cuerda con movimientos cortos y firmes.
 3. Repita la operación hasta obtener el tamaño deseado.
 4. Abra la tapa con cuidado y retire los alimentos procesados.
-

4. Advertencias de seguridad

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
 - Las cuchillas están muy afiladas. Manipúlelas con extrema precaución.
 - No introduzca los dedos en contacto con las cuchillas.
 - No utilice el producto si alguna pieza está dañada.
 - No tire de la cuerda hasta su límite máximo.
 - No utilice el producto para picar huesos, alimentos congelados o productos excesivamente duros.
 - Utilice únicamente para alimentos.
 - Este producto no es un juguete.
-

5. Limpieza y mantenimiento

1. Desmonte todas las piezas después de cada uso.
2. Lave el recipiente, las cuchillas y los accesorios con agua tibia y detergente suave.
3. Enjuague abundantemente.
4. Seque completamente antes de guardar.

Importante

- Tenga cuidado al limpiar las cuchillas.
 - Puede utilizar un pequeño cepillo para eliminar restos de alimentos adheridos.
 - No utilice productos abrasivos ni estropajos metálicos.
 - No sumerja el mecanismo de la tapa en agua durante periodos prolongados.
-

6. Almacenamiento

- Guarde el producto limpio y seco.
 - Manténgalo en un lugar fresco y protegido de la humedad.
 - Mantenga las cuchillas fuera del alcance de los niños.
-

7. Eliminación

Deseche el producto de acuerdo con la normativa local aplicable sobre residuos domésticos.