

ASPIRADORA

DG-166

(Lea atentamente el siguiente manual de usuario antes de usar)

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



Acabo de recibirlo. Si la batería está baja, la succión será mucho menor. [Asegúrese de cargarlo antes de usarlo por primera vez]

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO Y ACCESORIOS

Aspiradora inalámbrica



[Excepto para limpiar el polvo persistente de la superficie, que requiere el uso de una punta de cepillo o un cepillo grande, en otros casos solo se requiere el uso de una boquilla de succión extendida o no es necesario cubrir ninguna boquilla de succión]

1. Interruptor de encendido
2. Boquilla extendida
3. Boquilla pequeña
4. Boquilla larga
5. Cepillo de aspiración
6. Cepillo de boquilla larga
7. Bombeo de vacío
8. Tipo C

INSTRUCCIONES DE USO

1. Cargue completamente antes de usar. Utilice el cable de alimentación correspondiente para cargar el producto, ya que el cargador tiene un indicador luminoso. El indicador luminoso es rojo durante la carga y se vuelve verde cuando está completamente cargado.
2. Debido a que el polvo se adhiere al filtro, se reducirá la succión y afectará el rendimiento del siguiente uso. Después de cada uso, limpie o seque al aire el filtro. Si no es posible cargar, asegúrese de que el interruptor esté apagado y que la corriente de carga sea superior a 800 mA.
4. Accesorios: Utilice diferentes boquillas en diferentes situaciones para mejorar la eficiencia.
5. Cargue completamente el producto antes de usarlo para obtener el máximo rendimiento.

MÉTODOS DE LIMPIEZA



1. Gire en el sentido de las agujas del reloj para extraer el depósito de polvo.
2. Extraiga el filtro
3. Vacíe el polvo y la basura del depósito de polvo
4. Limpie el filtro
5. Seque el filtro y el depósito de polvo para el siguiente uso

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

/	Versión inalámbrica
Voltaje de funcionamiento	7,4 V
Longitud del cable	N/A
Capacidad de la batería	2000 mAh
Modelo	DG-166

PRESTA ATENCIÓN :

1. Este producto es un aparato eléctrico; evita descargas eléctricas.
2. Asegúrate de usar el cable de carga original para cargarlo y no uses otros cables de carga.
3. No uses la aspiradora para aspirar colillas de cigarrillos encendidas, cenizas a alta temperatura, fósforos, líquidos corrosivos, objetos afilados o vidrios rotos para evitar dañar la aspiradora o causar problemas de seguridad personal.
4. Cada vez que lo uses o se agote la batería, asegúrate de presionar el interruptor para asegurarte de que esté apagado. Al cargar, asegúrate de que el interruptor esté apagado. Si la batería está agotada y el interruptor sigue encendido, no se puede cargar.
5. Al cargar, la luz indicadora en el cable de carga siempre está roja, lo que indica que se está cargando normalmente. Cuando la luz indicadora esté completa, se pondrá verde. La corriente de carga USB debe ser superior a 1,5 A.
6. El personal no técnico no está autorizado a desmontar ni reparar el producto
7. No deje caer este producto al agua. La aspiradora debe guardarse en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
8. No bloquee la salida de aire durante el uso.
9. Mantenga limpio el interior de la máquina para prolongar su vida útil.