

MANUAL DE USUARIO DEL SMARTWATCH X026 – G8

1. VISTA GENERAL Y BOTONES



2. ANTES DEL PRIMER USO:

- Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
- Cargue la batería durante al menos dos horas antes del primer uso.
- **Encender el dispositivo:** presione durante unos segundos el botón principal.
- **Encender la pantalla:** haga una pulsación corta al botón principal.
- **Desplazarse por los menús:** deslice hacia derecha o izquierda en la pantalla táctil para desplazarse por el menú.

Para cargar el smartwatch conecte el cable cargador en el conector MicroUSB situado en un lateral del reloj y conéctelo a un puerto USB o a un adaptador de carga.

3. CAMBIO DE IDIOMA

Si por defecto el reloj está en un idioma que desconoce o no desea, siga los siguientes pasos:



4. DESCARGA DE LA APP Y CONEXIÓN CON EL SMARTWATCH

1. Descargue desde el App Store o Play Store la aplicación gratuita “FundoWear”. Si se desplaza a la derecha desde la pantalla principal del smartwatch, verá un código QR desde el que también puede acceder a la descarga de la aplicación escaneándolo (mediante una aplicación lectora de códigos gratuita como SCANLIFE). Si utiliza este método, una vez escaneado el QR pulse FundoWear Android Version o FundoWear iOS Version según su dispositivo móvil y descárguelo.
2. Conecte el Bluetooth en el teléfono. La visibilidad también debe estar activa.
3. Busque el icono de Bluetooth en las aplicaciones del menú. Pulse en “Buscar nuevo dispositivo” y verá su teléfono móvil. Si hace clic en él, llegará una solicitud al teléfono para enlazar su smartwach. Acéptela.
4. Desde el menú de la aplicación pulse “Sinc. De información”. Los datos se sincronizarán con los del smartwatch. Tenga en cuenta que debe haber utilizado al menos alguna de las funciones previamente para que sincronice correctamente.
5. Una vez conectado el dispositivo, le aparecerá un mensaje en el smartwatch preguntándole si desea sincronizar la información de su teléfono. Pulse que sí si desea que sus contactos y registros aparezcan en el smartwatch.

5. CÓMO INTRODUCIR UNA TARJETA NANOSIM

La bandeja de la tarjeta NanoSIM se encuentra bajo la tapa situada en la parte posterior del reloj. Siga los siguientes pasos para colocarla correctamente:

1. Levante la tapa trasera del smartwatch tirando desde la pestaña situada en la parte inferior hacia arriba con cuidado.
2. Desplace la bandeja metálica de la SIM hacia atrás y levántela.
3. Coloque la tarjeta, vuelva a poner la bandeja en su sitio y coloque la tapa trasera del smartwatch.



NOTA: No es necesaria tarjeta SIM para el uso del smartwatch.

6. FUNCIONES:

1. **Podómetro:** mueva sus brazos regularmente mientras camina y el podómetro contará los pasos dados, los metros recorridos y calculará las calorías quemadas basadas en los pasos dados. Introduzca sus datos personales (altura, peso, sexo) para una mayor precisión en el cálculo de las calorías. Además podrá marcar un objetivo de ejercicio en número de pasos.
2. **Monitor de sueño:** monitorea su sueño mientras duerme y le muestra las horas dormidas de sueño profundo y de sueño ligero.
3. **Monitor cardíaco:** el reloj mide sus pulsaciones y las muestra en pantalla.
4. **Medición de la presión sanguínea:** el reloj medirá su presión sanguínea y mostrará los resultados obtenidos.
5. **Control sedentario:** podrá configurar un lapso de tiempo y el reloj le avisará cuando pase ese tiempo para recordarle que realice algún movimiento.
6. **Control de hidratación:** el reloj le avisara para que beba agua.
7. **Control remoto de la música del teléfono.**
8. **Alarma:** configuración de hasta 5 alarmas diferentes.
9. **Marcador para llamadas telefónicas:** marque el número al que desea llamar desde su smartwatch.
10. **Mensajes:** permite escribir y leer mensajes entrantes.
11. **Agenda telefónica:** vea la agenda de su teléfono en el smartwatch y llame al contacto que desee. También puede almacenar nuevos contactos en su smartwatch
12. **Registro de llamadas:** verá sus llamadas perdidas, entrantes y salientes y podrá llamar directamente.
13. **Anti pérdida:** activa en el teléfono sincronizado una señal con el objetivo de encontrar su teléfono fácilmente.
14. **Captura remota:** capture fotografías remotamente desde su smartwatch cuando tenga la cámara del teléfono activa.

Podrá realizar y recibir llamadas y mensajes independientes del teléfono mediante el uso de una tarjeta NanoSIM que podrá colocar correctamente si sigue los pasos indicados en el punto número 5.

El smartwatch tiene otras funciones como alarma, calculadora, cronómetro, calendario, etc.

Además el reloj tiene tres modos de funcionamiento distintos:

- **Modo teléfono:** La conexión Bluetooth y la tarjeta SIM pueden ser utilizadas.
- **Modo reloj:** No se puede utilizar ni la conexión Bluetooth ni la tarjeta SIM.
- **Modo brazalete:** La conexión Bluetooth puede ser usada pero la tarjeta SIM no.

7. FUNCIONES ADICIONALES:

La primera vez que instale la aplicación y enlace el reloj (mediante la aplicación), se mostrarán avisos de accesos a las llamadas, SMS, etc. Deberá pulsar en “Permitir” para disponer de toda la funcionalidad del smartwatch.

Permita el acceso a notificaciones de la aplicación Fundo Wear para la correcta notificación de aplicaciones tipo Whatsapp, WeChat, etc. en smartwatch.

En dispositivos Android deberá permitir el acceso a las notificaciones para poder recibir las en el smartwatch. Para ello entre en los ajustes del teléfono busque un apartado en el que pueda configurar las notificaciones (varía en función de la marca del terminal utilizado). Una vez ahí le aparecerá un gestor de notificaciones con las aplicaciones existentes en el teléfono. Busque la aplicación “FundoWear” y active el interruptor de la opción “Permitir notificaciones”.

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES:

- Incapaz de encender: puede que la batería esté demasiado baja, pruebe a cargarlo.
- Apagado automático: la batería está agotándose; póngalo a cargar.
- Tiempo de uso demasiado corto: la batería no está correctamente cargada.
- No carga: la vida de la batería puede verse reducida tras unos años. Debe reemplazarla por una nueva.
- No aparece el nombre de la persona que está realizando una llamada entrante: compruebe que la sincronización es correcta y que sincronizan todos sus contactos y mensajes.

9. AVISOS

- Use los accesorios del reloj y los de su Smartphone.
- Reconecte el Bluetooth si se desconecta ocasionalmente.