

# MANUEL D'INSTRUCTIONS

Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant utilisation et conservez-le pour référence ultérieure.

La casserole antiadhésive en céramique peut être utilisée pour frire et faire sauter des aliments.

### ***1. Faut-il nettoyer le produit avant de l'utiliser après l'achat ?***

Après avoir acheté le produit, vous devez faire bouillir de l'eau 2 ou 3 fois avant de l'utiliser.

### ***2. Quelles sont les différences entre les niveaux et comment les régler ?***

Le niveau 1 est lent, le niveau 0 est puissant et le niveau 11 est rapide. Vous pouvez régler les paramètres en fonction de vos besoins. Pour ce faire, appuyez sur les boutons gauche ou droit.

### ***3. Les aliments vont-ils coller à la poêle ?***

La cocotte électrique utilise une cocotte intérieure en céramique noire avec un revêtement antiadhésif qui empêche les aliments de coller. Un autre modèle dispose d'un récipient intérieur en acier inoxydable. Pour les ingrédients qui ont tendance à coller, tels que les bouillies, les pâtes ou le lait, remuer de temps en temps peut éviter qu'ils ne collent. Si les aliments collent accidentellement, plongez-les dans de l'eau chaude avec du liquide vaisselle pendant un moment, puis essuyez-les avec un chiffon.

### ***4. Concernant la mise en œuvre du chauffage à mi-hauteur :***

Afin d'accueillir le dispositif de protection contre l'ébullition à sec, un élément chauffant semi-circulaire est utilisé, ce qui améliore la sécurité et permet d'obtenir un rendement optimal pour l'ébullition de l'eau.

### ***5. Avantages d'un couvercle en verre lisse :***

Il permet de vérifier facilement l'état réel du produit et améliore sa résistance et sa ténacité, ce qui augmente considérablement sa capacité à supporter les chocs et les chutes pendant l'utilisation.

### ***6. Des taches grisâtres apparaissent après avoir ajouté de l'eau :***

Les métaux s'oxydent et se décolorent à haute température, et l'eau contient davantage d'impuretés minérales, ce qui provoque une oxydation plus importante. La décoloration n'affecte pas l'utilisation ; elle peut être réduite en nettoyant avec des détartrants ou du vinaigre blanc. L'utilisation d'eau purifiée réduira également le degré de décoloration.

### ***7. Le revêtement intérieur peut-il être retiré séparément ?***

Le revêtement intérieur et l'élément chauffant sont reliés entre eux, ce qui améliore les caractéristiques d'étanchéité et de sécurité, et ne peuvent pas être retirés.

### ***8. Pourquoi la lumière s'éteint-elle ou cesse-t-elle de chauffer à mi-cuisson ?***

Comme la cocotte est équipée d'une fonction anti-brûlure à sec, le thermostat cessera de chauffer ou éteindra la lumière lorsqu'il atteindra une certaine température ou si les aliments collent à la cocotte. Cela sert de protection. Le chauffage reprendra une fois que le thermostat aura refroidi.

## **9. Pourquoi fait-il du bruit lorsqu'on le secoue ?**

Le produit utilise un élément chauffant qui doit être soudé au fond du récipient. Lors de l'utilisation ou du transport, il est possible que de la poussière de soudure se détache, provoquant un bruit métallique lorsque vous le secouez. Ceci est normal ; vous pouvez utiliser le produit en toute confiance.

## **PRÉSENTATION DU PRODUIT**

Notre mijoteuse électrique anti-brûlure et à faible consommation d'énergie est méticuleusement fabriquée à partir de nombreux produits de chauffage électrique, conformément aux exigences techniques des normes nationales. Elle utilise des éléments chauffants de haute qualité comme corps chauffant, et le corps de la cocotte est en acier inoxydable de haute qualité. Son boîtier extérieur en plastique anti-brûlure raffiné offre une excellente protection. Ce produit offre des avantages uniques tels que l'économie d'énergie, la rapidité et la durabilité, et constitue un nouveau produit de chauffage électrique développé par notre entreprise.

## **DESCRIPTION DE LA FONCTION**

1. Les cuiseurs électriques doivent être utilisés avec une tension nominale de 220 V. Pour garantir la sécurité, une prise à trois broches avec mise à la terre doit être fournie.
2. Lorsque vous utilisez la cocotte, ajoutez d'abord de l'eau, puis branchez le cordon d'alimentation pour la mettre en marche. À ce moment-là, le voyant s'allume, indiquant que la cocotte électrique a commencé à fonctionner. Une fois l'eau bouillie, ajoutez les aliments à cuire.
3. Une fois les aliments cuits, éteignez simplement l'appareil et vous pourrez les déguster.
4. Pendant l'utilisation de la cocotte électrique, quelqu'un doit la surveiller pour éviter que le liquide ne déborde et ne mouille la base après ébullition, ce qui pourrait affecter les performances d'isolation du produit.

## **POINTS À PRENDRE EN COMPTE**

1. Avant utilisation, veuillez lire attentivement et respecter les consignes de sécurité suivantes.
2. Le produit doit être utilisé uniquement avec un cordon d'alimentation ; aucun autre cordon d'alimentation ne doit être utilisé comme accessoire complémentaire.
3. Avant de placer la casserole sur la base du cordon d'alimentation, vous devez essuyer l'eau au fond de la casserole.

4. Lorsque le produit est en marche, vous devez rester à proximité et ne jamais le laisser sans surveillance afin d'éviter tout accident.
5. Ne placez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes souffrant d'un handicap mental afin d'éviter toute brûlure.
6. Lorsque vous utilisez le produit, placez-le sur une table plane, loin de toute autre source de chaleur, et ne le placez pas sur d'autres appareils électriques.
7. Ne touchez pas la vapeur qui s'échappe du couvercle en verre pendant que le produit est en marche afin d'éviter toute brûlure.
8. Ne versez pas plus de six dixièmes de la capacité totale d'eau afin d'éviter que l'eau bouillante ne gicle et ne brûle les personnes ; ne versez pas non plus moins de six dixièmes de la capacité totale d'eau.

Remplissez la casserole jusqu'à deux dixièmes de sa capacité pour éviter qu'elle ne sèche et n'endommage le produit. Le couvercle en verre doit être couvert lorsque l'eau bout.
9. Lors de la première utilisation, remplissez la casserole d'eau jusqu'à six dixièmes de sa capacité, puis faites bouillir l'eau et jetez-la pour nettoyer la casserole.
10. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du bord de la table ou entrer en contact avec des objets chauds.
11. Ne plongez pas la casserole dans l'eau ou d'autres liquides pour la nettoyer, car cela pourrait provoquer un court-circuit.
12. Utilisez une prise électrique correspondant à la tension indiquée sur la plaque signalétique du produit.
13. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel du fabricant, son service après-vente ou un service similaire afin d'éviter tout danger.
14. Ne branchez pas l'alimentation dans les situations suivantes : lorsqu'il n'y a pas d'eau dans la cocotte, lorsque vous ajoutez de l'eau, lorsque vous nettoyez ou déplacez le produit.
15. En cas de panne, envoyez le produit à un centre de service technique agréé pour le faire réparer avant de l'utiliser. N'essayez pas de le réparer vous-même. Pour éviter tout risque électrique, ne démontez pas le couvercle inférieur ni le cordon d'alimentation.

## **SERVICE DE GARANTIE**

Notre société offre une garantie gratuite pour les produits mentionnés ci-dessus pendant deux ans à compter de la date d'achat. Notre société se réserve le droit de réparer ou de remplacer des pièces de ce produit.

Le couvercle en verre est fragile et n'est pas couvert par la garantie.

Les situations suivantes ne sont pas couvertes par la garantie : dommages causés par une utilisation, un stockage ou un entretien inapproprié de la part du consommateur. Les dommages causés par des réparations ou des modifications non autorisées sans le consentement du fabricant ou du vendeur (tels que les dégâts des eaux, les bris, etc.), les dommages causés par l'absence de preuve d'achat ou une facture non valide ou une facture avec un modèle incorrect ou altéré, ou les dommages causés par un cas de force majeure.