

MULTICUISEUR ÉLECTRIQUE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Ce produit a été conçu dans le souci de votre santé et de votre bien-être, et propose une gamme de produits pour votre confort et votre bien-être. Il offre une gamme de produits sûrs et pratiques pour votre santé et votre bien-être.

Certification 3C approuvée.

Normes de mise en œuvre : GB 4706.1-2005, GB 4706.19-2008.

Lisez attentivement les instructions avant utilisation.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

- ① Fabriqué à partir de matières premières PP de qualité alimentaire et d'acier inoxydable de haute qualité ; performance stable, sûre, double couche anti-brûlure, hygiénique et sans odeur.
- ② Efficacité thermique extrêmement élevée, ébullition rapide.
- ③ Contrôleur de haute qualité, précis, sensible, anti-brûlure à sec et protections multiples
- ④ Couleurs vives soigneusement sélectionnées pour ajouter de la vitalité à votre vie.

MODE D'EMPLOI

- ① Lavez les aliments avant de les utiliser, placez-les dans la cocotte, puis ajoutez de l'eau. En général, il faut remplir la cocotte aux deux tiers pour éviter les débordements.
- ② Après avoir ajouté tous les ingrédients dans la cocotte, fermez le couvercle et allumez l'appareil. Le voyant de chauffage s'allume, indiquant que la cocotte électrique multifonction est en mode de fonctionnement.

POINTS À PRENDRE EN COMPTE

1. Avant utilisation, vérifiez que l'alimentation électrique de la prise correspond aux paramètres nominaux du produit. La prise doit être équipée d'une mise à la terre fiable et avoir une capacité de charge adéquate.
2. Le corps de la cocotte sera très chaud pendant l'utilisation, évitez donc de le toucher avec le front ; soyez prudent lorsque l'eau bout et maintenez le couvercle en place pour éviter les brûlures causées par la vapeur.
3. Lorsque vous avez fini d'utiliser la cuisinière électrique multifonctionnelle ou lorsque vous la nettoyez, débranchez le cordon d'alimentation. Ne plongez pas cet appareil dans l'eau pour le nettoyer et ne renversez pas d'eau sur la base, car cela affecterait l'isolation électrique et pourrait provoquer des fuites.
4. Si le produit présente des défauts, ne le démontez pas vous-même. Pour garantir votre sécurité, contactez immédiatement le service après-vente ou le fabricant.
5. Après utilisation, pour garantir la sécurité, la fiche d'alimentation doit être débranchée avant de déconnecter les bornes du connecteur de la base.
6. Ne tirez pas et ne tordez pas excessivement le cordon d'alimentation ; ne le débranchez pas s'il est mouillé. Pour le débrancher, saisissez la fiche avec la main et tirez dessus ; ne tirez pas uniquement sur le cordon.
7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation spécifique afin d'éviter tout danger.

Remarque spéciale : tout le contenu de ce manuel d'instructions a été soigneusement révisé. Le fabricant se réserve le droit d'interpréter toute erreur d'impression, omission ou malentendu.