

NOTICE D'UTILISATION

HACHOIR MULTIFONCTION MANUEL 900 ml

Français

1. Description du produit

Merci d'avoir choisi ce hachoir multifonction manuel de 900 ml.

Cet ustensile de cuisine est conçu pour hacher, couper et mélanger différents aliments grâce à un système de lames actionné par une corde rétractable.

Caractéristiques principales

- Capacité : 900 ml.
 - Récipient fabriqué avec des matériaux adaptés au contact alimentaire.
 - Lames en acier inoxydable à double niveau pour une coupe homogène.
 - Système manuel à corde rétractable.
 - Design compact et facile à ranger.
 - Démontage et nettoyage faciles.
-

2. Utilisation prévue

Ce produit est destiné exclusivement à un usage domestique pour :

- Hacher l'ail.
- Hacher les oignons.
- Couper les légumes.
- Hacher les fruits secs.
- Préparer des herbes aromatiques.
- Hacher de petites quantités de viande.
- Broyer le gingembre et ingrédients similaires.

Ne pas utiliser pour des matériaux non alimentaires.

3. Instructions d'utilisation

Avant la première utilisation

1. Démontez toutes les pièces.
2. Lavez-les à l'eau tiède avec un détergent doux.
3. Rincez et séchez soigneusement.

Montage

1. Placez les lames sur l'axe central du récipient.
2. Introduisez les aliments préalablement coupés en petits morceaux.
3. Ne remplissez pas plus des deux tiers du récipient.
4. Fermez correctement le couvercle.

Fonctionnement

1. Maintenez fermement le récipient avec une main.
2. Tirez sur la corde avec des mouvements courts et réguliers.
3. Répétez jusqu'à obtenir la texture souhaitée.
4. Ouvrez le couvercle avec précaution et retirez les aliments.

4. Consignes de sécurité

- Tenir hors de portée des enfants.
 - Les lames sont très tranchantes. Manipulez-les avec précaution.
 - Ne jamais toucher les lames avec les doigts.
 - Ne pas utiliser l'appareil si une pièce est endommagée.
 - Ne pas tirer la corde jusqu'à sa limite maximale.
 - Ne pas utiliser pour broyer des os, des aliments congelés ou des aliments très durs.
 - Réservé à la préparation des aliments.
 - Ce produit n'est pas un jouet.
-

5. Nettoyage et entretien

1. Démontez les pièces après chaque utilisation.
2. Lavez le récipient, les lames et les accessoires à l'eau tiède avec un détergent doux.
3. Rincez abondamment.
4. Séchez complètement avant rangement.

Important

- Faites particulièrement attention lors du nettoyage des lames.
 - Utilisez une petite brosse pour retirer les résidus alimentaires si nécessaire.
 - N'utilisez pas de produits abrasifs ni d'éponges métalliques.
 - Ne laissez pas le mécanisme du couvercle immergé dans l'eau pendant une longue période.
-

6. Stockage

- Conservez le produit propre et sec.
 - Rangez-le dans un endroit frais et à l'abri de l'humidité.
 - Gardez les lames hors de portée des enfants.
-

7. Mise au rebut

Éliminez le produit conformément à la réglementation locale en vigueur concernant les déchets ménagers.