

# AASPIRATEUR

## DG-166

(Veuillez lire attentivement le mode d'emploi suivant avant toute utilisation)

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION



Vous venez de le recevoir. Si la batterie est faible, la puissance d'aspiration sera nettement réduite. [Veuillez à le recharger avant de l'utiliser pour la première fois]

## STRUCTURE DU PRODUIT ET ACCESSOIRES

### Aspirateur sans fil



[À l'exception du nettoyage de la poussière tenace en surface, qui nécessite l'utilisation d'une brosse ou d'une grande brosse, dans les autres cas, seule l'utilisation d'une buse d'aspiration allongée est nécessaire, ou il n'est pas nécessaire d'utiliser de buse d'aspiration]

1. Interrupteur de mise en marche
2. Embout allongé
3. Petit embout
4. Embout long
5. Brosse d'aspiration
6. Brosse pour embout long
7. Pompe à vide
8. Type C

## MODE D'EMPLOI

1. Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser. Utilisez le câble d'alimentation fourni pour charger le produit ; le chargeur est équipé d'un voyant lumineux. Le voyant est rouge pendant la charge et passe au vert lorsque l'appareil est complètement chargé.
2. La poussière s'accumulant sur le filtre, la puissance d'aspiration diminuera, ce qui affectera les performances lors de la prochaine utilisation. Après chaque utilisation, nettoyez le filtre ou laissez-le sécher à l'air libre. S'il n'est pas possible de recharger l'appareil, assurez-vous que l'interrupteur est en position « off » et que le courant de charge est supérieur à 800 mA.
4. Accessoires : utilisez différentes buses selon les situations pour améliorer l'efficacité.
5. Rechargez complètement l'appareil avant de l'utiliser pour obtenir des performances optimales.

## MÉTHODES DE NETTOYAGE



1. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour retirer le bac à poussière.
2. Retirez le filtre.
3. Videz la poussière et les débris du bac à poussière.
4. Nettoyez le filtre.
5. Séchez le filtre et le bac à poussière en vue de la prochaine utilisation.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

/	Version sans fil
Tension de fonctionnement	7,4 V
Longueur du câble	N/A
Capacité de la batterie	2000 mAh
Modèle	DG-166

## **ATTENTION**

1. Ce produit est un appareil électrique ; évitez tout risque d'électrocution.
2. Veillez à utiliser le câble de recharge d'origine pour le recharger et n'utilisez pas d'autres câbles de recharge.
3. N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des mégots de cigarettes allumés, des cendres à haute température, des allumettes, des liquides corrosifs, des objets tranchants ou du verre brisé afin d'éviter d'endommager l'appareil ou de causer des risques pour votre sécurité.
4. À chaque utilisation ou lorsque la batterie est déchargée, veillez à appuyer sur l'interrupteur pour vous assurer qu'il est bien éteint. Lors de la recharge, assurez-vous que l'interrupteur est en position « off ». Si la batterie est déchargée et que l'interrupteur reste en position « on », la recharge ne pourra pas s'effectuer.
5. Pendant la recharge, le voyant lumineux situé sur le câble de recharge reste toujours rouge, ce qui indique que la recharge se déroule normalement. Lorsque la recharge est terminée, le voyant passe au vert. Le courant de recharge USB doit être supérieur à 1,5 A.
6. Le personnel non technique n'est pas autorisé à démonter ni à réparer le produit.
7. Ne laissez pas ce produit tomber dans l'eau. L'aspirateur doit être rangé dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
8. Ne bloquez pas la sortie d'air pendant l'utilisation.
9. Maintenez l'intérieur de l'appareil propre afin de prolonger sa durée de vie.