Manuel de l'utilisateur W38 / W38 PRO

Merci d'avoir choisi notre produit !

Pour bien comprendre l'utilisation de cet appareil, en connaître toutes les caractéristiques et la méthode d'utilisation la plus simple, veuillez d'abord lire ce manuel.

Les fonctions décrites dans le manuel de l'utilisateur peuvent être légèrement différentes de celles de l'appareil.

Les erreurs typographiques dans ce manuel et les divergences seront mises à jour en temps utile dans les produits les plus récents. En cas de mise à jour, ce manuel pourra être modifié sans préavis. Notre société se réserve le droit d'interprétation finale.

Guide des opérations:

Couronne rotative : Faites défiler pour zoomer/dézoomer le menu intelligent ou changer le fond d'écran de la montre, touchez pour accéder au menu principal, touchez deux fois pour changer le style du menu.

Bouton inférieur : Appuyez sur le bouton pendant quelques secondes pour allumer/éteindre l'appareil ; appuyez brièvement sur le bouton pour allumer l'écran lorsque celui-ci est éteint.

Bouton ON / OFF

Instructions tactiles : Touchez pour accéder à chaque fonction, glissez vers la droite pour revenir en arrière ; sur la page d'accueil, glissez vers le bas pour accéder à la barre d'état, glissez vers le haut pour accéder au centre de notification, glissez vers la gauche pour accéder aux fonctions favorites, glissez vers le + pour ajouter des fonctions favorites. glissez vers la droite pour accéder au menu principal.

Changer l'arrière-plan de l'horloge : appuyez et maintenez enfoncé sur l'écran d'accueil pour changer les différents arrière-plans de l'horloge.

Changement de bracelet : Faites glisser le bracelet latéralement d'un côté ou de l'autre, le bracelet de la montre peut être facilement retiré.

1 : Tirer 2 : Presser / Pousser

Chargement sans fil : compatible avec les chargeurs de téléphone portable 5V et les ports USB d'ordinateur. Placez la montre sur le disque de charge et elle se chargera automatiquement. Il faut compter environ 3 heures pour une charge complète.

Chargement magnétique : placez le point de chargement connecté à l'arrière des broches de chargement de l'appareil, il se chargera automatiquement. Compatible avec

PC, USB ou chargeur standard de 5V. Le chargement complet de l'appareil prend environ 90 minutes.

Attention : Évitez que le câble de charge magnétique à 2 broches n'entre en contact avec des matériaux conducteurs tels que des clés ou d'autres objets métalliques, car cela pourrait provoquer un court-circuit.

CONNECTIVITÉ

Pour connecter la montre à votre téléphone, téléchargez d'abord l'application MActive Pro sur votre téléphone.

MActive Pro

1) Téléphone Android/i0S : Scannez l'image du code QR suivant à l'aide du navigateur ou d'un scanner pour télécharger l'application.

Après l'installation, activez le Bluetooth sur votre téléphone et l'application, confirmez que les notifications et toutes les autres autorisations demandées par l'application sont activées et remplissez les informations personnelles. Appuyez sur "Ajouter un appareil", recherchez l'appareil "Watch8" (activez le GPS sur le smartphone avant l'appairage) et appuyez sur "Connecter".

Paramètres des messages :

Dans App - Device - Notifications, sélectionnez les Apps correspondantes, activez l'interrupteur.

Que se passe-t-il si je ne reçois pas la notification ?

1. La notification de la montre synchronise uniquement les notifications du téléphone à partir du centre de notification, telles que les appels entrants, les SMS, WhatsApp, WeChat, etc., si le téléphone ne reçoit pas de notifications dans le centre de notification, la montre ne les recevra pas non plus.

2. Si vous ne recevez toujours pas de notifications après l'étape (1). Réinitialisez la montre aux paramètres d'usine, entrez dans les paramètres Bluetooth du téléphone et vérifiez si l'appareil connecté a "Watch8". Si c'est le cas, désassemblez la montre, désactivez le Bluetooth du téléphone, puis réactivez-le pour vous reconnecter.

3. Si les deux étapes précédentes ne résolvent pas le problème de notification, désinstallez l'application et téléchargez-la à nouveau. N'oubliez pas d'accepter toutes les autorisations demandées par l'application. Une fois l'installation terminée, allumez l'appareil et reconnectez-le.

Caractéristiques principales :

Mise à jour du micrologiciel : Lorsque le Bluetooth est connecté, dans l'application, appuyez sur "Appareil", "Version du micrologiciel" et vous serez informé si une nouvelle version est disponible pour la mise à jour. Pendant la mise à jour, une barre de processus s'affiche, attendez qu'elle soit terminée. La montre redémarre et se reconnecte à l'application téléphone. N'utilisez pas la montre pendant la mise à jour. La mise à jour prend de 3 à 5 minutes.

Appels : Cet appareil prend en charge les appels Bluetooth, la montre contrôle le téléphone pour passer ou recevoir des appels. Appuyez sur l'icône d'appel Bluetooth dans le menu déroulant, sous Paramètres du téléphone - Appel Bluetooth - recherchez "Appel de la montre" et connectez-vous à la montre. L'audio de l'appel Bluetooth peut être désactivé. Dans ce cas, la montre ne sera pas en mesure de passer ou de recevoir des appels Bluetooth.

Répertoire : Après vous être connecté à l'application téléphone, vous pouvez ajouter 10 contacts fréquemment utilisés au répertoire de la montre à partir de l'application.

Langue/Heure/Date : Synchronisation de la langue, de la date et de l'heure entre le téléphone portable et la montre intelligente après la connexion.

Écran d'horloge en veille : vous avez le choix entre plusieurs arrière-plans d'horloge ; appuyez sur l'écran d'accueil pendant 3 secondes pour changer l'arrière-plan de l'horloge ; vous pouvez télécharger de nouveaux arrière-plans d'horloge dans l'application ; vous pouvez également personnaliser vos photos en tant que fond d'écran de l'horloge.

Moniteur de sommeil : le moniteur de sommeil est activé automatiquement de 22h00 à 8h00 le lendemain. Vous pouvez vérifier les détails de la qualité de votre sommeil à l'aide de l'application sur votre téléphone.

Notifications : Synchronisation et affichage des notifications provenant d'applications telles que Facebook, WhatsApp, SMS, Email, etc. entre le téléphone portable et la smartwatch. Jusqu'à 8 notifications peuvent être affichées sur la montre. Réglez les paramètres de l'application MActive Pro et autorisez l'affichage des notifications (autorisations de l'application). Vous pouvez même rejeter les appels entrants via la montre.

Informations sur l'activité : affiche les données d'entraînement et de santé, notamment les pas, la distance et la consommation de calories. Ces données sont enregistrées

jusqu'à minuit (0h00) chaque jour, puis remises à zéro le jour suivant. Vous pouvez consulter les données antérieures dans l'historique.

Exercice : Sélectionnez un mode sport pour enregistrer vos données d'exercice. Exécutez la fonction pour démarrer l'activité, glissez vers la droite pour mettre l'exercice en pause, touchez pour terminer l'exercice. Enregistrez la durée, les calories, la fréquence cardiaque, etc.

Fonction de surveillance de la fréquence cardiaque : lorsque cette fonction est activée, l'appareil mesure la fréquence cardiaque en balayant la surface capillaire de la peau à l'aide des DEL vertes. Attendez environ 2 secondes pour commencer la mesure et l'enregistrement. Faites défiler les autres menus pour arrêter la mesure. Consultez Internet pour obtenir des informations sur la fréquence cardiaque moyenne, la fréquence cardiaque à l'effort pour votre groupe d'âge et votre sexe et/ou demandez conseil à votre médecin. [Remarque : l'appareil n'est pas un dispositif médical. Les valeurs indiquées le sont à titre de référence uniquement].

Fonction tension artérielle : Placez vos mains à plat sur une surface et ne les bougez pas. Lorsque cette fonction est activée, il faut 45 à 50 secondes de mesure et de lecture pour obtenir un résultat. [Remarque : l'appareil n'est pas un dispositif médical. Les valeurs indiquées le sont à titre de référence uniquement].

Fonction chronomètre : appuyez sur pour démarrer et faire une pause, appuyez à nouveau pour arrêter.

Fonction électrocardiogramme (ECG) : l'appareil combine un capteur optique de fréquence cardiaque et un capteur ECG pour afficher des informations sur la fonction cardiaque de l'utilisateur à titre de référence. Lorsque cette fonction est activée, il faut environ 30 secondes de mesure et de lecture pour fournir un résultat dans l'application. [Remarque : l'appareil n'est pas un dispositif médical. Les valeurs affichées le sont à titre de référence uniquement].

Fonction de l'oxygène dans le sang : Le taux d'oxygène dans le sang (SP02H) est la quantité d'oxygène circulant dans le sang. Veuillez consulter Internet pour obtenir des informations sur le pourcentage d'oxygène dans le sang sain ou normal pour votre groupe d'âge et votre sexe et/ou demandez conseil à votre médecin. [Note : L'appareil n'est pas un dispositif médical. Les valeurs indiquées le sont à titre de référence uniquement].

À propos de : Vérifiez le numéro de modèle, l'adresse Bluetooth et le numéro de version de votre montre.

Réinitialisation : touchez pour réinitialiser toutes les données (mode usine).

Télécommande (musique) : permet d'activer et de contrôler la lecture de musique sur votre téléphone à partir de votre smartwatch (une application de lecture de musique doit être installée sur votre téléphone).

Fonction d'alarme : vous pouvez régler plusieurs heures d'alarme via l'application MActive Pro sur votre téléphone.

Sédentarité, rappel de boire : via l'application, définissez une heure pour faire de l'exercice et/ou un rappel pour boire de l'eau.

Fonction de recherche de téléphone : Lorsque l'appareil et le téléphone sont connectés, la fonction de recherche de téléphone peut aider à localiser votre téléphone portable. Appuyez sur "Trouver le téléphone" et localisez votre appareil grâce à la sonnerie/au son émis par votre téléphone.

Activation du mouvement du poignet : vous pouvez "réveiller" la montre par le mouvement de votre poignet. Configurez cette fonction avec l'application. Veuillez noter que cette fonction peut augmenter la consommation d'énergie.

Informations importantes sur la garantie :

Cette garantie couvre uniquement les défauts de fabrication ou de pièces. Les produits ou pièces défectueux seront réparés ou remplacés...

Usure normale

- Cette garantie ne couvre pas les piles ou les bracelets endommagés par l'usure normale liée à l'utilisation quotidienne.

Non inclus dans les termes de la garantie

Cette garantie ne couvre pas

- Tout défaut causé par un accident, une mauvaise utilisation, un abus, une installation ou un fonctionnement incorrect, un manque de soin raisonnable, une modification non autorisée, une perte de pièces, une altération ou une tentative de réparation par une personne non autorisée par le revendeur.

- Tout produit qui n'a pas été installé, utilisé ou entretenu conformément au manuel d'instructions du fabricant fourni avec le produit.

- Tout produit qui a été utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

- Tout dommage causé par une alimentation électrique incorrecte ou une mauvaise connexion des câbles.

Remarques:

- Ce produit est équipé d'une batterie au lithium rechargeable intégrée.

- Avertissements de sécurité concernant l'utilisation de la pile : ne pas démonter, frapper, presser ou mettre le feu à la pile ; si la pile est très gonflée, ne pas continuer à

l'utiliser ; ne pas la placer dans un environnement à haute température ; ne pas utiliser la pile après l'avoir immergée dans l'eau.

- N'utilisez pas la montre dans une douche/bain chaud ou dans un sauna, les vapeurs pénétreront dans l'appareil et endommageront les composants internes. Ceci n'est pas couvert par la garantie.

- Ce produit n'est pas un appareil médical. Les données et suggestions relatives à la santé sont fournies à titre de référence uniquement et ne constituent pas une base de diagnostic ou de traitement.