Cuffie senza fili Bluetooth - Modello P9

Istruzioni

Pulsante di accensione/spegnimento - Modalità: ⏻/M

Pulsante Play/Pausa/Chiamata: ▶II / 📞

1. Accensione: premere a lungo il pulsante "Power ON/OFF - Mode" per circa 2 secondi, si sentirà la voce: "bluetooth mode", le luci blu e rosse lampeggeranno alternativamente.

2. Spegnimento: premere a lungo il pulsante "Power ON/OFF - Mode" per circa 3 secondi, si sentirà la voce: "Power OFF", le luci si spegneranno.

3. Accoppiamento: dopo l'accensione, entrare nello stato di ricerca e trovare il modello del prodotto; si sentirà la voce "modalità bluetooth", le luci blu e rosse lampeggeranno alternativamente.

4. Accoppiamento riuscito: si sentirà la voce "Ding Dong" e la luce blu si accenderà.

5. Disconnessione: si udrà la voce "Dong Dong" e le spie blu e rossa lampeggeranno alternativamente.

6. Accensione/spegnimento della luce LED: tre clic o una pressione prolungata sul pulsante "Play/Pausa/Chiamata" / la luce LED si accende o si spegne come indicatore.

7. Accoppiamento automatico: accoppiamento automatico all'accensione, si sentirà la voce: "Ding Dong" e la luce blu si accenderà.

8. Disconnessione fuori distanza: (le cuffie entrano nello stato di accoppiamento, le luci blu e rosse lampeggiano alternativamente, le cuffie si connetteranno automaticamente se si spostano nel raggio d'azione entro pochi minuti, oppure si spegneranno automaticamente dopo 5 minuti senza connessione; si sentirà la voce: "Ding Dong" e la luce blu si accenderà.

9. Regolazione del volume: premere a lungo i pulsanti: "V+ / V-"; volume massimo/minimo: "DD".

10. Traccia precedente: premere brevemente il pulsante: "V-".

11. Traccia successiva: Pressione breve sul pulsante: "V+".

12. Riproduzione/pausa: premere brevemente il tasto "Riproduzione/Pausa/Chiamata".

13. Indicazione di chiamata in arrivo: si sente un suono: Ling Ling.

14. Segreteria telefonica: premere brevemente il tasto "Riproduzione/Pausa/Chiamata".

15. Rifiuto della chiamata: premere a lungo il tasto "Riproduzione/Pausa/Chiamata".

16. Ricomposizione dell'ultimo numero: premere due volte il tasto "Riproduzione/Pausa/Chiamata".

17. Riagganciare la chiamata: premere brevemente il tasto "Riproduzione/Pausa/Chiamata".

18. Indicazione di batteria scarica: se la tensione della batteria è inferiore a 3,3 V, si udirà una voce che invita a caricare la batteria.

19. Indicazione di basso consumo/spegnimento: se la tensione della batteria è inferiore a 3,1 V, si sentirà una voce che dice: "Spegnere".

20. Indicatore di carica: luce rossa accesa durante la carica.

21. AUX IN: una spina sulle cuffie, un'altra sui dispositivi audio, si sentirà la voce: "Power Off" e l'indicatore luminoso si spegnerà.

22. Carica completa: una volta completata la carica, la spia rossa si spegne.

23. Modalità FM: facendo clic sul pulsante "Power ON/OFF - Mode", si sentirà la voce: "FM Mode".

24. Ricerca automatica delle stazioni: fare doppio clic sul pulsante "Play/Pausa/Chiamata" / la luce blu lampeggerà.

25. Modello di scheda SD: inserire la scheda TF per riprodurre automaticamente la musica, si sentirà la voce: "Modello di scheda SD".