

Introducción

Bienvenido a utilizar el M1, este es un reloj deportivo GPS inteligente que le ayuda a cumplir sus objetivos de actividad.

La caja incluye:

- Reloj inteligente M1
- Manual del usuario
- Cable de carga
- Destornillador (edición GSM)
- Pinzas (edición GSM)

Configuración de su M1

Primero descargue e instale la aplicación SMART TIME, y cree una cuenta para asegurarse de que el reloj puede sincronizar los datos que recopila con la aplicación.

Conexión del reloj inteligente a través del teléfono móvil.

SMART TIME APP soporta el sistema operativo de iOS 8.0 y Android 4.4, así como BT3.0 y 4.0.1t está disponible para más de 150 dispositivos móviles.

1. Encienda el Bluetooth del reloj y del móvil.

2. Descargar APP: [SMART TIME](#)

APP Store: [SMART TIME](#)

Google Play: [SMART TIME](#)



Scan code

3. Después de instalar la aplicación, regístrese e inicie sesión de acuerdo con una serie de instrucciones

4. Siga las instrucciones en pantalla para conectar o emparejar su reloj inteligente con su dispositivo móvil, asegurándose de que el reloj y el dispositivo móvil puedan comunicarse entre sí (sincronice sus datos). Abra APP>Dispositivo> Añadir un nuevo dispositivo>Elija SMART M1

5. Seleccione el nombre de Bluetooth M1 con la señal más fuerte de la lista, luego el reloj mostrará , haga clic para confirmar el emparejamiento. Luego verá que el icono de Bluetooth en la parte superior izquierda del reloj es azul y que ha conectado el Bluetooth 4.0.

6. (Para el usuario de iPhone, por favor active Bluetooth desde la interfaz de configuración) Abra "BT" en el reloj>>busque un nuevo dispositivo>>Seleccione el nombre de Bluetooth de su teléfono de la lista que usted busca en el reloj.

7. Cuando el teléfono reciba un aviso de solicitud de emparejamiento Bluetooth, haga clic en PAREAR. El icono de BT en la parte superior izquierda del reloj se volverá azul y naranja.

(Necesitas usar Android 4.4 o superior e iOS 8.0 o superior. Android y dispositivos iOS soportan diferentes funciones. Un reloj sólo tiene que emparejarse con un móvil, si quieres emparejar otro teléfono, por favor cancela el emparejamiento actual.)

Ilustración de carga

Carga : Gire el reloj, alinee y fije las clavijas de carga a los imanes de cuatro puntas doradas, verá el icono de carga en la pantalla del reloj después de unos 6 segundos.

La carga completa puede tardar 2 horas. Verá que el icono de pila está lleno si el reloj ha sido cargado completamente.

Limpie la interfaz de carga antes de cargarla por temor a que el sudor restante erosione el contacto de metal dorado u otros riesgos.

Funciones

1. Cambiar la esfera: En la página de inicio del reloj, presione durante un tiempo para acceder a las diferentes placas de la esfera, y luego podrá deslizarse para elegir lo que desee.

2. Interruptor de llave rápida: Deslizando la placa del dial para entrar en la interfaz de llave rápida, entonces usted puede ajustar el volumen, idioma, fondo, ajustes, vibración, luminosidad, gesto, tema, despertador, reloj y modo de avión de BT3.0.

3. Modo multideporte: Deslice la página de inicio a la derecha, usted puede entrar en el modo Deporte rápidamente. O puede entrar en él desde el menú principal-->Modo Deporte. El reloj inteligente M1 es compatible con diferentes tipos de deportes, como correr en interiores, al aire libre, montar en bicicleta, escalar, maratón y mucho más.

4. Frecuencia cardíaca: Presione el botón de abajo en la página de inicio, usted puede entrar en la interfaz de frecuencia cardíaca rápidamente. O puedes entrar desde el menú principal--> Frecuencia cardíaca. Abra la función de frecuencia cardíaca del reloj y mídalo manualmente.

5. Podómetro: Deslice la página de inicio hacia arriba, usted revisa los pasos, la frecuencia cardíaca, las calorías y la distancia del día actual. O puede comprobar la frecuencia cardíaca desde el menú principal-->Podómetro.

6. Shortcuts: Deslice la página de inicio hacia arriba, usted verá en orden, detalles del podómetro > frecuencia cardíaca > presión barométrica > altitud > brújula.

Deslice la página de inicio hacia abajo, verá en el orden de: accesos directos>calendario>tiempo

7. Hacer llamadas telefónicas

1. Sports versión sólo soporta llamadas Bluetooth en lugar de insertar la tarjeta SIM
2. Hay dos versiones para apoyar la realización de llamadas telefónicas: Cuando Bluetooth 3.0 se encuaderna con éxito, la voz sale del reloj por defecto. Puede cambiar el teléfono para contestar o marcar por el método de abajo.

1. Desactiva el Bluetooth 3.0 en la página de configuración rápida.
2. Cambia el sonido por el altavoz o el teléfono en el móvil.

Para cambiar entre su reloj y su teléfono durante las llamadas telefónicas, realice las siguientes operaciones:

- 1) En la pantalla de llamada de su teléfono, seleccione Bluetooth para usar su reloj para la llamada.
- 2) Seleccione Altavoz o Auricular para usar el teléfono para la llamada.

Aviso: Si su reloj es la versión con tarjeta SIM, inserte la tarjeta SIM, entonces puede hacer o contestar llamadas telefónicas por separado (sólo soporta tarjetas Micro SIM).

8. Monitor de sueño

El reloj analizará tu sueño cuando lo lleves puesto para dormir. Y puedes comprobar los detalles de tu sueño en la aplicación después de sincronizar los datos de sueño con la aplicación.

9. Captura remota

Esta función puede controlar a distancia la cámara móvil para tomar fotos.

10. Sedentarios

Estar sentado demasiado tiempo no es bueno para la salud. Puede ajustar la hora del reloj o de la aplicación para que le recuerde que debe moverse.

11. Alarma

Puede ajustar la alarma del reloj o de la aplicación, con un máximo de 8 alarmas.

12. Buscar teléfono/buscar dispositivo

Cuando el reloj y el teléfono están conectados:

- Haga clic en "Buscar teléfono" en el reloj y oirá sonar el teléfono.
- Haga clic en "Buscar dispositivo" en APP, escuchará el timbre del reloj.

13. Gesto

1. Girar para silenciar la llamada entrante.
2. Girar para silenciar la alarma
3. Gesto de despertador
4. Agitar para ir al menú principal
5. Agitar para contestar la llamada

14. Herramientas

1. Temporizador
2. Cronómetro
3. Calculadora
4. El tiempo
5. Calendario

Especificación

La longitud de la pulsera: 262mm (incluyendo el cuerpo del reloj)

Anchura de la pulsera: 22mm

Peso: 56g

Batería: 320mAh Poly-Li

Visualizar: 1.3 pulgadas

Funcionamiento: Pantalla táctil:

Bluetooth: 3.0 & 4.0

Nivel de impermeabilidad: IP67 (Sólo para la impermeabilización diaria, se puede usar cuando se lava las manos o cuando llueve. No lo use cuando lave coches, nade o se duche.)

Solución de problemas

Falta la señal de frecuencia cardíaca

M1 controle continuamente su ritmo cardíaco mientras hace ejercicio y durante todo el día. Ocasionalmente, el rastreador de frecuencia cardíaca puede tener dificultades para encontrar una buena señal. Si no está recibiendo una señal de frecuencia cardíaca, primero asegúrese de que está controlando su reloj correctamente, ya sea moviéndolo hacia arriba o hacia abajo en su muñeca o apretando o aflojando la banda. Después de mantener el brazo quieto y recto durante una breve espera, debe volver a ver la frecuencia cardíaca.

Problema de Bluetooth

Teléfono iOS: Si el teléfono no puede emparejarse con el reloj, compruebe si hay una señal M1 en "Ajustes" - "Bluetooth". En caso afirmativo, significa que no hay ningún problema con la señal Bluetooth. Compruebe si el reloj ha sido emparejado con otros teléfonos y desincronicelo. Los usuarios de iOS también tienen que ir a "Ajustes" - "Bluetooth" - "Olvidar el dispositivo" en el teléfono, y luego emparejarlo de nuevo.

Teléfono Android: Usuarios de Android, si enlaza el dispositivo con la aplicación y encuentra que el dispositivo está desconectado con el teléfono o no puede recibir la alerta de notificación después de mantener la aplicación en segundo plano durante un período de tiempo o después de bloquear la pantalla, compruebe si utiliza un software de gestión de seguridad para prohibir que la aplicación se ejecute en segundo plano. Por favor, asegúrate de que permites que la aplicación se ejecute en segundo plano incluso después de bloquear la pantalla para no afectar a tu experiencia.

Sobre el GPS:

El GPS solo funciona en áreas abiertas, si desea abrir el GPS, por favor, lejos de edificios altos y árboles, que bloquearán satélite, con Bluetooth conectado con APP ayudará a encontrar los satélites GPS rápido

Cláusula de exención.

1. Los datos de Frecuencia Cardíaca emitidos por M1 no pretenden ser una base médica o diagnóstica.
2. El auto diagnóstico y el auto tratamiento son peligrosos, sólo los médicos calificados pueden diagnosticar y tratar la presión arterial alta o cualquier otra enfermedad cardíaca. Por favor, póngase en contacto con su médico o con otras opiniones diagnósticas profesionales.
3. Los datos y la información de la frecuencia cardíaca proporcionados por M1 pueden no ser completamente exactos y pueden exceder la tolerancia según la especificación establecida en el documento debido a diferentes factores, tales como interferencia con la señal de fuentes externas, posición de uso incorrecta y cambios en las condiciones climáticas o en la condición corporal del usuario.