

## Smartwatch Mk-M6 Guía de Uso

Gracias por elegir nuestro reloj inteligente. Puede leer este manual para obtener una comprensión completa de la función y el funcionamiento del dispositivo. La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso.

Configuración del producto: un paquete, un manual, un smart band

### Guía de uso:

El botón de inicio: pulsación larga para cambiar el reloj, pulsación corta para volver a la interfaz de espera, cuando el reloj se estrelló, pulsación larga de 10 segundos para reiniciar...

Interruptor de la cara del reloj: pulse la pantalla durante un tiempo, habrá una opción de marcación, pulse confirmar.

Menú principal: Deslice hacia la derecha/izquierda para entrar, deslice hacia la izquierda para pasar a la página siguiente. Deslice hacia la derecha para volver.




Botón de encendido/apagado

On/Off button

Gestos de TP: Deslice hacia la derecha/izquierda/arriba para entrar en el menú principal, después de entrar en cada función, deslice de izquierda a derecha para volver, deslice de derecha a izquierda para confirmar.

## Instrucciones de carga:



Estándar 5PIN USB puerto de carga, ordenador de apoyo USB o teléfono móvil 5V cargador estándar, alrededor de 70 minutos obtener la carga completa.

## La conexión entre el reloj y el teléfono móvil:

En primer lugar, el teléfono móvil necesita descargar el APP "Fundo" al teléfono móvil e instalarlo, de dos maneras

iOS, Usuario móvil Android: Escanea el siguiente código QR a través del navegador móvil, o usa el escáner para escanear y descargar la aplicación Fundo.

El usuario de Android Mobile busca en "Fundo" Play Store y descarga.

El usuario de iPhone busca en "Fundo" en App Store y descarga.

Después de la instalación, encienda el teléfono móvil Bluetooth y Fundo App, confirme la habilitación de la notificación, pulse "Más" en la esquina inferior derecha, introduzca añadir dispositivo, busque el dispositivo "Watch\_LE" y pulse conectar, y entonces estará conectado correctamente el Bluetooth 4.0;



A continuación, vaya a ver el lado en el que se encuentra la búsqueda de Bluetooth, seleccione Activar Bluetooth, toque el nombre de su teléfono móvil en la lista y confirme la conexión en el extremo de su teléfono móvil. A continuación, se conecta Bluetooth 3.0 con éxito. Sólo cuando Bluetooth 3.0 y 4.0 ambos conectados el reloj puede estar a pleno rendimiento, deslice hacia abajo el reloj usted verá el icono de Bluetooth, el color verde en la parte superior significa Bluetooth 3.0 está conectado, el color azul en la parte inferior significa Bluetooth 4.0 está conectado. Sólo cuando Bluetooth 3.0 y 4.0 ambos están conectados, el reloj puede ser activado a pleno rendimiento, deslice hacia abajo el reloj y verá el icono de Bluetooth, el color verde en la parte superior significa que Bluetooth 3.0 está conectado, el color azul en la parte inferior significa que Bluetooth 4.0 está conectado.

Como el protocolo Bluetooth es diferente entre todas las marcas de teléfonos móviles. A veces la conexión Bluetooth será la inestabilidad entre el teléfono móvil y el reloj inteligente. Por favor, reinicie el Bluetooth, luego intente conectarse de nuevo o restaure la configuración de fábrica. Si parece que el sistema está detenido, por favor presione el botón de encendido durante unos 10 segundos para reiniciar el reloj.

## Cómo configurar las notificaciones:

**Vaya a Configuración del teléfono - Gestión de aplicaciones, en "Fundo" - Gestión de permisos, enciéndalo todo.** Gestión de notificaciones - activar "Fundo" todos los permisos. Abrir la aplicación "Fundo" - More - App Notification Push -Turn on background run permissions.

**Nota:** asegúrese de que todas las aplicaciones de terceros que desee reciban notificaciones en el dispositivo se aseguren de que su teléfono esté habilitado para recibir el notificador en la barra de notificaciones del teléfono.

## Actualización de firmware:

Bajo la conexión normal de Bluetooth, introduzca "Fundo", haga clic en más en la esquina inferior derecha, haga clic en la actualización de firmware, si hay una nueva versión, habrá una barra de progreso, el proceso de actualización tarda de 3 a 5 minutos, después de que la actualización se ha completado, el brazalete se encenderá automáticamente y volverá a conectar el dispositivo, por favor, desconecte el Bluetooth, y, a continuación, vuelva a conectar.

## Introducción a la función principal:

**Llamada:** Llamada Bluetooth a través del teléfono móvil, hablar al final del reloj.

**Agenda:** Sincronizar todos los contactos del teléfono móvil, el máximo son 400 contactos.

**Historial de Llamadas:** Sincroniza todo el historial de llamadas en el teléfono móvil.

**SMS:** Sincronizar todos los mensajes del teléfono móvil (aún no es compatible con iOS phone).

**Bluetooth:** Busque el dispositivo que desea conectar o desconecte los dispositivos.

**Podómetro:** compruebe los pasos que ha dado durante el día, las calorías que quema y la distancia que recorre. Todos los días a las 0 en punto todos los datos se guardarán automáticamente y se reajustarán a 0. Deslice hacia arriba la opción Intro; estado, encendido y apagado; historial, puede comprobar los registros locales de 7 días; Meta, establecer un objetivo para los pasos diarios; poner en toda su información, como el género, la altura, el peso, etc., para medir con mayor precisión los datos de sus pasos.

**Monitor de sueño:** El reloj inteligente lo encenderá automáticamente de 9 p.m. a 9 a.m. Registra la duración y calidad de su sueño, le ayuda a ajustar un mejor tiempo de descanso y a mejorar la calidad del sueño. Deslice hacia arriba para entrar en las opciones; Estado, Activado y Desactivado; Historia, comprobar el sueño profundo y el sueño ligero; instrucción.

**Monitor de frecuencia cardíaca:** Lleve el reloj bien apretado con la muñeca, la mejor posición sería la parte superior de la muñeca, alrededor de 20 segundos mostrará los datos de la frecuencia cardíaca en tiempo real, deslice el menú hacia abajo en el historial, el modo incluye una sola medida y una medida continua; y la instrucción. En general, el valor normal es de 60-90 veces/min.

**ECG:** Adoptar la frecuencia cardíaca óptica y la tecnología de combinación de ECG, unos 30 segundos puede mostrar los datos, después de la prueba aparecerá ToAPP, significa que los datos de ECG guardar en el teléfono "Fundo".

**Sedentario:** Establezca un recordatorio de sentarse por mucho tiempo, recuerde que tiene que estar de pie cuando se acabe el tiempo.

**Gesture:** Soporte para silenciar el cambio de llamada, silenciar la alarma, sistema de despertador por gestos (le Es levantar la mano para que la pantalla se encienda automáticamente), agitar para responder a la llamada.

**Cara:** Tiene dos caras de espera que se pueden elegir.

**Tipo de reloj:** Tipo de reloj, hay 4 esferas de reloj en espera para elegir. Sonido: Puede seleccionar el perfil de la persona que llama, seleccionar Tonos de timbre, seleccionar tonos de timbre de notificación

**Volumen:** Volumen ajustable para medios, tonos de timbre, notificaciones, etc. Alarma: Puede ajustar la alarma 5, la pulsación prolongada puede cancelar la alarma.

**Cronómetro:** cronómetro individual, toque el icono de la izquierda para iniciar el cronometraje, y toque para hacer una pausa, toque de nuevo para obtener el tiempo acumulado.

**Configuración de Bluetooth:** Enciende/apaga el Bluetooth en el reloj.

**Modo de ahorro de energía:** Encienda el reloj para entrar en el modo de reloj, otras funciones se apagan; visualización, acceso al brillo ajustable de la pantalla y duración de la retroiluminación apagada.

**Anti-perdida:** Haga clic en "buscar teléfono", el teléfono conectado sonará la advertencia, después de encontrar el teléfono, toque "Finalizar" del teléfono para detener la alarma, funciona tanto en el lado del reloj como en el de las aplicaciones.

**Acerca de:** Puede ver el modelo del reloj y la versión del software.

**Transmisión de datos:** Teléfono móvil para descargar Fondo App, después de que la conexión es exitosa, ya sea los datos de los pasos, datos de frecuencia cardíaca, la calidad del sueño, los deportes múltiples se pueden transmitir al extremo móvil.

## Garantía:

1. Ofreceremos garantía gratuita para la parte principal. Ofrecemos garantía gratuita para la batería y el cargador en un plazo de 6 meses. Premisa es el uso normal y correcto.
2. En cuanto a la avería causada por razones personales de los usuarios, no ofrecemos garantía gratuita, como se indica a continuación:
  - 1). Desmontar o volver a montar el producto.
  - 2). Causado por la caída de la inmodestia
  - 3). Todos los daños artificiales o mal uso (tales como: hacer que el agua entre en el dispositivo, la rotura con fuerza extrema, los daños por arañazos de los componentes periféricos, etc.), todo esto está fuera del alcance de la garantía.
3. Cuando solicite la garantía gratuita, debe proporcionar un documento con el lugar de compra y la fecha de compra (factura o comprobante).
4. Si tiene problemas durante el uso, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de la tienda en la que compró.