



Smartwatch DMAD0063 – G36

Manual de instrucciones


- Descargue la aplicación

Escanee el siguiente código QR, descargue e instale la aplicación.



- Cargar y encender

Inserte el cargador en el puerto de carga, conecte el otro extremo del cargador a puerto USB del ordenador.



Sincronización

1. Abra la App y configure su perfil
2. Ve a dispositivo, haz clic en Añadir un dispositivo
3. Elige tu dispositivo en la lista de exploración

En el apartado Detalles puede ver la dirección MAC de su dispositivo.

- Características del reloj inteligente

-Tiempo


Puede mostrar la información meteorológica actual y futura en la página del tiempo. La información meteorológica se sincroniza después de conectarse con la APP, no se actualizará después de una larga desconexión.



-Recordatorio de mensajes

El dispositivo puede sincronizar las notificaciones entrantes de Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, etc. Se pueden almacenar 3 mensajes recientes.

Nota: Puede activar/desactivar las notificaciones entrantes en la APP.




-Obturador remoto

Después de conectar el dispositivo puede controlar remotamente de la cámara en su teléfono.




-Control de reproducción de música

Después de conectar el dispositivo puede contralar a distancia el reproductor de música en su teléfono.




-Otras funciones

Otras características incluyen cronómetro, ajuste de brillo, modo de silencio, reinicio de fábrica y apagado.



-Cronómetro

Pulsa prolongadamente en la página del cronómetro para iniciar el cronometraje, y vuelve a pulsar prolongadamente para detenerlo.



-Alarmas silenciosas

Configure la alarma en la APP, el dispositivo vibrará para recordar la hora.



-Recordatorio de sedentarismo

El dispositivo vibrará para recordarle que debe moverse después de 1 hora de estar sentado. Nota: Puede activar/desactivar la función en la APP.



-Deportes

El reloj inteligente registra automáticamente los pasos dados, las calorías quemadas y la distancia recorrida y los muestra en la pantalla.


Nota: Sus movimientos se ponen a cero a medianoche.



-Sueño

Si sigue usando el reloj inteligente mientras duerme, puede proporcionar las horas dormidas y las estadísticas de calidad del sueño tanto en la pantalla como en la APP.

NOTA: Las estadísticas de sueño se ponen a cero a las 8:00 pm.




-Prueba de ritmo cardíaco

Pulsa prolongadamente en la página de ritmo cardíaco para empezar a medir tu ritmo cardíaco. En la página de frecuencia cardíaca, puede ver los datos de medición de la frecuencia cardíaca de las últimas 7 veces.



-Entrenamiento

Pulsa prolongadamente en la página de entrenamiento para iniciar una nueva grabación de medidas de entrenamiento, hay 8 modos de deporte para elegir. La última grabación de entrenamiento se mostrará en la página de entrenamiento.



-Prueba de presión arterial

Pulsa prolongadamente en la página de presión sanguínea para comenzar a medir tu presión sanguínea. En la página de presión arterial, puede ver los datos de medición de la presión arterial de las últimas 7 veces.



-Prueba de SpO2

Mantenga pulsada la página de SpO2 para empezar a medir su SpO2. En la página de SpO2, puede ver los datos de medición de SpO2 de las últimas 7 veces.



Conozca su dispositivo

1. Uso en condiciones de humedad: Su dispositivo es resistente al agua, lo que significa que es resistente a la lluvia y a las salpicaduras y puede soportar incluso el entrenamiento más sudoroso. No nade con su reloj inteligente. No recomendamos ducharse con la pulsera: aunque el agua no dañará el dispositivo, llevarlo puesto las 24 horas del día no da a la piel la oportunidad de respirar. Siempre que te mojes la pulsera, sécala bien antes de volver a ponértela.

2. Uso del botón táctil: Pulsa una vez el área táctil bajo la pantalla principal para encender el dispositivo y cambiar a otras páginas funcionales. Realice una pulsación larga en el Área Táctil para entrar en más funciones que sean necesarias.

3. Uso de la vista rápida: Con la vista rápida puede consultar la hora o los mensajes de su teléfono en su reloj inteligente sin necesidad de tocarlo. Sólo tiene que girar la muñeca hacia usted y la pantalla de la hora aparecerá durante unos segundos.

Información general y especificaciones

1. Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 14 a 122 (-10 a 50)

Temperatura no operativa: de -4 a 140 (de -20 a 60)

2. Tamaño

Se adapta a una muñeca de entre 5,5 y 7,7 pulgadas de circunferencia.

3. Desechar y reciclar

Por favor, tenga en cuenta que es responsabilidad del consumidor desechar y reciclar adecuadamente el reloj inteligente y sus componentes. No deseche el reloj Inteligente con la basura doméstica común. El reloj inteligente se considera basura electrónica y debe ser desechada en su instalación local de recogida de equipos electrónicos. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local de gestión de residuos de equipos electrónicos o con el minorista donde compró el producto.

Manual del auricular

Cada auricular dispone de un botón táctil multifunción.



1. Izquierda: Doble toque, llamar a Siri
2. Izquierda: Triple toque, anterior
3. Derecha: Triple toque, Siguiente
4. Derecha: Doble toque, Pausa
5. Izquierda o derecha: Doble toque, coger o colgar la llamada

Problemas comunes y soluciones

1. Los auriculares no están conectados.

Saque los auriculares, póngalos cerca del teléfono (a unos 5 cm, no demasiado lejos), encienda el Bluetooth del teléfono, busque "Airpods" y haga clic en conectar, si la interferencia de la batería circundante es demasiado grande, afectará a la conexión Bluetooth.

2. Saque los auriculares, el sonido no se pausa, o a menudo se detiene en el oído para interrumpir

Esto se debe a que cuando los auriculares se pusieron en los oídos no lo hicieron lo suficientemente profundo y el sensor de luz de los auriculares no se inició. Si usted pone los auriculares en los oídos y de forma más profunda, este problema se resolverá.

3. La conexión se atasca, se retrasa o se rompe.

Debido a las propiedades del Bluetooth directamente inestables y fáciles de interferir con WIFI, los auriculares Bluetooth pueden ocasionalmente atascarse, retrasarse o romper la conexión. Sólo hay que volver a conectar para resolver el problema.

4. No funciona un auricular.

Asegúrese de que cuando cargue los auriculares, estos están bien situados en la caja de carga. Es posible que un auricular no funcione porque no tenga batería.