



## **Smartwatch DMAD0102 – AK-H6**

### **Manual de instrucciones**

1. Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo;
2. El dispositivo debe ser cargado durante al menos 2 horas antes de su uso inicial;
3. Después de encenderlo, es necesario cargar la aplicación. En la carga de la aplicación, todos los permisos autorizados de la aplicación deben ser permitidos, de lo contrario, podría no funcionar correctamente.

### **Uso como reloj de cuarzo**

Construcción:



**Quite la tarjeta de  
pausa**

**Presione en la corona  
del reloj**

### **1.Puesta en marcha**

Retire el calzo de pausa de la corona y empuje la corona en el cuerpo del reloj, las agujas comenzarán a funcionar.

### **2.Calibración de la hora**

Extraiga la corona, las agujas harán una pausa para funcionar, gire la corona en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario para calibrar la hora. después del ajuste, introduzca la corona.

El núcleo de cuarzo del reloj tiene su propia pila, puede utilizarse durante 3 años. Por favor, cambie la pila a tiempo cuando vea que las agujas se paran con la corona metida. Nota: La hora del reloj se sincronizará con la hora de su teléfono una vez emparejado.

## **Uso como reloj inteligente**

### **Compatibilidad con el móvil**

IOS 8.2 y superior

Android 4.3 y superior

## **Guía de inicio rápido**


### **1.Descarga la aplicación**



Escanea el siguiente código QR para descargarla, o busca "Comfit" en Google Play o APP Store.

## 2. Cargar

1). Este reloj está permanentemente en estado ON hasta que la batería de polímero se agota, no hay interruptor para encender/apagar.



2). Para cargar el reloj, sólo tiene que poner la parte posterior del reloj en el asiento de carga (el borde redondo en la alineación), a continuación, conéctelo a un puerto USB, o un cargador USB (dentro de 5V/2A) y enchufe el cargador en la fuente de alimentación.



## 3. Emparejar con el teléfono inteligente

- 1). Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono está activado
- 2). Ve a la aplicación "Comfit-", en la barra de herramientas inferior, ve a la pestaña "Mine".
- 3). Selecciona "Comfit device", mantén tu reloj iluminado y cerca de tu teléfono, encontrarás el nombre del dispositivo "SW310", toca para conectarlo.

Nota: Por favor, no empareje el reloj desde la lista de Bluetooth directamente.

4). Desconéctese del teléfono: Vaya a la aplicación "Comfit" – Mine - Dispositivo Comfit - Desconectar

#### 4. Pantalla OLED



1). Activar la pantalla OLED

Al pulsar el área de control T1 o T2 se activará la pantalla OLED, en cualquier interfaz de visualización, la pulsación larga del área T2 llevará a la interfaz principal.

2) Cambiar la interfaz principal

El reloj tiene 2 interfaces principales, cuando muestra una de las interfaces principales, una pulsación larga del área T2 puede cambiarla a otra interfaz (excepto cuando el reloj está en modo deporte)

## 5. Estado del reloj



BT conectado  
No molestar  
Pantalla  
bloqueada



BT conectado



BT desconectado



BT conectado  
No molestar



BT desconectado  
Pantalla  
bloqueada



BT desconectado

Cuando la pantalla OLED está activada, pulse la zona táctil T1 para comprobar el estado del reloj, las indicaciones varían según el estado, como se indica arriba.



Si la pantalla está bloqueada (establecida en la aplicación), una pulsación larga en T1 o T2 puede desbloquear la pantalla (recomendado), o deslice de T2 a T1

## Introducción a las funciones

### 1. Seguimiento de la actividad diaria y monitorización del sueño

Pulse cualquiera de las áreas táctiles para activar la pantalla, pulse T2 hasta que la pantalla muestre el icono del podómetro, pulse T1 para comprobar los pasos dados, pulse de nuevo para comprobar la distancia recorrida, luego las calorías quemadas y luego el tiempo de sueño.



## 2. Cronómetro/Buscar teléfono



1) Cuando la pantalla está encendida, pulse T2 hasta que la pantalla muestre cuatro cuadrados, pulse T1 y la pantalla mostrará un cronómetro. Pulsación larga T1 para empezar a cronometrar, pulse T1 para pausar temporalmente, pulse T1 de nuevo para continuar, y pulsación larga T1 de nuevo para parar. Pulse T2 para volver al menú.

2) Cuando la pantalla esté encendida, pulse T2 hasta que la pantalla muestre cuatro cuadrados, pulse T1 dos veces y la pantalla mostrará el icono de encontrar teléfono. Pulse

prolongadamente T1 y su teléfono sonará, pulse T1 de nuevo para que su teléfono deje de sonar.

### 3. Activación a través del reloj inteligente.




Pulse T2 para acceder al menú de deporte, pulse prolongadamente T1 para comenzar, la pantalla mostrará el tiempo de duración. Puede comprobar su ritmo cardíaco en tiempo real, la distancia y el ritmo de la carrera pulsando T1, vuelva a pulsar T1 para finalizar el modo de deporte.

Nota: El reloj no guardará el registro si el kilometraje es demasiado corto.

El reloj puede guardar como máximo 15 registros de entrenamiento, si los registros son más de 15, los nuevos registros sustituirán a los registros anteriores.

Los registros se cargarán en la aplicación automáticamente una vez emparejados y podrás comprobarlos en la barra de herramientas "Deportes". No puedes comprobar la ruta y la velocidad si el modo deporte está activado a través del reloj inteligente.


### 4. Activado a través de la app



Abra la aplicación, en la barra de herramientas "Deporte", elija el entrenamiento adecuado, pulse "Inicio" para comenzar, y mantenga pulsado el icono de pausa para elegir guardar los registros o continuar. De esta manera, el teléfono inteligente recoge todos los datos del deporte, los datos de la frecuencia cardíaca se extraen del reloj. Si el reloj se desconecta con la aplicación, no habrá datos de frecuencia cardíaca en el registro.

Nota: El reloj y la aplicación pueden iniciar el modo de deporte al mismo tiempo, pero se mostrará en la aplicación como 2 registros diferentes.

### 5. Monitorización de la frecuencia cardíaca y la presión arterial



Pulse T2 para ir al menú y el reloj comenzará a medir su ritmo cardíaco en tiempo real, pulse T1 para cambiar a la monitorización de la presión arterial, pulse T1 de nuevo para cambiar al seguimiento del ritmo cardíaco. Pulse T2 para volver al menú.

Nota: El seguimiento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial son sólo para referencia diaria y no pueden tomarse como diagnóstico médico. No puede detectar la frecuencia cardíaca y la presión arterial cuando la batería está baja, por favor, antes cargue la batería.

## 6. Vista del tiempo



Pulse T2 para ver el estado del tiempo, los iconos del tiempo cambiarán de acuerdo con las condiciones meteorológicas, los diferentes iconos muestran diferentes climas como se indica arriba. Pulse T1 para ver la temperatura.

Nota: El tiempo se actualiza cada 2 horas cuando el reloj está conectado a la aplicación, si no está conectado durante más de 2 horas, el reloj mostrará el icono de actualización.

## 7. Recordatorio de vida saludable



El reloj inteligente cuenta con una alarma, puede configurar el "recordatorio de sedentarismo", el "recordatorio de bebida" y el "ajuste del despertador" en la aplicación para activar la alarma, también puede configurar el modo "No molestar" a través de la aplicación

(vaya a la aplicación "Comfit", dispositivo Mine-Comfit, no molestar, recordatorio de sedentarismo, recordatorio de bebida y ajuste del despertador).

## **Otras características**

1). Recepción de notificaciones de llamadas/sms/sns:

Ir a la aplicación "Comfit" - Dispositivo Mine-Comfit - Aviso de mensajes.

2). Cámara remota

Ve a la app "Comfit"- Mine - Dispositivo Comfit - Cámara remota Pulsa T1 o T2 o agita el brazo para hacer fotos a distancia.

3). Actualización del firmware

La APP puede actualizar el firmware del reloj (en conexión BT). Por favor, vaya a la aplicación "Comfit" >Dispositivo Mine-Comfit-) Versión del firmware de vez en cuando para comprobar la actualización y actualizar a la nueva versión.

4). Buscar el reloj

Aplicación "Comfit"- Mine - Dispositivo Comfit-, Buscando el dispositivo y el reloj se iluminará y vibrará, pulse T1 o T2 para dejar de vibrar.

5). Reiniciar el reloj.

Pulse T2 hasta que aparezcan cuatro cuadrados, pulse T1 4 veces, pulse prolongadamente T1 para reiniciar el reloj. Esta función está diseñada en caso de anomalía del sistema, después de reiniciar, el sistema del reloj se reinicia mientras se reservan los datos deportivos y los mensajes sociales.

6). Restablecer los ajustes de fábrica

Pulse T2 hasta que aparezcan cuatro cuadrados, pulse T1 5 veces, pulse prolongadamente T1 para reiniciar el reloj. Esto borrará todos los datos del reloj y desconectará la aplicación del reloj al mismo tiempo.

## **Especificaciones**

### **Configuración del hardware**

Batería de cuarzo: SR626SW

Sensor: Silan Micro SC7A20 (3D)

Bluetooth: BT 4.0

Pantalla OLED: 0,49".

Movimiento de cuarzo: AL35E

Sensor de frecuencia cardíaca: Epc micro EM7028

Motor: motor plano 0820

Batería: batería de polímero 90mAh

### **Parámetros eléctricos**

Tensión de funcionamiento: 3,8 V (recordatorio de baja potencia 3,3V)

Corriente de trabajo: 100uA (pantalla abierta), 15mA (pantalla brillante)

Corriente de vibración: 5 mA

Corriente de espera: 30 - 80uA (función completa desactivada)

Frecuencia de vibración del motor: 1200 rpm

### **Rendimiento**

Distancia efectiva del Bluetooth: 8-10 metros (entorno vacío)

Datos deportivos del reloj: guardados durante 7 días (cobertura del ciclo)

Datos del servidor: guardado permanente

Duración de la batería:

Uso de alto consumo: 3 días

Uso regular: 5 días

Uso de ahorro de energía: 7 días

Duración de la batería del movimiento de cuarzo: 3 años

Nivel de estanqueidad: IP67

Duración de los botones: 100.000 veces

Vida útil de los botones: 100.000 veces

### **Material**

Material de la cubierta superior: Aleación de zinc

Material de la correa: Silicona / correa de acero de Milán

Material de la hebilla: Acero inoxidable 316L

Material de la cubierta inferior: Acero inoxidable 316L

Cara del reloj: diámetro 1.7inch(43mm), espesor 0.55inch(14mm)

Tamaño de la correa: Estándar internacional

Peso neto: 58.0g (cinta de silicona) / 75.0g (correa de acero de Milán)

## Consejos de calor

La correa que viene con el reloj está hecha de un material elastómero flexible y duradero, similar al utilizado en muchos relojes deportivos.

La hebilla y el marco del reloj son de acero inoxidable. Aunque todo el acero inoxidable contiene trazas de níquel y puede causar una reacción alérgica en alguien con sensibilidad al níquel, la cantidad de níquel en el reloj cumple con la estricta Directiva de Níquel de la Unión Europea.

### Sugerencia:

1. Asegúrese de no llevar el reloj demasiado apretado. El reloj debe llevarse suelto y puede moverse hacia arriba y hacia abajo en la muñeca.
2. Antes de volver a ponerse la pulsera en la muñeca, asegúrese de que su piel está seca.
3. Por favor, aclárese y séquese bien antes de volver a ponerse el reloj si la correa se ha mojado, por ejemplo, al sudar o al mojarse después de la ducha.
4. Quítese el reloj y consulte a su médico antes de volver a usarlo si experimenta enrojecimiento, hinchazón, picor o cualquier otra irritación o molestia en la piel de alrededor.

### Descargo de responsabilidad

1. Este producto no es un equipo médico.
2. Tanto el reloj como su APP no pueden utilizarse para el diagnóstico, el tratamiento o la prevención de enfermedades, etc.
3. Si quiere cambiar el hábito de ejercicio o de sueño, por favor, asegúrese de consultar con el personal médico profesional cualificado en primer lugar, para evitar cualquier lesión grave o la muerte.
4. Nuestra empresa se reserva el derecho de corregir o mejorar cualquier función descrita en este manual sin previo aviso.
5. 5. Nuestra empresa se reserva el derecho de seguir actualizando el contenido del producto. Todos los contenidos relevantes estarán sujetos al objeto real.

### Ayuda y preguntas frecuentes

1. ¿Necesita ayuda técnica o asistencia al cliente?

Envíanos un e-mail a [service@conosurexclusivas.com](mailto:service@conosurexclusivas.com) con sus dudas y le atenderán nuestros técnicos.