

Pulsera inteligente

Manual de uso

Llevarla correctamente.

La muñequera se lleva mejor después del esteroide cubital.

Ajuste el tamaño de la muñeca según el orificio de ajuste: Abroche la hebilla del cinturón.

El sensor debe estar cerca de la piel para evitar que se mueva.

Cargar la pulsera

Para la primera vez, asegúrese de que la batería está en potencia normal. Si la energía no se enciende normalmente, por favor conecte el cargador para cargar el dispositivo, y la pulsera se encenderá automáticamente.

Instala la aplicación de la pulsera en tu teléfono

Escanee el código QR o vaya a la App Store, descargue e instale la aplicación.



Android/iOS

Requisitos del sistema: Android 5.0 o superior; iOS 9.0 o superior; Soporte para Bluetooth 4.0.

Conexión del dispositivo

Por primera vez, es necesario conectarse a la APP para la calibración. Después de la conexión es suceso, la pulsera se sincronizará automáticamente el tiempo.

- Abra la aplicación del teléfono - haga clic para iniciar la exploración - haga clic en la conexión del dispositivo
- Después de que el emparejamiento sea exitoso, la APP guardará automáticamente la dirección Bluetooth de la pulsera, y cuando la APP se abra o se ejecute en segundo plano, buscará y conectará automáticamente la pulsera;
- Teléfono móvil Android Por favor, asegúrese de que la APP se ejecute en segundo plano y la configuración del sistema del teléfono móvil se dan todos los permisos, tales como la ejecución del fondo y la lectura de la información de contacto.

Descripción de la función de la pulsera

- Cuando el dispositivo esté apagado, mantenga pulsado el botón de función durante más de 3 segundos para encender el dispositivo.
- En la interfaz de dirección Bluetooth de la pulsera, pulse y mantenga el botón 2 segundos para apagar la pulsera. Una pulsación corta saldrá del apagado
- Restablecer dispositivo: Esta función borrará todos los datos de la pulsera (como el conteo de pasos)
- Bajo el estado de encendido, toque la tecla de función de pulsación corta para encender la
- Si la página del reloj por defecto de la pulsera pulse la tecla de función de prensa corta para cambiar a ver diferentes páginas, ninguna operación por defecto de cinco segundos
- Cambie a la interfaz de la frecuencia cardíaca tres en uno para iniciar la prueba, la interfaz de la frecuencia cardíaca tres en uno (Os tirneout automáticamente fuera de la pantalla (la frecuencia cardíaca y la presión arterial necesitan soporte de hardware de la pulsera)

Interfaz del reloj

Después de sincronizar con el teléfono, la pulsera calibrará automáticamente la hora. Pulse el final mantenga la interfaz de espera durante 2 segundos para cambiar la interfaz del reloj de 24/12 horas.

Numero de pasos

Lleva la pulsera y registra el número de pasos de movimiento diarios para ver los pasos actuales en tiempo real.

Distancia recorrida

La distancia de movimiento se estima en base al número de pasos caminados.

Calorias

Estima las calorías quemadas en base al número de pasos caminados Ritmo cardíaco, presión arterial, oxígeno en sangre tres en uno

Después de entrar en la interfaz tres en uno de la frecuencia cardíaca durante unos segundos, se muestran los resultados de la prueba de frecuencia cardíaca, presión arterial y oxígeno en sangre actuales. Esta función requiere una pulsera compatible con los sensores de frecuencia cardíaca y presión arterial

Modo multideporte

En esta interfaz, puede registrar las calorías y la duración de la carrera.)

Bajo esta interfaz, puede registrar las calorías y la duración de la cuerda de saltar. a11-up mode,

En esta interfaz, puede registrar las calorías y la duración de los abdominales.

Modo de sueño

Cuando te duermas, la pulsera entrará automáticamente en el modo de monitorización del sueño; detecta automáticamente tu sueño profundo/sueño superficial/despertar durante la noche y calcula tu calidad de sueño: Los datos del sueño sólo son compatibles con la visualización de la APP. Nota: El uso de la pulsera para dormir tendrá datos de sueño y comenzará a detectar el sueño a las 10 de la noche. Los datos de sueño de 3/4 horas se sincronizarán con la APP mientras se duerme.

Modo de información.

Cuando la pulsera envía varios mensajes de recordatorio, entre en esta interfaz para ver los 3 últimos registros de mensajes.

Función y configuración de la APP

(Información personal)

Ajustes -■ Persona. Información, se puede establecer el género - la edad - la altura - el peso

(Empuje de la aplicación)

En el estado conectado, si la función de alerta de llamada está activada, cuando la llamada entra, la pulsera vibrará y mostrará el nombre o el número de la persona que llama,Es necesario dar a la APP permiso de lectura de la libreta de direcciones)

En el estado conectado, si la función de recordatorio de SMS está activada, la pulsera vibrará cuando haya un mensaje de texto.

(Otros recordatorios)

En el estado conectado, si esta función está habilitada, cuando hay un mensaje como WeChat, QQ, Facehook, et, la pulsera vibrará para recordar y mostrar el contenido recibido por la aplicación.(También puede ver los tres últimos registros de mensajes en el menú de información del anillo).(Necesita dar el permiso de la APP para obtener notificaciones del sistema. La pulsera puede mostrar 20-40 palabras).

Active la vibración para establecer esta función,Cuando haya una llamada, un mensaje u otro recordatorio, la pulsera vibrará. Si está cerrada, la pulsera sólo tendrá un recordatorio en la pantalla sin vibrar para no molestar.

Consejos para los usuarios de Android:

Cuando se utiliza la función de recordatorio, es necesario configurarla para permitir que "FitPro" se ejecute en segundo plano; se recomienda añadir "FitPro" al final de la gestión de derechos para abrir todos los permisos.

(Ajuste de la alarma)

En el estado conectado, se pueden configurar 8 alarmas. Después de la configuración, se sincronizará con la pulsera; se admite la alarma en línea. Después de que la sincronización sea exitosa, incluso si la APP no está conectada, la pulsera será recordada de acuerdo a la cal establecida.

(Buscar una pulsera)

1, el estado, haga clic en la opción "Buscar la pulsera" y la pulsera

(Fotografía a distancia)

En el estado conectado, iniciar la foto de la pulsera o la APP para entrar en la interfaz de la cámara remota, agitar / girar el wristtouch la pulsera, y automáticamente tomar una foto después de 3 segundos de cuenta atrás. Permita que la APP acceda al álbum de fotos para guardar la foto del autorretrato.

(Recordatorio de sedentarismo)

Si activa la función de recordatorio sedentario, puede establecer el intervalo de recordatorio, si usted se sienta durante mucho tiempo en el tiempo establecido, la pulsera recordará.

(Levantar la mano para iluminar)

Tura esta función encendida. Cuando la pulsera está en el estado de la pantalla, levante el puño y gire la pantalla hacia usted para iluminar la pantalla.

(Modo de no molestar)

Active el modo No molestar. Puede establecer el periodo de tiempo de No molestar. Durante el período de tiempo establecido, la pulsera deja de recibir mensajes de notificación para evitar los mensajes recordatorios.

(Restablecimiento del dispositivo)

Al configurar esta función de reinicio, se borrarán todos los datos del brazalete. (como el conteo de pasos)

(Eliminar dispositivo)

Eliminar dispositivo Esta función borrará los datos y eliminará el dispositivo

Parámetros básicos:

Equipo: Pulsera inteligente.

Vibración: Si

Temperatura de operación: 10-50 °C

Tipo de batería: polímero de litio

Método de conectividad: Bluetooth 4.0

Requerimientos del sistema: IOS 9.0 y superior, Android 5.0 y superior.

Precauciones:

1. No se debe usar para bañarse o nadar.
2. Por favor, conecte la pulsera realizar la sincronización de datos
3. No exponga la pulsera a alta humedad o altas temperaturas durante largos períodos de tiempo.
4. El brazalete parece estrellarse y reiniciarse. Por favor, chequee la información de la memoria del teléfono y vuelva a intentarlo, o salga de la APP y vuelva a abrir.