

## **Acerca del mando inalámbrico P4**

Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y los manuales del hardware compatible. Conserve las instrucciones para futuras consultas.

## **Duración y vida útil de las pilas**

- No manipule pilas de litio dañadas o con fugas.
- La duración de la batería es limitada. La duración de la batería disminuirá gradualmente con el uso repetido y los factores.
- La duración de la batería también varía en función del método de almacenamiento, las condiciones de uso y el entorno.
- Cargue la batería en un entorno en el que la temperatura oscile entre 10°C - 30°C. La carga puede no ser tan eficaz si se realiza en otros entornos.
- Cuando el mando inalámbrico no se utilice durante un periodo de tiempo prolongado, se recomienda cargarlo completamente al menos una vez al año para ayudar a mantener la funcionalidad de la batería.

## **Precauciones de uso y manipulación**

- Evite el uso prolongado de este producto, tome un descanso a intervalos de unos 30 minutos.
- Deje de utilizar esta unidad inmediatamente si empieza a sentirse cansado o si experimenta molestias o dolor en las manos o los brazos durante su uso. Si la afección persiste, consulte a un médico.
- Puede producirse una pérdida permanente de audición si el casco o los auriculares se utilizan a un volumen alto. Ajuste el volumen a un nivel seguro. Con el tiempo, el audio cada vez más alto puede empezar a sonar normal, pero en realidad puede estar dañando su audición. Si siente pitidos o alguna molestia en los oídos o el habla amortiguada, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Cuanto más alto sea el volumen, antes podría verse afectada su audición, Para proteger su audición:
- Limite el tiempo de uso de auriculares o cascos a volumen alto.
- Evite subir el volumen para tapar el ruido del entorno.
- Baje el volumen si no puede oír a las personas que hablan cerca de usted.
- Evite mirar a la barra luminosa o al mando cuando parpadee. Deje de utilizar el mando inmediatamente si siente alguna molestia o dolor en alguna parte del cuerpo.
- Este producto está diseñado para ser utilizado únicamente con las manos.
- La función de vibración de este producto puede agravar las lesiones. No utilice la función de vibración si tiene alguna dolencia o lesión en los huesos, articulaciones o músculos de las manos o los brazos.

- Tenga en cuenta que algunos títulos de software activan la función de vibración por defecto. Para desactivar la función de vibración, seleccione (Configuración) [Dispositivos] -- [Controladores] en la pantalla de funciones y, a continuación, quite la marca de verificación de [Activar vibración].
- No exponga el producto a altas temperaturas, alta humedad o luz solar directa,
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- No coloque objetos pesados sobre el producto.
- No tire ni deje caer el producto, ni lo someta a golpes fuertes.
- Cuando utilice la función de sensor de movimiento, tenga cuidado con los siguientes puntos. si el mando golpea a una persona o un objeto, puede causar lesiones o daños accidentales.
- Antes de utilizarlo, compruebe que hay suficiente espacio a su alrededor.
- Cuando utilice el mando, sujételo firmemente para asegurarse de que no se le resbale de la mano.
- Si utiliza un mando que está conectado al sistema P4 con un cable U5B, asegúrese de que haya espacio suficiente para el cable, de forma que el mando no se deslice. Asimismo, tenga cuidado de no tirar del cable para sacarlo del sistema P4 mientras utiliza el mando.

### **Protección exterior**

Siga las siguientes instrucciones para evitar que el exterior del producto se deteriore o se decolore.

- No coloque ningún material de goma o vinilo sobre el exterior del producto durante un período de tiempo prolongado.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el producto. No utilice disolventes ni otros productos químicos. No lo limpie con un paño tratado químicamente.

### **Registro (emparejamiento) del controlador**

La primera vez que utilice el controlador, o cuando desee utilizar el controlador en otro sistema, debe realizar el registro (emparejamiento) del dispositivo. Encienda el sistema y conecte el mando al sistema con el cable USB para completar el registro del dispositivo.

