Gracias por elegir el reloj inteligente de nuestra empresa. Usted puede conocer integralmente el uso del dispositivo a través de este manual, así como sus funciones prácticas y la facilidad de manejarlo.



al volver a ingresar a la aplicación Fen Dong, y la pulsera está dentro del rango de conexión de Bluetooth, el Bluetooth se volverá a conectar automáticamente.

Introducción de las funciones principales:

Marcación de teléfono (1): marcar con la conexión al móvil, puede hacer llamada con el reloj.

Agenda de teléfono 🕙 : puede sincronizar contactos del móvil.

Historia de llamadas 🕲 : puede sincronizar la historia de llamadas del móvil.

Mensajes O: sincroniza los mensajes del móvil (todavía no es compatible con el terminal IOS) Bluetooth O: puede buscar dispositivo que quiera conectar o desconectar dispositivo conectado. Notificación O: para realizar esta función es necesario conectar a la aplicación "Fen Dong" en el móvil, para acceder a las notificaciones de la tercera aplicación configurada.

Monitoreo de sueño 💽: desde las 9 de todas las noches hasta las 9 del día siguiente registrará la duración y la calidad de su sueño, para ayudarle a ajustar mejor su horario de trabajo y descanso, y mejorar la calidad de sueño. En la interfaz de la función de sueño, deslice hacia arriba para ingresar a las opciones y consultar las opciones de la función de sueño.

Monitoreo de frecuencia cardiaca : ponga el reloj, la mejor posición es en la pate superior del hueso de la muñeca hacia el brazo, el reloj puede monitorear la frecuencia cardiaca en tiempo real, el valor normal es 60-90 latidos/minuto. Haga clic en Iniciar en la interfaz de

La empresa tiene el derecho de modificar el contenido de este manual sin aviso previo. Configuración del producto: una caja de embalaje, un manual, el reloj, un soporte de carga. El dispositivo tiene resistencia al agua de nivel IP68, aguanta la lluvia, lavado de manos y natación. Pero no soporta la ducha con agua caliente o saunas, porque no puede evitar la entrada del vapor de agua. Si entre agua por no seguir las instrucciones, la empresa no proporcionaría garantía gratuita. El agua se cumulará en el orificio del altavoz después de sumergirlo en agua, sacuda para que salga el agua, y así el sonido volverá a normal.

Instrucciones:

larga de 10 segundos reiniciar el reloj.

Botón lateral abajo: con pulsación larga apaga o enciende el dispositivo, con una pulsación corta apaga la pantalla al estar en la interfaz de espera, con una pulsación corta en la interfaz de menú secundario vuelve a la interfaz de espera; cuando el reloj se bloquea, con una pulsación Botón lateral arriba: con una pulsación corta en la interfaz de espera ingresa a la interfaz de contador de pasos, con una pulsación corta en la interfaz de menú secundario vuelve a la función anterior del menú; (cuando la pantalla está apagada, la pulsación corta de tanto el botón de arriba como el de abajo enciende la pantalla). TP gesto: en la interfaz de espera, deslice hacia derecha

notificaciones-active todos los permisos de acceso de "Fen Dong" .

Abra la aplicación "Fen Dong" -Más-Notificaciones de la aplicación-Activar permiso de ejecución en segundo plano, ingrese y seleccione Sin limite. Vuelva. Saldrá recordatorio de activar el inicio automático, actívelo. Vuelva, seleccione las aplicaciones que quiera recibir notificaciones y púlselas para activar.

Nota: si la versión de ordenador de la aplicación seleccionada está usando, el móvil no recibirá notificaciones de la aplicación, el reloj tampoco.

Solución de problemas comunes:

1. No se puede encender el reloj: por pulsar muy poco el botón de encender, es necesario mantener pulsado más de 3 segundos; por la baja batería que tiene el reloj, use el soporte de carga para cargar;

2. No se puede cargar normalmente el reloj: examine si los contactos de carga están en contacto normalmente con el reloj, y si el cargador es normal; cuando la batería está muy baja, aparecerá la insertas de carga después de lavar un rato cargando;

3.Los problemas de software se pueden resolver mediante restablecer los ajustes iniciales:

Descripción de garantía:

1.Durante el uso normal del producto, si haya problemas de calidad de producto causados por la fabricación, el material, el diseño u otras razones, a partir de la fecha de compra, la placa base tendría garantía de un año, y la batería y el cargador medio año.

para ingresar en la función de correr, deslice hacia izquierda para ingresar en el menú, deslice hacia abajo para acceder a la barra de acceso directo, deslice hacia arriba para ver las notificaciones; al ingresar a una función, deslice hacia derecha para regresar.

Cambiar esfera: en la interfaz de espera, mantenga presionada la pantalla, aparecerá la selección de esferas, deslice hacia izquierda o derecha para elegir la esfera que quiere, y haga clic para confirmar.

Conectar el reloj con móvil:

Primero, descargue en móvil la aplicación "Fen Dong" e instálela, hay dos versiones: Android e IOS.

(1)Usuarios de móvil IOS/Android: escanee el código QR con el navegador, o escanéelo con la función de escaneo, al abrir la pagina, elija la versión correspondiente para descargar;



(2)Con móvil de Android puede descargar la aplicación buscando "Fen Dong" en el mercado de aplicaciones, y con móvil de IOS puede descargarla buscando " Fen Zhong" en App Store.

△Una vez completada la instalación, habrá varios recordatorios de permiso de acceso, pulse Permitir en todos, sólo cuando el reloj y el móvil están conectados a Bluetooth 3.0 y 4.0 se puedes realizar todas las funciones. Método de conectar a Bluetooth 4.0: una vez completada

2.No se ofrece garantía gratuita si haya fallas causadas por motivos personales del usuario, como se indica a continuación:

(1)Daños causados por desmontaje o modificación no autorizados del reloj;

(2)Daños causados por caída accidental durante el uso; (3)Todos los daños inaugúrales o causados por fallo del tercero, o uso indebido (por ejemplo: entrada de agua en el host, grieta causada por fuerza externa, daños y arañados en los componentes periféricos, etc.) no están cubiertos por la garantía.

3.Al solicitar una garantía gratuita, proporcione la tarjeta de garantía con la fecha de compra y el sello del lugar de compra.

4.Todas las funciones del productos se basan en el producto físico.

Fechas de compra: Código MAC: Tienda de compra:

Firma de cliente: Firma de dependiente: Sello de tienda: la instalación, abra la aplicación "Fen Dong" y encienda el Bluetooth del móvil, en la aplicación saldrá un

recordatorio de activación, pulse confirmar. Haga clic a "Más" en la parte inferior derecha para agregar dispositivo, busque TK28 y pulse Conectar, en algunos móviles de Android hay que encender el GPS para encontrar el nombre de Bluetooth del reloj. Método de conectar a Bluetooth —buscar Bluetooth—activar Bluetooth—Seleccione el nombre del móvil al que quiere conectar—cuando el móvil reciba el recordatorio de conectar al dispositivo Bluetooth, haga clic en "\" para confirmar, pulse Perimitir en todos los recordatorios de permiso de acceso; en la función de Bluetooth del móvil se ve que TK28 está conectando, así ya está conectado con éxito.

Cómo verificar que el Bluetooth está conectado con éxito: en la interfaz de espera del reloj, deslice hacia abajo, en la barra de acceso directo, si el señal de Bluetooth en la parte superior está en verde, significa que el Bluetooth 4.0 está conectado, si está en azul, significa que el Bluetooth 3.0 está conectado, si el señal está en los dos colores, significa que ambos Bluetooth 3.0 y 4.0 están conectados con éxito.

☆ Reconexión automática de Bluetooth:

 1.Cuando se aleja fuera del rango de conexión de Bluetooth, en la pulsera no habrá ningún recordatorio, cuando la pulsera alcance al rango de conexión, al abrir el APK, el Bluetooth se volverá a conectar automáticamente.
 2.Después de cerrar la aplicación en segundo plano, o reiniciar el móvil, o activar la función de limpieza de móvil,