



Smartwatch DMAH0167 – AW13

Manual de instrucciones

Cargar y encender

Antes de utilizar por primera vez la carga de su dispositivo, conecte el cable de carga al adaptador o al puerto USB de su ordenador.

Tecla de retorno

Para salir de una página, pulse la tecla de retorno

Corona digital


Gire la corona digital para ampliar y reducir las imágenes en las aplicaciones de mapas y fotos; En la página de información, puede utilizarse para pasar de página; Al ajustar un parámetro, puede localizar con precisión el parámetro que el usuario desea seleccionar

Botón de inicio

*Presiona para ver la pantalla de inicio

*Presiona para mostrar u ocultar los contactos

*Presiona y mantén presionado para apagar o encender el reloj



Contactos de carga

Sensor de ritmo cardíaco

Descarga de la aplicación

Escanee el siguiente código QR, descargue e instale la aplicación



Emparejamiento

1. Abra la aplicación y configure su perfil
2. Vaya a "Dispositivo", haga clic en "Añadir un dispositivo".
3. Elija su dispositivo en la lista de escaneo
4. Emparejamiento terminado

La dirección MAC está en la página "Configuración" - "Acerca de". Esta podría ayudarle a identificar su dispositivo en la lista de escaneo.

Uso de la pantalla táctil



Modos del reloj inteligente



Deportes

El Reloj Inteligente registra automáticamente los pasos andados en la pantalla.

NOTA: Sus estadísticas de movimiento se ponen a cero a las 00:00h.



Sueño

Si sigue usando el Reloj Inteligente mientras duerme, podrá ver las horas dormidas y las estadísticas de calidad del sueño tanto en la pantalla como en la APP.

NOTA: Las estadísticas de sueño se ponen a cero a las 8:00 pm.



Prueba de ritmo cardíaco

El Reloj Inteligente puede registrar su ritmo cardíaco durante todo el día, también puede tocar en la página para comenzar a medir el ritmo cardíaco.



Entrenamiento

Toque el icono de entrenamiento en el menú para iniciar una nueva grabación de de entrenamiento, hay 8 modos de deporte a elegir. La última grabación de entrenamiento se mostrará en la página de entrenamiento.



Disparo remoto

Después de conectar el dispositivo, puedes disparar a distancia la cámara de tu teléfono.



Obturador del reproductor

Después de conectar el dispositivo, puedes contralar a distancia el reproductor de música de tu teléfono.



Tiempo

Puede mostrar la información meteorológica actual y futura en la página del tiempo. La información meteorológica se sincroniza después de la conexión con la APP, no se actualizará después de una larga desconexión.



Recordatorio de mensajes

El dispositivo puede sincronizar las notificaciones entrantes de Twitter, Facebook, Whatsapp, Instagram, etc. Se pueden almacenar los últimos 5 mensajes. Nota: Puedes desactivar las notificaciones entrantes en la APP.



Alarmas silenciosas

Configura la alarma en la APP, el dispositivo vibrará cuando llegue la hora programada.



Modo Teatro

El dispositivo apagará la vibración y bajará el brillo cuando se active el modo teatro. Nota: Puede activar/desactivar el modo teatro en el centro de control.



Otras funciones

Otras funciones incluyen cronómetro, alarma, temporizador, brillo, activación/desactivación del silencio, modo teatro, restablecimiento de fábrica, apagado y alrededor.



Cronómetro

Toca el botón de inicio en la página del cronómetro para empezar a cronometrar, y toca el botón de parada para detener el tiempo.



Recordar para moverse

El dispositivo vibrará para recordarle que debe realizar algún movimiento después de 1 hora de estar sentado. Nota: Puede activar/desactivar la función en la APP.



Recordar para beber

El reloj inteligente le recordará "Hora de beber agua" a la hora prevista para beber. Nota: Puede configurar la función en la APP.

Información general y especificaciones

1.Condiciones ambientales:

Temperatura de funcionamiento: -10 C a 50 C

2.Tamaño

Se adapta a una muñeca de entre 14 y 19,5 centímetros de circunferencia.