


Funciones de los mandos de control:



1–Mantener pulsado 3 segundos para encender/apagar.

2 – En modo Bluetooth, cuando se recibe una llamada: pulsar una vez para contestar la llamada; pulsación larga para rechazarla; pulsar 2 veces continuamente para rellamada.

2 – En reproducción de música: pulsar para pausar/reanudar.

3 – En modo radio FM, 1 pulsación para emisora anterior; mantener pulsado para bajar el volumen.

3 – En modo reproducción Bluetooth/MP3, 1 pulsación para canción anterior; mantener pulsado para bajar el volumen.

4 - En modo radio FM, 1 pulsación para emisora siguiente; mantener pulsado para subir el volumen.

4 - En modo reproducción Bluetooth/MP3, 1 pulsación para canción siguiente; mantener pulsado para subir el volumen.

5 – Pulse para cambiar el modo a: Bluetooth/MP3/Radio FM.

Indicador LED:

- Modo Bluetooth: mientras empareja con el dispositivo, parpadeo en color azul. Una vez emparejado, parpadeo más lento.
- Modo MP3: parpadeo lento durante la reproducción.
- Modo radio FM: mientras se escucha la radio, luz fija en color azul. Al sintonizar las emisoras, parpadeo en color azul.
- Cargando: color rojo continuo mientras carga; al completar la carga, la luz se apaga.

Conexión auxiliar por cable:

- Conecte el cable auxiliar directamente a la entrada AUX IN, en la zona inferior del casco izquierdo. Compatible con dispositivos que tengan salida auxiliar mediante conexión jack 3,5mm.

Características:

- Carga USB: DC5V entrada
- Frecuencias FM: 87.5-108MHz
- Distancia Bluetooth: 10 metros aprox.
- Frecuencia: 50-20.000Hz
- Frecuencia Bluetooth: 2.401-2.480GHz
- Tiempo de carga: 1,5/2 horas aprox.