

# Pulsera inteligente

## Manual de uso

### Llévela correctamente

La muñequera se lleva mejor después del estiloides cubital.

Ajuste el tamaño de la muñeca según el orificio de ajuste; Abroche la hebilla del cinturón.

El sensor debe estar cerca de la piel para evitar que se mueva.

### Cargar la pulsera

Por primera vez, asegúrese de que la batería li En el poder normal. Si no se enciende normalmente, conecte el cargador para cargar el dispositivo, y la pulsera se encenderá automáticamente.

### Instale la aplicación de la pulsera en su teléfono

Escanee el código QR o vaya a la App Store, descargue e instale la aplicación.



Requisitos del sistema: Android 5.0 o superior; iOS9.0 o superior; Soporte para Bluetooth 4.0.

## Conexión del dispositivo

La primera vez, es necesario conectarse a la APP para la calibración. Después de la conexión exitosa, el brazalete se sincronizará automáticamente el tiempo.

- La aplicación del teléfono haga clic para iniciar la exploración-. haga clic en la conexión del dispositivo
- Después de que el emparejamiento sea exitoso, la APP guardará automáticamente la dirección Bluetooth de la pulsera, y cuando la APP se abra o se ejecute en segundo plano, buscará y conectará automáticamente la pulsera:
- Teléfono móvil Android Por favor, asegúrese de que la APP se ejecuta en el fondo de la configuración del sistema del teléfono móvil se dan todos los permisos como ejecutar el fondo y la lectura de la información de contacto.

## Descripción de la función de la pulsera

- Cuando el dispositivo esté apagado, mantenga pulsado el botón de función durante más de 3 segundos para encender el dispositivo
- En la interfaz de dirección Bluetooth de la pulsera, mantenga pulsado el interruptor de muñeca durante 2 segundos para apagar el teléfono. Una pulsación corta saldrá del apagado.
- Reseteo del brazalete: Esta función borrará todos los datos de la pulsera (como la cuenta de pasos).
- Bajo el estado de encendido, toque la tecla de función de pulsación corta para encender la pantalla.
- Si la página del reloj por defecto brazalete ático, pulse la tecla de función Pmss corto para cambiar a ver diferentes páginas, ninguna operación por defecto de cinco segundos.
- Cambie a la interfaz de la frecuencia cardíaca tres-en-uno para iniciar el menor, la interfaz de la frecuencia cardíaca tres-en-uno 60s tiempo de espera automáticamente fuera de la pantalla (la frecuencia cardíaca y la sangre (sentidos necesitan soporte de hardware de la pulsera).

## Interfaz del reloj

Después de la sincronización con el teléfono, la pulsera calibrará automáticamente la hora.: Mantenga pulsada la interfaz de espera durante 2 segundos para cambiar la interfaz del reloj de 24/12 horas.

## Número de pasos

Lleva la pulsera y registra el número de pasos del movimiento diario para ver los pasos actuales en tiempo real.

La distancia de movimiento se estima en función del número de pasos.

## **Calorías**

Estimación de las calorías de la marcha en base al número de pasos caminados.

## **Ritmo cardíaco, presión sanguínea, oxígeno en sangre tres en uno**

Después de entrar en la interfaz de prueba de la frecuencia cardíaca tres en uno durante unos pocos .conds, se muestra la frecuencia cardíaca actual, la presión sanguínea y el oxígeno en sangre en reposo. Esta función requiere una pulsera compatible con los sensores de frecuencia cardíaca y presión arterial

## **Modo multideporte**

### **(Modo de carrera)**

En esta interfaz, puede registrar las calorías y la duración de la carrera.

### **(Modo de saltar a la cuerda)**

Bajo esta interfaz, puede registrar las calorías y la duración del salto de cuerda.

### **(Modo sentadilla)**

Bajo esta interfaz, puede registrar las calorías y la duración de las sentadillas.

### **(Modo de sueño)**

Cuando te duermas, la pulsera entrará automáticamente en el modo de monitorización del sueño; Detecta automáticamente tu sueño profundo/sueño superficial y calcula la calidad de tu sueño; Los datos del sueño sólo son compatibles con la visualización de la APP.

Nota: El uso de la pulsera para dormir tendrá datos de sueño y comenzará a detectar el sueño a las 10 de la noche. Los datos de sueño de 3/4 horas se sincronizarán con la APP mientras se duerme.

### **(Modo de información)**

Cuando la pulsera envía varios mensajes de recordatorio, entre en esta interfaz para ver los 3 últimos registros de mensajes.

## **Función y configuración de la APP**

### **(Información personal)**

Por favor, ponga su información personal después de entrar en la aplicación.

En la configuración de la información personal, puede establecer el género - la edad - la altura - el peso.

También puede establecer su objetivo diario de pasos para monitorear las realizaciones diarias

### **(Aplicación push)**

#### **Notificación de mensajes:**

En el estado conectado, si la función de alerta de llamada está activada, cuando la llamada entra, la pulsera vibrará y mostrará el nombre o el número de la llamada (Necesita dar permiso a la APP para leer la libreta de direcciones)

En el estado conectado, si la función de recordatorio de SMS está activada, la pulsera vibrará cuando haya un mensaje de texto.

#### **Otros recordatorios:**

En el estado conectado, si esta función está habilitada, cuando haya mensajes como WeChat, QQ, Facebook, etc., la pulsera vibrará para recordar y mostrar el contenido recibido por la aplicación. (También puede ver los registros de mensajes I. tres en el menú de información del anillo). (Necesita dar permiso a la APP para recibir notificaciones del sistema. La pulsera puede mostrar 20-40 palabras),

Tura sobre la vibración para establecer esta función, Cuando hay una llamada, mensaje u otro recordatorio, la pulsera vibrará. Si está cerrada, la pulsera sólo tendrá un recordatorio en la pantalla sin vibrar para no molestar.

#### **Consejos para los usuarios de Android:**

Cuando se utiliza la función de recordatorio, es necesario configurar para permitir que "EitPro. se ejecute en segundo plano; se recomienda añadir "FitPro" a la gestión de derechos y abrir todos los permisos.

### **(Configuración de la alarma)**

En el estado conectado, se pueden configurar 8 alarmas. A. ajuste, se sincronizará con la pulsera; se admite la alarma en línea. Después de que la sincronización sea exitosa, incluso si la APP no está conectada, la pulsera será recordada de acuerdo a la hora establecida.

### **(Buscando una pulsera)**

En el estado conectado, pulse la opción "Buscar la pulsera" y la pulsera vibrará.

### **(Fotografía a distancia)**

En el estado conectado, inicie la fotografía desde la pulsera o desde la APP para entrar en la interfaz de la cámara remota, siéntese... humee la muñeca/toque la pulsera, y tome

automáticamente una foto después de 3 segundos de cuenta atrás. Permita que la APP acceda al álbum de fotos para guardar la foto del autorretrato.

**(Recordatorio de sedentarismo)**

Establezca si desea activar la función de recordatorio de sedentarismo, puede establecer el intervalo de recordatorio, si se sienta durante mucho tiempo en el tiempo establecido, la pulsera le recordará.

**(Levantar la mano para iluminar)**

Active esta función. Cuando la pulsera está en el estado de la pantalla, levante la muñeca y tam la pantalla a sí mismo para iluminar la pantalla.

**(Modo no molestar)**

Activa el modo No molestar. Puede establecer el periodo de tiempo de No molestar. Durante el período de tiempo .t, la pulsera deja de recibir mensajes de notificación para evitar los mensajes recordatorios.

**(Restablecimiento del dispositivo)**

Al configurar esta función de reinicio se borrarán todos los datos de la pulsera (como el recuento de pasos)

**(Eliminar el dispositivo)**

Esta función eliminará los datos y desconectará el dispositivo.

**Parámetros básicos:**

<b>Tipo del equipo</b>	Pulsera inteligente	<b>Tipo de batería</b>	Polímero de lithio
<b>Motor de vibración</b>	Soportado	<b>Método de sincronización</b>	Bluetooth 4.0
<b>Temperatura de uso</b>	-10°C / 50°C	<b>Sensor</b>	Sensor de aceleración de poder bajo
<b>Requerimientos del sistema</b>	IOS 9.0 y superior Android 5.0 y superior		

## **Precauciones**

1. No se debe usar para bañarse o nadar.
2. Por favor, conecte la pulsera cuando sincronice los datos.
3. Utilice el cable de carga incluido para cargarlo.
4. No exponga la pulsera a alta humedad, alta temperatura o temperaturas muy bajas durante mucho tiempo.
5. La pulsera parece que se bloquea y se reinicia. Por favor, compruebe la memoria del teléfono. formación clara y vuelva a intentarlo, o salir de la APP y volver a abrirlo.

## **Introducción de los componentes**

'Host "Correa de muñeca 'Caja de embalaje e instrucciones