Extractor de puntos negros X4

MANUAL DE USUARIO

1. Lea atentamente este manual y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas.

2. Por favor, utilice este instrumento primero en el dorso de la mano antes de usarlo en la cara para comprobar primero la intensidad de succión, tenga en cuenta que es fácil lesionarse debido a la succión excesiva.

3. En el proceso de uso, no debe permanecer en la misma parte de la piel durante más de 2-3 segundos para evitar que marcas rojas / púrpuras (enrojecimientos) aparezcan en la zona tratada. Esta es una reacción normal y sanará automáticamente después de unos días, pero evítelas en la medida de lo posible.

4. Se recomienda utilizar la solución para puntos negros o agua caliente y aplicar en la zona para limpiar y abrir los poros antes de usar este dispositivo.

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

1. Cabezal de agujero grande redondo, 2. Pantalla display, 3. Botón de encendido, 4. Cable de carga, 5. Salida de aire, 6. Interfase de carga USB

INFORMACION DE LOS DISTINTOS CABEZALES

1. PUNTA DE AGUJERO REDONDO GRANDE (SUCCIÓN FUERTE) Partes aplicables: acné y espinillas ubicadas en el área T, la succión debe moverse mientras va operando el dispositivo. Debe tener cuidado al aplicar en pieles finas y sensibles. Se sugiere usar una vez a la semana, una sesión de un minuto o dependiendo de la condición de la piel.

2. PUNTA DE AGUJERO REDONDO PEQUEÑO (SUCCIÓN MÁS DÉBIL)

Partes aplicables: Áreas pequeñas, la ranura de la nariz y otras zonas difíciles de alcanzar con el cabezal más grande. Es más adecuado para pieles finas y sensibles, pero no es adecuado para el uso de grandes áreas.

3. PUNTA DE ORIFICIO OVALADA (SUCCIÓN DÉBIL)

Partes aplicables: Nariz, ranura de nariz y la boca, arrugas externas del ojo, etc. Después de la succión, rápidamente tire del dispositivo hacia fuera, luego repita, aspirar y luego tire de él hacia fuera, realice este movimiento repetidamente.

METODO DE USO

ASEGÚRESE DE LEERLO DETENIDAMENTE ANTES DE USARLO. SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE USARLO DESPUÉS DEL BAÑO POR LA NOCHE.

1. Pulse el botón del interruptor para encender la máquina, a continuación, pulse el botón para seleccionar la fuerza de succión, dispone de un total de 3 niveles de fuerza, los botones son a su vez: de arranque por defecto de alto grado (grasa), a continuación, pulse el medio (neutral) y, a

continuación, pulse el ciclo bajo (seco), para la cantidad de la succión, puede utilizar el tamaño del orificio de la punta para ajustar la fuerza de succión. Mantenga pulsado el aparato durante un tiempo prolongado. Puede elegir la fuerza adecuada realizando una prueba preliminar en el brazo y otras partes antes de aplicarlo a la cara.

2. [Prueba]: Por favor, realice una pequeña prueba en la parte posterior de la mano antes de su primer uso y luego pasar a la cara, de lo contrario es fácil que la piel resulte maltratada debido a la succión excesiva.

3. [Expansión]: Después del baño caliente o después de la limpieza, aplique una toalla durante 5 minutos. Si tiene un producto para las espinillas o similar, puede usarlo durante 10 minutos para ayudar a abrir los poros.

4. [Aspirar]:

1. Seleccione entre las diferentes puntas para las distintas áreas y cantidad de puntos negros de cada situación. Por ejemplo, el cabezal de succión de orificio redondo grande tiene una gran fuerza de succión, que es adecuada para la parte frontal de la nariz o frente. Es necesario moverlo lentamente de arriba a abajo después de succionar. Tenga cuidado de no succionar un mismo sitio todo el tiempo. Si se detiene mucho en un sitio porque los puntos negros no salen con facilidad es probable que el exceso de succión en esa área genere enrojecimiento y daños a la piel.

5. [Consolidación]: Después de sacar el punto negro, puede utilizar la membrana nasal de puntos negros para la limpieza secundaria y eliminar completamente los puntos negros residuales.

6. [Contraer]: Por último, puede utilizar una esencia de contracción de poros para reducir los poros.

Puede utilizar este dispositivo un par de veces a la semana, sesiones como máximo de unos 2 minutos cada vez, en cada área a tratar no debe permanecer más de 2-3 segundos, una misma parte se puede repetir 3-5 veces.

¡DEBIDO A LOS DISTINTOS TIPOS DE PIEL Y EL MÉTODO DE USO DEL PRODUCTO PUEDE QUE NO SE OBTENGAN LOS RESULTADOS ESPERADOS EN TODOS LOS CASOS. NO SE TRATA DE UN PROBLEMA DE CALIDAD DEL PRODUCTO!

ASUNTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN

1. Por favor, asegúrese de haber probado la intensidad de succión en el dorso de la mano y dominar el uso de la máquina antes de su uso.

2. ¡Nunca lave o sumerja la máquina en agua, o utilice la máquina en condiciones cercanas a cualquier líquido!

3. Seque el agua u otro líquido en la máquina antes de su uso para evitar que el agua u otros líquidos entren a la parte posterior del cuerpo o al respiradero, esto podría dañar la máquina.

4. Este producto no debe ser utilizado por personas con discapacidad sensorial o mental; las personas con falta de experiencia y conocimiento, y Los niños, deben tener a un tutor quien supervise y guíe durante el uso de este producto.

5. Este producto no es adecuado para tratamientos en zonas de piel con cirugía estética, rinoplastia y otras partes afectadas por alguna cirugía estética.

6. Cuando no esté en uso, asegúrese de apagar la alimentación y conectar el cable de carga para cargar.

7. Si no lo va a utilizar en un tiempo prologado, de 7 días o más, desconecte y guarde el equipo, con sus accesorios y cable de forma segura y adecuada.

8. No utilice la batería hasta que se descargue completamente, se recomienda recargar en cualquier momento antes o después de usar.

9. La batería debe extraerse del aparato antes de desecharla. El aparato debe estar apagado cuando se retira la batería.

10. Las pilas deben desecharse de forma segura. Lleve el equipo a un sitio de reciclaje o punto limpio más cercano.

Método de carga:

1. Por favor, conecte el cable de carga USB incluido en el producto al dispositivo y el otro conector a una fuente de alimentación USB. (puede ser un conector USB para carga, cargador de teléfono móvil, cargador portátil, conector USB del vehículo, interfaz USB del ordenador o portátil).

2. Se recomienda utilizar cargadores superiores a DC5V/500MA.

3. La luz roja indica que la batería se está cargando, y la luz blanca se enciende después de que la carga se ha completado.

4. Asegúrese de cargar cuando la alimentación esté apagada.

Solución a problemas frecuentes:

A continuación, se describen los problemas más comunes que pueden surgir al utilizar este instrumento. Si no puede, utilice la siguiente información para resolver el problema,

PROBLEMA - DESCRIPCIÓN - SOLUCIÓN

NO SUCCIONA

Primero compruebe si la maquina está correctamente ensamblada, si la boquilla está rota o no. Si sustituye la punta, preste atención si la boquilla está correctamente colocada y ajustada.

POCA SUCCIÓN

Por favor, compruebe si la batería está baja. Cuando el indicador de batería está rojo significa que la batería está baja.

NO CARGA

Por favor, compruebe si ha realizado correctamente la conexión del cable y el adaptador, pruebe sustituir el cable de carga o probar otras fuentes de carga USB.