Instrumento extractor de puntos negros X13

Manual de usuario

Para evitar lesiones causadas por un uso incorrecto, lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el producto. Utilice el producto siguiendo estrictamente las instrucciones.

Principio del instrumento X13:

- El bucle de vacío de este instrumento se forma a través de la presión negativa del vacío, el cabezal de succión con forma adaptada está especialmente diseñado para actuar directamente sobre la piel. Puede mantener el contacto de las ultra micro burbujas con la piel durante tiempo prolongado y promover el efecto peeling; las ultra micro burbujas en una fase de absorción combinada, proporcionan un estado seguro y sin dolor que puede limpiar profundamente la cara, eliminar el envejecimiento queratinocitos, eliminar el sebo y todo tipo de impurezas a fondo, ácaros y residuos de grasa del embudo del folículo piloso, y permitir así, llenar el embudo del folículo piloso con nutrientes.

Asuntos importantes:

1. Dispone de distintos tipos de cabezales de succión. Los cabezales de succión pequeños son convenientes para las partes de pequeña área de operación (tal como nariz, costado de la nariz, etc.) y los cabezales de succión grandes son convenientes para las partes con área grande de operación (tal como mejillas, frente, etc.), por favor seleccione y utilice el cabezal que más se ajuste a su tipo de piel y la zona a tratar.

2. La fuerza de succión tiene tres marchas. Al elegir los ajustes, por favor elija la marcha más apropiada de acuerdo con su comodidad y sensación que genere en su piel.

3. Durante el funcionamiento del instrumento, está estrictamente prohibido agitarlo o ponerlo boca abajo (el ángulo debe ser < 45°).

4. Por favor, utilice y mantenga el cable de carga correctamente, y no doble, estire o enrolle el cable de forma extrema.

5. Durante la carga, la luz indicadora de la cantidad de carga parpadeará en blanco y estará siempre encendida. Si nota alguna anomalía en la carga, por favor corte la corriente inmediatamente.

Presentación del producto:



1. Boquilla de succión, 2. Agujero de succión, 3. Luz de posición de la marcha, 4. Indicador del nivel de batería, 5. Pantalla, 6. Botón de ajuste de la intensidad/marcha, 7. Tanque de agua, 8. Succionador, 9. Tanque de agua limpia, 10. Succionador, 11. Tanque de agua residual.

Uso:

1. Se recomienda que después de la limpieza en la cara con agua tibia, aplique una toalla caliente en la nariz durante 2-3 minutos para abrir los poros.

2. Añada aproximadamente dos tercios del agua del depósito de agua limpia, no exceda el nivel más alto de agua residual, luego instale el depósito verticalmente de nuevo en el fuselaje.

3. Seleccione entre los diferentes cabezales de aspiración, el más adecuado e instálelo en la máquina según sea necesario.

Mantenga pulsado el botón del interruptor de la máquina para iniciarla y seleccione la fuerza de marcha adecuada. Se recomienda utilizar primero el cabezal de succión de orificio redondo pequeño. Cuando la máquina se detiene en una zona, se recomienda no exceder de 2 segundos, así mismo, cada sesión no debería ser demasiado larga.

Durante el uso, el cabezal de succión no se puede dejar en el mismo lugar durante mucho rato, es necesario mantener un deslizamiento y elevación constante. (Recuerde que no debe permanecer en la misma zona durante mucho tiempo)

4. Mantenga una distancia de deslizamiento y elevación de 1-2 cm cada vez.

5. Se pueden encontrar marcas de agua en las partes después de deslizarlas.

6. Después de usar este producto. En la piel facial aparecerá un fenómeno de enrojecimiento, es una especie de reacción normal, por lo general en un rango de 5-10 minutos debería desaparecer.

Método de desmontaje del depósito de agua:

1. Levante la máquina a 90° vertical, sujete el cuerpo con una mano, sujete el tanque de agua con la otra mano, agite el tanque de agua un poco hacia atrás y adelante y tire de él hacia abajo.

2. Saque el depósito de agua con cuidado y añada una cantidad adecuada de agua en el depósito de agua limpia.

Método de instalación del depósito de agua:

1. Levante la máquina a 90° vertical, una mano debe sostener el fuselaje, mientras la otra mano sostiene el tanque de agua, la pantalla del fuselaje deberá estar mirando hacia usted, el agua residual de la caja estará en el frente, el tanque de agua limpia estará en la parte posterior, con el instrumento bien sujeto, presione suavemente el depósito en la máquina. Si el tanque no logra entrar con facilidad puede probar hacer un poco de presión y girar un poco hacia un lado y hacia el otro para hacerlo encajar (el fuselaje tiene un borde que encaja y ajusta, no fuerce la presión del tanque de agua en el dispositivo para no dañar ni el fuselaje ni el tanque de agua).

Cuestiones que requieren atención cuando se utiliza:

1. Se prohíbe el uso para otros fines distintos a los correspondientes a este equipo.

2. Elija el cabezal y la intensidad de aspiración adecuados cuando se utilice para evitar daños en la piel.

3. El uso excesivo puede dañar la piel. Suspenda el uso si siente molestias o reacciones adversas.

4. Se recomienda utilizar un líquido limpiador facial adecuado con el instrumento de succión. Se recomienda utilizarlo una vez a la semana.

5. Antes de utilizar productos de limpieza o cuidado facial y productos para el cuidado de la piel, por favor, asegúrese primero de que corresponde al tipo de piel adecuado y lea bien las precauciones de los productos.

6. Por favor limpie y cambie el agua o el líquido del depósito antes de utilizar el instrumento, el uso del equipo con liquido no adecuado puede generar daños.

7. Está prohibido utilizar o almacenar en lugares con alta temperatura y humedad, polvo y materiales peligrosos, que pueden causar el fallo del equipo. La puesta en marcha en condiciones incorrectas puede provocar la reducción de la vida útil del producto.

8. Consulte a un dermatólogo antes de utilizarlo si tiene problemas de piel, acné o acaba de someterse a una cirugía estética en la cara.

9. Puede aparecer un ligero enrojecimiento e hinchazón al utilizar este producto por primera vez, debido al método de aplicación y succión. Si es causado por un ajuste incorrecto, la succión se puede ajustar de acuerdo con su necesidad y tipo de piel.

10. Si el producto se encuentra dañado o tiene señal de alguna rotura, por favor deje de usarlo inmediatamente.

11. Por favor, no deje cargando el producto desatendido durante mucho tiempo, el tiempo máximo de carga no debe exceder de 12 horas. Si no se utiliza durante mucho tiempo, cárguelo por completo al menos una vez cada seis meses.

12. Por favor, no desmonte o reemplace la batería de este producto; Si nota fugas internas de la batería u otra anomalía, por favor deje de usar inmediatamente este equipo y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

13. Se recomienda cargar, utilizar y almacenar este producto en un entorno de entre -10 - 40°C.

Advertencias:

1. Después de usar este producto, por favor guárdelo en un lugar seco, no lo guarde en un lugar expuesto a luz solar directa o alguna fuente de calor.

2. Las personas (incluidos los niños) que no tienen capacidad de conducta civil y carecen de experiencia relevante al producto, deben utilizar, limpiar y mantener siempre bajo la supervisión y orientación de un tutor.

3. No cargue este equipo en un ambiente húmedo.

4. Los niños no deben jugar con este aparato, no es un juguete.

5. Al cargar el producto, por favor asegúrese de apagar la alimentación y conectar el cable de carga correctamente.

6. Por favor, limpie el agua u otro líquido en la máquina después de usarla, para evitar que el agua u otro líquido entre en la máquina y la dañe.

7. Este producto no debe utilizarse en áreas de la piel tratadas con cirugía plástica, rinoplastia y otras partes de cirugía estética en la piel;

8. Este producto no es impermeable, por favor no lo sumerja en agua para evitar daños.

9. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable oficial o un componente autorizado comprado a su fabricante o proporcionado por el departamento de mantenimiento

10. Los usuarios no están autorizados a desmontar, reparar, reajustar o sustituir la batería incorporada por sí mismos, a fin de evitar peligros.

11. No ponga el producto en el fuego o en el agua para evitar cortocircuitos u otros peligros impredecibles.

12. No golpee ni deje caer el producto. Si el producto se daña debido a golpes o caídas, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con nuestra empresa de postventa.

Limpieza y mantenimiento:

Antes de cualquier limpieza o mantenimiento, por favor asegúrese primero de que el equipo está apagado.

- Por favor, no lave la máquina con agua directamente, que puede dañar la máquina. Por favor, utilice un paño seco o un paño suave húmedo con un poco de jabón neutro.

- Limpieza del cabezal de succión: para limpiar el cabezal de succión, retírelo y enjuáguelo con agua limpia.

- No utilice una solución corrosiva para limpiar el fuselaje: no utilice alcohol, diluyente, gasolina, limpiauñas, etc. Esto podría causar fallos en el producto o que las piezas se agrieten, decoloren, etc.

Protección del medio ambiente:

Cuando el producto alcance el final su vida útil, debe retirarse la batería antes de desecharlo de acuerdo con las leyes y normativas del país o región. Las baterías internas se reciclan y eliminan adecuadamente. Si no puede extraer la batería, entregue el producto a la persona autorizada en el punto limpio o el centro de reciclaje.

Advertencia

1. No exponga la batería al fuego para evitar la explosión o la liberación de sustancias tóxicas y nocivas.

2. No cortocircuite la batería para evitar que se queme y provoque un incendio.

3. No desmonte el producto a menos que vaya a desecharlo. El desmontaje prematuro dañará el producto; deben seguirse las precauciones básicas de seguridad durante el funcionamiento.

La fuente de alimentación debe desconectarse antes de extraer la batería.

4. Antes de retirar la batería, asegúrese de que la batería está agotada; si necesita quedarse sin energía, puede empezar a trabajar hasta agotarla y se produzca el apagado automático.

Almacenamiento

Rango de temperatura: 10°C- +50°C

Humedad relativa: 10% - 80%

Requisitos medioambientales:

Mantener en un sitio limpio, con ventilación, libre de materiales corrosivos.