

EMS electroestimulador muscular portátil

AN0131 – OT208



Manual de instrucciones

Este producto no es un producto médico

Precauciones de seguridad:

No utilizar con los siguientes dispositivos médicos electrónicos o en las siguientes condiciones:

1. Uso de marcapasos y dispositivos médicos electrónicos implantables.
2. Uso de equipos cardiopulmonares artificiales y dispositivos médicos electrónicos de extensión de vida.
3. Uso de aparatos de ECG y de otros dispositivos médicos electrónicos.
4. La colocación del parche de masaje debe evitarse en la zona del corazón y el pecho del cuerpo humano. El pulso eléctrico puede afectar el corazón causando malestar.
5. Abrusiones de la piel o inflamación supurativa, utilizar con precaución; evite colocar el parche de masaje en la zona de la herida, a fin de no picar y agravarla.
6. Se recomienda utilizarlo bajo la supervisión médica. Se recomienda supervisión adulta en caso de uso en niños sin capacidad independiente. Los pacientes con enfermedades del corazón, diabetes y cirrosis hepática no deben utilizarlo.

7. Se prohíbe el uso a pacientes con dispositivos metálicos implantados; Si los dispositivos electrónicos médicos mencionados se utilizan al mismo tiempo, puede ser peligroso debido a un conflicto funcionamiento incorrecto.

Utilizar con precaución cuando el usuario tenga:

1. Algún tumor maligno.
2. Enfermedades infecciosas.
3. Mujeres menstruales y embarazadas.
4. No deben colocarse cerca del corazón.
5. Fiebre superior a 38 grados:
6. Sensibilidad cutánea anormal.
7. En las siguientes partes del cuerpo: boca, ojos, perineo, traumatismos cutáneos.
8. No lo utilice junto con otras máquinas de masaje o instrumentos similares o aplicación de medicamentos.
9. No utilice este producto con el estómago vacío.
10. Por favor, tenga cuidado cuando se sienta incómodo o mareado. Este producto pertenece a instrumentos de masaje, no a instrumentos sanitarios.

Características funcionales

- 1) Aplicar la tecnología digital para transformar los factores físicos necesarios por el cuerpo humano con precisión, para luego ser masajeados por un ordenador de acuerdo a sus necesidades, garantizar la precisión y mejorar en gran medida la eficacia del masaje.
- 2) Con gran pantalla LED, que muestra la fuerza, función, el modo, el masaje, el tiempo, un sistema de visualización Inglés y chino, diagrama de meridianos del cuerpo humano.
- 3) Parche de masaje para cubrir un área más grande.
- 4) Varias funciones de masaje, para aumentar y coordinar la resistencia del cuerpo, aliviar efectivamente dolores y molestias causadas por diversos factores externos.
- 5) Maravillosa combinación de forma de onda, por lo que realmente puede experimentar la simulación de la acupuntura, golpeando, masaje, ventosas, masaje y raspado.
- 6) LED diagrama de meridianos para el masaje. De acuerdo a sus propias necesidades, y por el diagrama de meridianos Guía, seleccione para el masaje las partes doloridas y con molestias, es un dispositivo fácil de operar.

Características del producto

Este producto utiliza una tecnología digital de ordenador de alta tecnología, imitando el movimiento de la mano dando masajes, integración de la teoría ergonómica avanzada, similar a

Descripción de las teclas

1. Toma de línea de botones: conectar parche de masaje.
2. Pantalla **LCD** de visualización de cristal líquido: visualización sincrónica intuitiva del estado de la máquina.
3. **ON / OFF**: Encendido/tecla: función de encendido/apagado.
4. **CH / EN**: Tecla de visualización en chino/inglés: pulse este botón para seleccionar la visualización LCD en inglés.
5. **MODE**: Tecla de selección de función (tecla de modo): esta máquina dispone de funciones de masaje, acupuntura, beat, masaje, ventosas, masaje, raspado, adelgazamiento, regulación inmune, de acuerdo con éste, haga clic una vez para cambiar un modo de masaje, los modos se pueden seleccionar sucesivamente, al iniciar el equipo entra automáticamente en el modo de aguja.
6. **TIME**: Tecla de temporización: cada vez que pulse esta tecla, puede aumentar la temporización de 5 minutos a 15 minutos como máximo. Temporización automática durante 15 minutos después del arranque.
7. **STRONG**: Tecla de aumento de intensidad: aumenta la intensidad del masaje. Cada vez que pulse la tecla, aumentar una intensidad.
8. **WEAK**: tecla de debilitamiento: reduce la intensidad del masaje, cada vez que pulse el botón una vez, hasta el mínimo de 0.

Preparación antes del uso

1. Abra suavemente la tapa de la batería.
2. Cargue las tres secciones de la pila nº 7, prestando atención a las posiciones de los electrodos positivo y negativo.
3. Cierre la tapa de la caja.

Preparación del parche de masaje



1. Limpie el área que necesita ser masajeadado para eliminar las manchas de aceite y manchas en la superficie de la piel.
2. Rasgue suavemente el papel protector en la superficie del parche de masaje; conserve el papel, coloque la cinta en el papel protector después de su uso.


Posición de masaje

1. Seque la zona a masajear con una toalla húmeda para eliminar la grasa y las manchas
2. Aplique el parche de masaje en la parte deseada.

3. Se deben colocar dos pares de parches de masaje en la zona de masaje al mismo tiempo, de lo contrario no se podrá realizar el masaje, no es necesario colocar el parche de masaje simétricamente.

Consulte el diagrama esquemático de los puntos de masaje





Método de mantenimiento y almacenamiento del producto

- 1) Limpiar el equipo principal: límpielo con un paño suave, no moje, no utilice paños húmedos, evite la infiltración de agua, no utilice diluyentes, gasolina u otro líquido.
- 2) Limpie y masajee el parche: la suciedad en el parche se puede limpiar con un paño húmedo o lavar con agua, inmediatamente después del secado puede ser reutilizado.
- 3) Almacenamiento: coloque la máquina de masaje fuera del alcance de los niños. Manténgalo alejado de la humedad, alta temperatura y la luz solar directa.

Transporte:

El producto está equipado con un sistema antivibración simple, adecuado para el transporte aéreo, ferroviario, por carretera y barco. Debe evitarse la salpicadura de lluvia y nieve, la inversión y la colisión.

Almacenamiento:

Si el periodo de almacenamiento supera los 6 meses, se debe desembalar la caja para inspeccionarla y cargar el equipo durante media hora.

No almacene cerca del suelo, paredes y techo.

La ventilación interior debe ser buena, evitar la luz solar intensa y la erosión por gases corrosivos.

Solución de problemas

Al cargar la batería, no se muestra en la pantalla LCD

- Verifique si hay algún cuerpo extraño en el compartimiento de la batería.

- Si la batería está agotada o instalada al revés.
- Si la batería está en mal contacto con los conectores.
- Compruebe y despeje
- Sustituya o coloque la batería correctamente

El funcionamiento en la pantalla de cristal líquido es normal, pero no hay sensación en la piel

- Puede que la clavija no esté correctamente insertada en el orificio, insértelo correctamente.
- Verifique que el parche de masaje esté en contacto normal con la piel, ajuste mejor

La estimulación se vuelve débil o tiene la sensación de adormecimiento

- Verifique que el parche de masaje esté en contacto normal con la piel, ajuste mejor.
- La superficie del parche de masaje puede estar sucia.
- Compruebe si la superficie del cuerpo tiene grasa y límpiela.
- Coloque el parche de masaje firmemente sobre la piel, limpie o sustituya los parches de masaje

En el masaje, la salida se detiene antes de que se agoten los 15 minutos

Puede que la pila esté agotada, sustituya la pila

La piel se enrojece, pica o irrita en el lugar del masaje

La piel puede que sea sensible a los parches adhesivos

Compruebe si hay antecedentes de alergia en la piel. Para alergias leves, sólo cambie la posición de masaje o acorte el tiempo de masaje. En caso de alergias graves, deje de utilizarlo y consulte al médico.

Especificaciones del producto

- Alimentación: tres pilas secas DC 4,5v
- Frecuencia: 1 -- 330Hz
- Potencia: 17 mA (carga de resistencia =IK)
- Tamaño: 15.3cm x 7.0cm x 2.8cm
- Peso: 90g

