# Tableta LCD portátil de dibujo y escritura

# AN0145 - YT-16

## Manual de instrucciones

1. Retire el bolígrafo hacia arriba y escriba en la zona de escritura con el bolígrafo, la pantalla tiene sensibilidad a la presión, presionando suavemente o fuerte podrá crear líneas finas o gruesas.

2. Botón de borrado Un-sólo-click: para borrar los dibujos o notas que haya hecho en la tableta, pulse el botón y así podrá borrar todo el contenido de la pantalla de una vez.

3. Dispone de un botón de bloqueo de borrado en la parte posterior, evite el borrado accidental de sus dibujos y notas.

4. Esta tableta dispone de una batería incorporada recargable, puede cargarla conectando en el puerto micro USB de la tableta al cable de carga incluido y éste, a un adaptador de corriente USB (por ejemplo, el cargador del móvil o un puerto USB del ordenador)