Mini lápiz pulidor de uñas – S102

Manual de usuario

Instrucciones

- Para cargar: Conecte el cable USB (incluido) en el dispositivo a un adaptador estándar USB (como el del móvil o algún puerto USB del ordenador), la luz encenderá mientras carga y apagará al estar completamente cargado.

- Inserte la broca en el dispositivo. Asegúrese que la broca quede bien colocada antes de encender el equipo.



- Encienda el equipo presionando el botón único, hacia el extremo que pone F/R puede seleccionar el sentido de giro hacia adelante (forward) y hacia atrás (reverse); hacia el extremo que pone OFF, puede apagar el equipo.

Parámetros

- Accionamiento híbrido de doble potencia, interruptor de tecla táctil.

- Batería de litio incorporada

- Lámpara led

- Cabezal de amolar estándar general de 2.35

Incluye: Dispositivo y cable de carga USB

Velocidad nominal: 15000RPM

Par nominal: 55g cm/min

Material: 6063 # Aleación de aluminio.

Especificaciones del cabezal: 2.35 (estándar)

Atención

- Por favor, no desarme ni modifique el producto sin permiso para evitar aumentar los riesgos de uso.

- Limpie el cabezal de pulido antes de su uso y corte la alimentación antes de reemplazar el cabezal de pulido.

- Asegúrese de insertar correctamente el cabezal de pulido en el dispositivo.

- Si el cabezal no se inserta correctamente en la base del mandril, será fácil que se desprenda debido a vibración, lo que traerá riesgos.

-Si nota algún doblez, deformación, fractura del cabezal de molienda, si se percibe alguna vibración anormal o un sonido distinto al habitual, por favor deje de usarlo. No toque las piezas giratorias.

-Para garantizar la seguridad, evite que los niños lo utilicen, no es un juguete.

Información importante respecto a la garantía

1. Los productos desmontados o desarmados no están cubiertos por la garantía

2. No utilice adaptadores de corriente no autorizados, use sólo adaptadores USB estándar.

3. La garantía no cubre daños producidos por caídas, roturas golpes, mal manejo por parte del usuario o daños ocasionados por el uso del dispositivo para fines distintos a los previstos.