

T92

MANUAL DE USUARIO



Contenidos:

- 1- Instrucciones para el primer uso
- 2- Avisos
- 3- Advertencias
- 4- Función de los botones y control táctil
- 5- Descripción de la carga y almacenamiento de música (U Disk)
- 6- Instalación de la APP
- 7- Conexión de la APP
- 8- Instrucciones de uso de la APP
- 9- Función de las teclas de acceso rápido
- 10- Introducción a la función
- 11- Breve introducción a la función del auricular TWS
- 12- Solución de problemas
- 13- Composición del producto

1. Instrucciones para el primer uso:

1. Compruebe la carga de la batería. Si la carga de la batería es demasiado baja, la función será inestable, por favor, cargue el reloj cuando lo reciba.

2. Retire la película azul de los auriculares y cárguelos. Después de que el reloj esté completamente cargado, puede presionar suavemente la zona táctil de los auriculares. Si la luz azul se enciende, el auricular se ha cargado normalmente.

3. Descargue la APP siguiendo las instrucciones: "V BAND", por favor siga las instrucciones para aceptar los permisos de la APP. Puede encontrar la APP según su modelo de teléfono y configurar los permisos correspondientes. Se recomienda aceptar todos los permisos de la APP para asegurar el uso normal de todas las funciones.

4. Cuando lo utilice por primera vez, active el Bluetooth del teléfono y utilice la aplicación "V BAND" para vincular el reloj, de forma que el teléfono y el reloj puedan establecer comunicación y contacto. A continuación, seleccione el modo "teléfono" en el reloj, busque y conecte manualmente la señal Bluetooth "T92_Audio" en el Bluetooth del teléfono. Para que el teléfono pueda reproducir música, contestar llamadas y funciones de asistente de voz a través del altavoz del reloj.

5. La función de este reloj es más complicada, por favor lea este manual cuidadosamente. Si hay algo que no entiende, puede consultar al servicio postventa de la empresa a través de EMAIL.

2. Avisos:

1. El entorno de servicio del producto (temperatura excesivamente alta o baja, ambiente húmedo, lluvioso, de buceo o polvoriento), las especificaciones de funcionamiento, la batería baja, etc. pueden afectar al uso normal del producto, o incluso causarle daños. Por favor, utilice el producto correctamente.

2. Por favor, cargue el producto antes de usarlo por primera vez, la carga tardará unas 2 horas.

3. Para evitar accidentes, utilice accesorios cualificados de fabricantes oficiales.

4. No cargue el producto cuando esté mojado o en condiciones de humedad.

5. Cuando realice mediciones, el sensor debe estar cerca de la piel y evitar el movimiento.

6. Los resultados de medición del producto son sólo para referencia y no pueden ser utilizados con fines médicos y base.

7. Hora, Tiempo, Pasos, Sueño y otras funciones no se pueden configurar manualmente. Los datos sincronizados con el servidor a través de la red de telefonía móvil después de conectarse al teléfono móvil a través de la APP.

3. Advertencias:


1. Los resultados de medición de este producto son sólo para referencia, no para cualquier propósito médico y base. Por favor, siga las instrucciones del médico y nunca haga autodiagnósticos y tratamientos basados en los resultados de las mediciones.
2. El nivel de impermeabilidad de este producto es a prueba de agua. La casa de carga del auricular fácil de entrar en el agua y hacer que los pasadores de metal a la oxidación y la corrosión. Por lo tanto, por favor, mantenga la casa de carga de auriculares en seco cuando el auricular quitado. Además, no es apto para el buceo profundo y la inmersión prolongada en agua. Este producto no es resistente al agua caliente, ya que el vapor de agua puede afectar al reloj.
3. La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso. Algunas funciones son diferentes en la versión de software correspondiente, lo cual es normal.
4. Por favor, utilice Restaurar valores de fábrica con cuidado. Restaurar los valores de fábrica provocará la pérdida de los ajustes de contenido de la APP y de los datos del historial de visionado.

4. Función de los botones y control táctil:





5. Descripción de la carga y almacenamiento de música:



1. Después de que el cable magnético se conecte correctamente, el reloj mostrará un icono de carga; el otro extremo se conecta a una interfaz USB estándar, y la carga puede llevarse a cabo.

Notas:

1.1 No cargue el reloj en un entorno húmedo o con agua.

1.2 Asegúrese de que no haya suciedad ni corrosión en el cuerpo del reloj y los contactos metálicos del cable de carga magnético.

1.3 Limpie regularmente el fondo del reloj y los contactos metálicos del cable de carga magnético con un trozo de franela limpia.

1.4 Este producto no está equipado con un adaptador de corriente. Con el fin de garantizar la seguridad de la familia y la propiedad, puede utilizar una interfaz USB de ordenador o elegir un adaptador de corriente con una salida no superior a 5V/1A para la carga. Con el fin de evitar el estallido o incendio, no compre o utilice adaptadores de corriente de baja calidad y de mala calidad, por favor compre adaptadores de corriente calificados a través de canales formales.

2. Un extremo del cable magnético se conecta al reloj, y el otro extremo se conecta a la interfaz USB del ordenador. Después de que el ordenador lee el disco U del reloj, la canción se almacena en formato MP3 sólo.

6. Instalación de la app.

Escanee el código QR o entre en APP Store o Myapp, busque "Vband" para descargar e instalar la APP.



Nota: Android soporta sistemas 5.0 y superiores, IOS soporta sistemas superiores a 8.0, y hardware Bluetooth superior a 4.0.

7. Conexión de la APP:

1. Instale y abra la APP por primera vez: Permita que la APP obtenga los permisos correspondientes siguiendo las indicaciones. En el caso del iPhone, se solicitará el emparejamiento por bluetooth la primera vez que se conecte la APP. Pulse "Pairing" para conectarse, y el reloj podrá aceptar notificaciones y alertas como llamadas entrantes y mensajes de texto enviados por el sistema IOS.

2. Abra la APP, pulse "Añadir dispositivo" y busque "T92" para conectarse. Si hay más de un dispositivo cerca, al vincular el dispositivo, seleccione la dirección MAC de su reloj (compuesta por 12 letras y números) para vincular. (Compruebe la dirección MAC del reloj a través del método Ajustes -> Acerca de -> Dirección MAC del reloj). Si hay icono de Bluetooth en la parte superior del reloj o muestra conexión Bluetooth exitosa, indica que el reloj y el teléfono móvil están conectados con éxito.

3. Este producto proporciona tres señales Bluetooth, respectivamente son: "T92"/señal Bluetooth del reloj; "T92_Audio"/señal de altavoz amplificador del reloj (altavoz del reloj); "T92-R"/señal de auricular Bluetooth del reloj. Las funciones y métodos de uso son los siguientes: Pulse una vez el botón central del reloj para acceder rápidamente a la interfaz de selección de modo.

3.1 Modo "Reloj": El altavoz del amplificador del reloj (altavoz del reloj) reproduce música de la memoria del reloj.



⏮	Pista anterior
⏭	Pista siguiente
⏸	Reproducir / Pausa
☰	Selección de modo
🔊	Control de volumen
⏪	Orden de reproducción
⏴	Deslice el dedo hacia arriba en la pantalla para ver la lista de música en la memoria del reloj.

3.2 Modo "Teléfono": Para el primer uso, abra el Bluetooth del teléfono para buscar y conectarse con éxito al "T92_Audio". Se conectará automáticamente al "T92 Audio" después de encender el Bluetooth del teléfono en este modo. También puede utilizar el reloj para realizar y recibir llamadas y la función de asistente de voz, el altavoz del reloj para reproducir y controlar la música en el reproductor del teléfono.



3.2.1 Desliza la pantalla hacia abajo en la interfaz de reproducción para entrar rápidamente en la interfaz de marcación.

3.2.2 Desliza la pantalla hacia arriba en la interfaz de reproducción para entrar rápidamente en la interfaz del asistente de voz.

3.3 Modo "Auricular": En este modo, el reloj puede entenderse como el compartimento de carga de los auriculares. Saca dos auriculares Bluetooth, el lado "L" y el lado "R" parpadean con la luz azul. Después de los auriculares de dos lados automáticamente emparejado con éxito el "L" lado auricular parpadea la luz azul. En este momento, indica que la señal Bluetooth "T92-R" del auricular se ha liberado y puede conectarse. Si el Bluetooth del teléfono está activado y el "T92-R" se ha conectado correctamente, los auriculares reproducirán la música del teléfono. Si el "T92-R" se conecta correctamente mediante el Bluetooth del reloj, los auriculares reproducirán la música de la memoria del reloj.



3.3.1 Haga clic en "+", el Bluetooth del reloj comienza a buscar la señal Bluetooth.

3.3.2 Haga clic en "T92 -R", después de la conexión con éxito, el auricular puede reproducir la música en la memoria del reloj.

3.3.3 Seleccione la señal bluetooth de otros auriculares y utilice otros auriculares para reproducir la música en la memoria del reloj.

8. Instrucciones de uso de la app:

Registro de usuarios: Los nuevos usuarios pueden registrarse a través del número de teléfono móvil y la dirección de correo electrónico. Los usuarios registrados pueden registrar, guardar y compartir el contenido informativo de los deportes y la salud, mientras que los usuarios ocasionales no registrados no pueden registrar y guardar información relevante.

1. Deportes

1.1 En cuanto a los Pasos y el Sueño, se utiliza para ver los datos registrados por el reloj y los datos sincronizados con el teléfono móvil, y los datos se pueden ver según la fecha.

1.2 En cuanto a la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el oxígeno en sangre y la temperatura corporal, pulse "Iniciar prueba" y el reloj comenzará a medir. Lleve puesto el reloj de acuerdo con las instrucciones de uso.

1.3 Seleccione el icono en la esquina superior derecha para ver los datos registrados.

1.4 Para GPS Running, seleccione el icono en la esquina superior derecha para ver los datos registrados. Seleccione "Ajuste de objetivo", pulse

1.5 "Empezar entrenamiento", el reloj comenzará a funcionar. El "Mapa de Trayectoria" se visualizará en la esquina superior derecha. Si desea parar, pulse "time out", "stop" o "carry on".

2. Funciones del reloj

2.1 Muestre el estado de los dispositivos conectados. "Desemparejar" puede, parar la conexión entre la APP y el reloj.

2.2 Seleccione - custom dial, puede elegir "Digital dial". Si desea mostrar el mes, el día y la fecha en la esfera "Mostrar fecha". Los ajustes aquí sólo se aplican a la pantalla personalizada. Puede elegir un fondo personalizado tomando una foto o una imagen almacenada en un álbum del móvil.

2.3 Recordatorio de uso: Se utiliza para la visualización sincrónica de los usos desde la APP móvil en el reloj. Se recomienda abrir la función de recordatorio de llamada.

2.4 Alarma reloj: Ajuste la función de despertador.

2.5 Cámara remota: agite el reloj o toque el icono de la cámara en el reloj para controlar la función de cámara del teléfono.

2.6 Ajustes:

2.6.1 Sistema de 24 horas: la hora de la placa de marcación personalizada o de la placa de marcación propia del sistema se muestra en sistema de 12 o 24 horas.

2.6.2 Ajuste de la unidad: Ajuste la unidad de Distancia/Peso/Temperatura

2.6.3 Encontrar una pulsera: el reloj vibrará al utilizar esta función.

2.6.4 No molestar (DND): Ajuste el periodo de tiempo del modo DND. Durante el periodo de tiempo en que está activado, el reloj sólo puede recibir, pero no mostrar el contenido de pulsación permitido por la función de pulsación de mensajes.

- 2.6.5 Recordatorio de sedentarismo: dentro de un periodo de tiempo establecido, el reloj enviará un recordatorio de sedentarismo mediante vibración.
- 2.6.6 Recordatorio de beber agua: El reloj puede ajustarse para que vibre para recordarle que beba agua dentro de un periodo de tiempo.
- 2.6.7 Ajustes de frecuencia cardiaca: El tiempo de intervalo puede ajustarse para medir el ritmo cardíaco con regularidad.
- 2.6.8 Ajuste de la temperatura corporal: Ajuste el tiempo para la detección de la temperatura.
- 2.6.9 Levantar la pantalla: Cuando esta función está activada, la pantalla del reloj se iluminará cuando levante la mano.
- 2.6.10 Sincronizar contactos: Puede seleccionar los contactos en los contactos del teléfono y sincronizarlos con los contactos del reloj (limitado a 1000 entradas). Puede seleccionar un solo contacto o todos los contactos del teléfono.
- 2.6.11 Restablecer: Restablece el reloj a la configuración predeterminada y se borrarán todos los datos del reloj. La APP y el reloj deben volver a conectarse y vincularse.

3. Búsqueda

- 3.1 Información personal: se utiliza para establecer los datos del usuario. La introducción de datos personales precisos es útil para que la APP los analice con los datos de seguimiento.
- 3.2 Objetivo de pasos: se utiliza para establecer el objetivo diario de pasos.

9. Función de las teclas de acceso rápido:



	<p>No molestar (DND): El reloj puede elegir activar o desactivar esta función. También puede controlar el interruptor del reloj en la APP del teléfono móvil "Mi reloj"- "Otros ajustes"- "DND". El reloj no puede controlar la APP del teléfono a la inversa.</p>
	<p>Levantar la pantalla: El reloj puede elegir activar o desactivar esta función. También puede controlar el interruptor del reloj en la APP del teléfono móvil "Mi reloj"- "Otros ajustes"- "Levantar la pantalla". El reloj no puede controlar la APP del teléfono a la inversa.</p>
	<p>Buscar el dispositivo: El reloj busca un teléfono móvil vinculado. Cuando se selecciona, el teléfono emite un sonido.</p>
	<p>En el modo "Teléfono ", pulse el icono en azul para activar la señal Bluetooth "T92_Audio". Vuelva a pulsar el icono para desconectar el Bluetooth.</p>

	Ir a Ajustes
	Acerca de: Ver información del dispositivo: modelo, número de versión, fecha de fabricación, dirección MAC, etc.
	Tema: el usuario puede elegir la placa de marcación proporcionada por el sistema o una placa de marcación personalizada.
	Idioma: ajuste del idioma. "Auto", el reloj se sincroniza con el idioma de la APP del teléfono móvil vinculado.
	Cambio de estilo: Dos opciones para cambiar de estilo. Deslice la interfaz de usuario de la pantalla principal hacia la izquierda para entrar en el modo de menú y mostrar diferentes estilos.
	Ajuste de la luz: Ajusta el brillo del reloj y ofrece cinco niveles de opciones de brillo.
	Tiempo de Pantalla Brillante: ajusta el tiempo de iluminación de la pantalla del reloj, y ofrece 4 opciones de 5S, 10S, 15S,y 20S.
	En el modo "Teléfono", "Conexión constante": El reloj "T92_Audio" Bluetooth estará siempre conectado al teléfono. "Conexión inteligente": Cuando la APP se está ejecutando en segundo plano, "T92_Audio" se desconectará automáticamente después de 7 minutos, cuando haya una llamada entrante, "T92_Audio" se conectará automáticamente.
	Sonido y vibración: Configure el sonido o la vibración para las llamadas entrantes, que pueden seleccionarse en combinación.
	Reiniciar: Reinicie el reloj.
	Restablecer valores de fábrica: restablece los valores predeterminados del reloj.
	Apagar: Apaga el reloj.

10. Introducción a la función:



Función de llamada: puede utilizar el reloj para marcar y realizar llamadas salientes. Nota: Esta función debe aplicarse en el modo "Teléfono", y cuando el reloj esté conectado correctamente a la APP del teléfono móvil, y la conexión Bluetooth de "T92_Audio" sea correcta.



Registro de llamadas: Puede ver las llamadas entrantes y salientes. La información de contacto debe importarse a la libreta de direcciones del teléfono móvil a través de la APP.



Control por voz: Toque el icono de voz para activar el asistente de voz del teléfono. Nota: Esta función debe aplicarse en el modo "Teléfono", y cuando el reloj esté conectado correctamente a la APP del teléfono móvil, y la conexión Bluetooth de "T92_Audio" sea exitosa



Grabación: Pulse sobre el corazón rojo para iniciar la grabación y vuelva a pulsar para detenerla. Deslice la pantalla hacia la izquierda para ver y reproducir la grabación.



Sueño: Inicie sesión en la APP para ver, visualizar los datos de sueño diarios, semanales y mensuales en forma de gráficos, y calcular la calidad del sueño diario y la duración del sueño, y también puede consultar los registros del historial. Nota: Los datos de sueño empiezan a detectar el sueño a partir de las 9 de la noche.



Tiempo: El reloj se ha conectado correctamente con la APP del teléfono móvil. El reloj sincronizará regularmente los datos meteorológicos del servidor a través de los datos de red en segundo plano del teléfono móvil. Esta función no puede ajustarse manualmente.

11. Breve introducción a la función del auricular TWS:



1. Emparejamiento de los auriculares

1.1 Emparejamiento de los auriculares: saque los auriculares del reloj y aparecerá una indicación de encendido, abra la opción Bluetooth en los ajustes del teléfono y busque el nombre Bluetooth correspondiente T92-R/t92-L para la conexión Bluetooth. Los auriculares TWS se han emparejado antes de salir de fábrica. Sólo se muestra el nombre Bluetooth T92-R1t92-L. Si ve "Conectado" en el teléfono, significa que el producto se ha conectado correctamente.

1.2 Saque los auriculares del host del reloj, se encenderá automáticamente y se emparejará y conectará automáticamente.

1.3 Si el auricular se desconecta del teléfono mientras está en servicio o se desconecta el auricular, es necesario volver a conectar el teléfono al Bluetooth. En el Bluetooth bajo la configuración del teléfono, hay modelos de Bluetooth previamente conectados, por favor bórrelos primero, y luego busque Bluetooth T92-R/t92-L para conectarse.

1.4 Conexión del par de auriculares: Si sólo hay un auricular con sonido, deberá conectar los auriculares en par.

2. Método de funcionamiento del emparejamiento entre auriculares:

2.1 En primer lugar, mantenga pulsados ambos auriculares durante 6 segundos para apagarlos.

2.2 Mantenga pulsados los dos auriculares al mismo tiempo para encenderlos. Al encenderlos, pulse los dos auriculares 6 veces al mismo tiempo cuando las luces de los dos auriculares parpadeen alternativamente. Después de pulsar 6 veces, los dos auriculares se apagarán automáticamente al mismo tiempo.

2.3 Encienda los dos auriculares a la vez y sólo se encenderá uno de ellos, lo que significa que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

3. La superficie central del auricular es una superficie táctil, que se táctil, que se utiliza para el control táctil de responder/colgar llamadas, controlar la música anterior y siguiente, subir y bajar el volumen y el asistente de voz AI.

4. Contestar/colgar la llamada

Cuando el auricular está en la base del reloj y hay una llamada entrante, se conectará automáticamente al sacarlo del reloj. Cuando el auricular está en el reloj durante mucho tiempo, la llamada entrante necesita ser contestada manualmente. Pulse el botón para responder a la llamada y, a continuación, pulse de nuevo el botón para colgar. Si vuelve a

colocar los auriculares en el reloj durante una llamada, los auriculares se apagarán. Si la persona que llama no cuelga la llamada, se cambiará automáticamente al teléfono móvil para responder a la llamada.

5. Reproducir música

Un solo clic es pausar/reproducir, doble clic es canción anterior/siguiente, triple clic es volumen +/-.

6. Asistente de voz Ai y realización de llamadas telefónicas

Cuando el auricular esté conectado al Bluetooth, pulsa prolongadamente la tecla táctil durante 3 segundos para activar la función Siri de iPhone y el asistente de voz de Android, que se pueden utilizar para realizar llamadas telefónicas, consultar el tiempo, navegar por el mapa y otras funciones. El teléfono debe estar en la interfaz de la pantalla de bloqueo o la pantalla de inicio de tiempo para despertar el asistente de voz con eficacia.

12. Solución de problemas.

1. La APP no puede conectarse o algunas funciones son inestables

1.1 Es posible que el nivel de carga de la pila del reloj sea demasiado bajo y sea necesario cargarla.

1.2 Compruebe si algunas funciones se encuentran en el correspondiente. Por favor, consulte la Sección 5 -APP Conexión - Artículo 3 de este Manual para más detalles.

1.3 Si el Bluetooth del teléfono móvil está activado.

1.4 Si los permisos de la APP están abiertos en los ajustes del teléfono.

1.5 Descartar la posibilidad de que otras personas se conecten al reloj por error o que el reloj sea conectado por otros teléfonos móviles cuando hay varios dispositivos cerca. (En este punto, debe eliminar el dispositivo de otro teléfono móvil que esté vinculado a él. Si utiliza un iPhone, debe buscar el nombre del dispositivo en el Bluetooth del teléfono y pulsar Ignorar el dispositivo).

1.6 El teléfono está conectado o estuvo conectado a demasiados dispositivos Bluetooth. Se recomienda que no haya más de 10 dispositivos conectados actualmente o que hayan estado conectados al Bluetooth del teléfono móvil.

1.7 La distancia entre el teléfono y el reloj es demasiado grande o hay un obstáculo entre ambos.

1.8 Los permisos de aplicaciones en el teléfono móvil, como almacenamiento, llamadas, información de ubicación, cámara, etc. están activados. (Debido a que existen demasiadas marcas de teléfonos móviles, las preguntas que se formulan durante la instalación de la APP y el método de configuración de los permisos de la APP en el teléfono móvil serán diferentes. Por defecto, basta con aceptar abrir los permisos correspondientes siguiendo las indicaciones de instalación de la APP. Si el funcionamiento es incorrecto o la función de la APP se bloquea debido al problema de permisos, el usuario deberá configurar el permiso correspondiente de la APP según la marca de su teléfono móvil).

1.9 Es necesario actualizar la versión de la APP o del reloj.

2. Funciones como mensajes, tiempo y hora no se pueden ajustar o modificar, o no se pueden pulsar.

2.1 El nivel de carga de la batería del reloj puede ser demasiado bajo y necesita cargarse.

2.2 Abra y seleccione las funciones correspondientes de recordatorio de mensaje y pulsación del tiempo en la APP.

2.3 Abra la función de pulsación de mensajes en los ajustes de la APP.

2.4 Compruebe si el Bluetooth del teléfono móvil está encendido y si el teléfono móvil y el reloj están correctamente conectados.

2.5 Los datos meteorológicos son actualizados regularmente por la APP en segundo plano del teléfono a través del servidor, y luego sincronizados con el reloj. Por favor, confirme que la conexión de red es normal. Los datos meteorológicos proporcionados por el servidor pueden ser diferentes de los de otras plataformas.

2.6 La actualización y mejora del servidor de datos puede causar problemas en la sincronización de datos. Por favor, espere pacientemente a que se complete la actualización de acuerdo con lo anunciado en la APP.

2.7 La APP principalmente registra y almacena datos, y algunas funciones no pueden ser operadas o modificadas.

2.8 La hora del reloj se sincroniza después de conectarlo al teléfono y no puede modificarse.

3. Respuesta lenta del reloj

3.1 El nivel de carga de la pila del reloj puede ser demasiado bajo y necesita cargarse.

3.2 Uso excesivo de memoria. Por favor, reinicie el teléfono y el reloj y vuelva a conectar.

3.3 Entorno inadecuado, como alta y baja temperatura y humedad, por favor cambie el entorno de servicio.

4. Las llamadas entrantes no se pueden sincronizar con el reloj

4.1 Si la función de recordatorio de llamada en la función de envío de mensajes en APP está abierta.

4.2 Compruebe si la conexión entre el reloj y el teléfono es correcta.

4.3 Por favor, siga las instrucciones de la Sección 5 - Conexión de la APP - Artículo 3 de este Manual, y establezca el modo como el modo de música del teléfono móvil.

Si tiene alguna otra pregunta, póngase en contacto con el vendedor del producto.

13. Composición del producto:

Reloj, auriculares para el reloj, tapa para las orejas, película protectora de la pantalla, cable de carga; manual del usuario; embalaje.