Reloj inteligente AQ0062 – Q999

Manual del usuario

Por favor, lea atentamente antes de usar

Descripción del producto



1. Cámara
2. Micrófono
3. Pantalla
4. Botón de encendido
5. Altavoz
6. Botón de retroceso

7. Carga magnética

8. Sensor de frecuencia cardiaca

9. Ranura para tarjeta NANO SIM

Tarjeta SIM

- Este reloj actualmente sólo soporta tarjetas NANO SIM.

- Por favor, asegúrese de que el reloj está apagado, utilice un destornillador para abrir la tapa de la tarjeta SIM, inserte la tarjeta SIM, vuelva a colocar la tapa de la tarjeta y apriete los tornillos.

Carga del reloj

- Cargue el reloj antes de utilizarlo por primera vez; el reloj cuenta con una interfaz de carga magnética. Después de conectar el cable magnético, enciéndalo. Se recomienda utilizar un cargador con especificaciones iguales o superiores a 5V 1A para cargar el reloj. Una vez finalizada la carga, apague el reloj o desenchufe el cable magnético.

Botones

Botón de encendido:

© En estado apagado, pulse prolongadamente unos segundos el botón de encendido para encender;

© En estado encendido, pulsación corta del botón de encendido para bloquear o iluminar la pantalla;

En estado encendido, pulse prolongadamente unos segundos el botón de encendido para acceder al menú de selección, que incluye apagado, reinicio y modo de pantalla (cambio entre pantalla cuadrada y pantalla redonda).

Tecla de retorno:

© En el estado de pantalla en reposo, pulsación corta para iluminar la pantalla;

© En otra interfaz de funciones, pulsación corta para volver al nivel anterior. Si un funcionamiento incorrecto hace que el reloj se congele, mantenga pulsado el botón de encendido durante 10 segundos para forzar el reinicio del reloj.

Operación de deslizamiento

- Deslice hacia abajo la interfaz de marcación para mostrar la información básica (batería, hora, información de la tarjeta SIM, fecha); continúe deslizando hacia la izquierda para entrar en la barra de estado secundaria (modo de vuelo, Bluetooth, WIFI, GPS, etc. interruptores de acceso directo);

- Deslice hacia la izquierda en la interfaz de marcación para acceder al menú principal;

- Deslice hacia la derecha en la interfaz de marcación para entrar en la interfaz de notificación de mensajes;

- Deslice hacia arriba en la interfaz de marcación para entrar en la interfaz del contador de pasos.

Dial

1. La pantalla principal del reloj puede mostrar magníficos diales (fondos de pantalla), hemos preestablecido una variedad de diales para usted;

2. En la interfaz de marcación, el usuario puede pulsar y mantener pulsada la pantalla durante 2 segundos para entrar en el modo de selección de marcación, y deslizar el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha para seleccionar el fondo de la variedad de fondos disponibles.

Menú principal

Aplicaciones básicas incluidas en el menú principal: teléfono, contactos, información, cámara, galería, reloj, ajustes, grabadora, ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, entrenamiento respiratorio, ejercicio, calendario, etc. (Las funciones del reloj aumentarán o disminuirán según las actualizaciones del fabricante, por favor, consulte el reloj real).

Función del menú principal introducción

Teléfono

Introduzca el número y pulse el icono de marcación para marcar.

Persona de contacto

Añadir y eliminar contactos.

Información

Recibir, leer, responder y borrar mensajes.

Cámara

Pulse para entrar en la cámara, puede hacer fotos y vídeos.

Galería

Pulse para entrar en la galería y examinar fotos/vídeos.

Despertador

Añadir/borrar, editar y establecer alarmas, puede establecer múltiples alarmas para recordar.

Configuración

Proporcionar Bluetooth, WIFI, pantalla, sonido, almacenamiento, fecha y hora, idioma y método de entrada, restaurar la configuración de fábrica, y otras funciones.

Deportes

Correr y caminar al aire libre, correr en interiores, ciclismo al aire libre, baloncesto, fútbol, tenis, saltar la cuerda y otros modos de deportes.

Frecuencia cardiaca/oxígeno en sangre

Antes de activar el control de la frecuencia cardíaca/oxígeno en sangre, confirme primero que el reloj está correctamente colocado en la muñeca (la mejor posición es un dedo de ancho por encima del hueso de la muñeca). En la detección de frecuencia cardíaca/oxígeno en sangre, se requiere que la muñeca permanezca inmóvil durante el proceso de detección, y el valor se mostrará después de diez segundos.

Consejos

El cable de carga del reloj posee una base magnética de contacto. Al cargarlo, asegúrese de que el cargador se encuentra en condiciones, el contacto es bueno y la posición del contacto magnético está libre de objetos extraños y suciedad. La batería de este producto no es extraíble. Si el producto no puede encenderse debido a una batería agotada, por favor, cárguelo regularmente cada semana para garantizar que el dispositivo pueda funcionar con normalidad. Después de dejar el reloj inteligente durante mucho tiempo, si utiliza el USB del ordenador para cargarlo, tardará más de diez minutos en mostrar el icono de carga. Por favor, espere pacientemente. Este manual se basa en la información existente a la fecha y su contenido está sujeto a cambios sin previo aviso. La empresa ha hecho todo lo posible para que el contenido sea preciso y fiable al compilar este manual, pero no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas y daños causados por omisiones, imprecisiones o errores de diseño en este manual o las actualizaciones del producto a la fecha de su venta.