Manual de Usuario

Depiladora IPL – T21

Gracias por adquirir este producto. Para su comodidad, por favor lea y conserve este manual cuidadosamente antes del uso.

Diagrama



1. Ventana de flash / salida de luz pulsada

2. Pantalla

3. Botón encendido / marcha

4. Botón de flash

Exposición de principios

El instrumento usa tecnología IPL cosmética fotónica de avanzada, que irradia directamente la piel con luz pulsada fuerte para producir el efecto fotobioquímico. Por un lado, puede hacer que la fibra de colágeno y la fibra elástica de la piel se regeneren, restaurar la elasticidad de la piel, mejorar la microcirculación facial y eliminar o aligerar las arrugas. Por otra parte, la luz pulsada fuerte puede penetrar en la piel y ser absorbida selectivamente por la masa pigmentada y los capilares en el tejido bajo la premisa de no destruir el tejido normal de la piel, la energía térmica hace que mejore la coagulación de la sangre y la masa pigmentada sea destruida por descomposición térmica, tratar la dilatación capilar, eliminar manchas de color y eliminar el exceso de vello.

Limitaciones de uso

Información de seguridad importante: léala antes de usar:

- Consulte el tipo de piel en la gráfica [imagen de control del color de la piel]. Si usted es de tono de piel VI, recomendamos NO UTILICE ESTE INSTRUMENTO, podría causarle reacciones adversas en la piel, tales como pigmentación y despigmentación, enrojecimiento severo e hinchazón o ardor.

I. Blanco, II. Amarillo, III. Marrón claro, IV. Marrón medio, V. Marrón oscuro, VI. Marrón muy oscuro.

Precauciones de seguridad

• Atención especial

- No aplique ningún gel o producto de cuidado (gel de aloe vera, etc.) antes de su uso. Asegúrese de montar y utilizar el producto de acuerdo con las normas contenidas en el Manual de Instrucciones.

- Lea atentamente el "Manual de instrucciones" y consérvelo para futuras consultas.

- Si tiene alguna duda durante el uso, por favor póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en línea en el idioma requerido.

PELIGRO: Contenido relacionado con lesiones personales debido a un funcionamiento incorrecto

ADVERTENCIA: Contenido peligroso debido a un funcionamiento incorrecto

PRECAUCIÓN: Contenido relacionado con la seguridad personal o daños a la propiedad debido a un funcionamiento incorrecto.

Nota del símbolo de advertencia: No utilizar en la bañera ni en la ducha.

ADVERTENCIA: No utilice este producto cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros utensilios que contengan agua.

Por favor, mantenga este producto y el adaptador de corriente secos; Si el producto está dañado, por favor no toque ninguna de las partes internas para evitar descargas eléctricas.

- No inserte ningún objeto en el producto.

- No utilice este producto cerca de los ojos. Llevar gafas protectoras es una operación normal que protege al usuario. Si opera cerca de los ojos, es posible que las gafas protectoras no bloqueen completamente la energía, y la luz será absorbida por la melanina del iris de los ojos a corta distancia.

- Le recomendamos que utilice gafas protectoras cada vez que utilice este producto. Aunque la luz no afecte directamente a sus ojos, la luz intermitente de alta frecuencia puede afectar a su visión.

- Cuando necesite depilarse la espalda, es posible que necesite un ayudante o compañero. Esta es nuestra recomendación, porque nos preocupa que pueda correr riesgos si lo utiliza sola.

- Si su vello es superior a 1 mm, aféitelo primero. Si el vello excesivo absorbe calor en la superficie de la piel, causará enrojecimiento e hinchazón de la piel, y el vello quemado producirá un olor peculiar, que afectará a su experiencia de uso del producto.

- Si la piel de la zona irradiada no está seca o limpia, afectará al efecto de uso, y puede hacer que el producto no destelle o destelle accidentalmente.

- Carecemos de datos sobre el uso del producto en niños menores de 15 años, por lo que le recomendamos que tenga cuidado para evitar que los niños menores de 15 años entren en contacto con el producto.

- Por favor, utilice diferentes equipos de intensidad de luz para diferentes partes del cuerpo ya que sus complexiones son diferentes.

- Si el cable de alimentación está dañado, para evitar peligros, debe ser sustituido por un especialista del departamento de mantenimiento del fabricante o departamento similar.

ADVERTENCIA

- No utilice antitranspirantes inmediatamente después de la exposición de las axilas.

- Compruebe y limpie regularmente la suciedad del portal de irradiación para evitar quemaduras y fallos durante el uso;

- No coloque el portal de irradiación cerca de los artículos que son fáciles de ser desmagnetizados para evitar mal funcionamiento y daños.

- No lo utilice si está bloqueando el respiradero, ya que puede causar quemaduras e incendios.

- No apunte el portal de irradiación hacia objetos negros, para evitar que la máquina funcione anormalmente.

- No ilumine la ropa, el pelo y otros objetos para evitar quemaduras, decoloración y daños.

- No utilizar en animales domésticos para evitar lesiones.

- No utilice este producto cerca de los ojos para evitar lesiones oculares.

- No utilice este producto cerca de los ojos para evitar lesiones oculares.

- No lo utilice cerca de los niños, ya que la depilación emite una luz intensa que puede dañar los ojos de los niños.

- La depilación emite una luz intensa que puede dañar los ojos de los niños.

- Si la piel se pone ligeramente caliente y roja después del uso, es normal.

- No deje el producto desatendido después de encenderlo, apáguelo inmediatamente después de usarlo.

- Limpie la piel para asegurarse de que no hay residuos de pelo en la superficie de la piel, que está completamente seca y libre de sustancias aceitosas y manchas.

- Si la diferencia de temperatura ambiente es superior a 20 grados (de baja temperatura a alta temperatura, o viceversa), apague el instrumento y déjelo reposar. Reutilícelo después de unas 2 horas. No lo utilice cerca de materiales inflamables y explosivos (incluidos pulverizadores y gasolineras, etc.), ya que pueden provocar incendios y descargas eléctricas.

- La temperatura ambiente para esta depiladora es de 0-45 C, por favor confirme la temperatura ambiente antes de su uso.

- En las 24 horas siguientes a la irradiación, evite los rayos ultravioleta directos. No exponga el producto a la luz solar directa o a la luz ultravioleta durante mucho tiempo, ya que dañará gravemente el producto.

- Si el ventilador incorporado no funciona (no se oye ningún murmullo) después de conectar la alimentación, no lo utilice para evitar averías como humo e incendios.

Condiciones y situaciones inadecuadas

- No apto para mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, mujeres con menstruación, cicatrices corporales, diabetes, piel frágil y piel sensible a la luz.

- Están prohibidas las cardiopatías graves, la hipertensión de moderada a grave, los tumores malignos, la foliculitis, las enfermedades infecciosas de la piel, la piel quemada y los trastornos anticoagulantes.

- No utilizar si tiene un metabolismo anormal del colágeno, incluyendo antecedentes de cicatrices y mala cicatrización de heridas; Pacientes con enfermedades vasculares, como varices y vasodilatación en la zona de irradiación.

- No lo utilice si su piel es sensible a la luz y propensa a erupciones o alergias; . Por favor, no lo use si su área irradiada está infectada, paciente con herpes simplex, lesiones en la piel y hematoma está prohibido.

- Se prohíbe la supresión de enfermedades de respuesta inmune (incluyendo infección por VIH, lupus eritematoso, porfiria, etc.). Cualquier paciente con trastorno hemorrágico está prohibido, y los que utilizan isotretinoína, ácido de frutas (AHA), ácido salicílico (BI1A) o ácido azalea están prohibidos.

- Por favor, utilice este producto con precaución para aquellos que utilizan la depilación química dentro de los 30 días, los que han utilizado productos para blanquear la piel en un corto período de tiempo, o los que ha utilizado ingredientes de vitamina A.

- No utilizar con productos de aceites esenciales al mismo tiempo. Por favor, asegúrese de que la piel de la zona de luz está limpia y seca, y no se utilizan lociones, lubricantes y otros cosméticos.

- Si la superficie de la piel no está limpia y seca, puede afectar a la experiencia de uso del producto e incluso dañarlo.

- Prohibido durante la toma de medicamentos aspirina, el uso de medicamentos inmunosupresores, isotretinoína y otros medicamentos. Se prohíbe el uso reciente de medicamentos sensibles a la luz (como la tetraciclina).

No utilizar en las siguientes partes del cuerpo o en las siguientes condiciones:

1/ Intraoral, genitales, mucosas, etc.

2/ Cirugía plástica.

3/ Nudo de garganta.

4/ Globo ocular, párpado, alrededor de los ojos.

5/ Cabeza.

6/ Zona de acné.

7/ Tatuaje, pintura corporal.

8/ Cejas, pelo.

9/ Oreja.

10/ Pezón, areola.

11/ Interior del ombligo.

12/ Vena grande.

(Nota: Esta lista no es definitiva. Si no está seguro de si puede utilizar este producto, le recomendamos que consulte a un médico).

Notas

1. No utilice el instrumento con piel naturalmente oscura.

2. No se exponga antes de la depilación.

3. Antes de afeitarse, aféitese primero (no utilice el método de depilación química).

4. Asegúrese de arrancar en la primera marcha cuando se utiliza por primera vez.

5. Cuando prepare la depilación, asegúrese de que la ventana de depilación está cerca de la piel y luego realice la operación de depilación.

6. Prohibido su uso en ambientes oscuros.

7. Llevar gafas de protección cuando se utiliza.

8. No utilizar bajo la luz directa del sol para evitar fallos de la máquina.

9. No golpee ni agite violentamente este producto.

10. No lo desenchufe directamente sin apagar la máquina para evitar daños en la misma.

Aviso: Cuando no utilice el dispositivo de depilación por un rato, por favor asegúrese de que la entrada está hacia arriba y la pantalla LCD hacia abajo, Lo que es beneficioso para la disipación térmica y refrigeración.

Introducción al uso

1. Preparación para el uso

1. Por favor, retire primero el vello de la superficie de la piel. Asegúrese de mojar el pelo, utilice el método de afeitado en húmedo para hacer un buen tratamiento de la piel por adelantado, de modo que el pelo debajo de la superficie de la piel pueda ser absorbido por la fuente de luz para asegurar el efecto del curso del tratamiento. Si el vello no supera 1 mm, puede utilizar el instrumento sin afeitarse.

2. Limpie la piel y asegúrese de que no haya vello en su superficie, que esté completamente seca y libre de sustancias aceitosas.

Antes de utilizar la fotodepiladora, está terminantemente prohibido aplicar condensador, gel de aloe y otros productos, ya que de lo contrario se produciría una falta de luz (sólo es necesario aplicarlo en los grandes equipos de los salones de belleza, pero no para uso doméstico).

2. Pasos para el uso

1. Saque el instrumento, por favor limpie el filtro del cabezal de la máquina con un paño suave.

2. Antes de usar este instrumento para depilar, por favor humedezca el vello y raspe con una cuchilla.

3. Conecte el adaptador de corriente y la pantalla de la máquina muestra la palabra "OFF".

4. Pulse "Tecla de encendido" durante unos segundos hasta que se encienda la pantalla de visualización (la máquina se enciende cuando cambia el contenido de la pantalla).

5. Cuando el contenido de la pantalla de visualización cambia de "parpadeante" a "siempre brillante", significa que la depiladora está lista (el primer destello es brillante, los ojos pueden no adaptarse, por favor use gafas para reducir la molestia del destello a los ojos).

6. El contenido de la pantalla de visualización es "siempre encendido", y el aparato se encuentra en el estado de "flash listo"; si el contenido de la pantalla de visualización no ha cambiado, intente desenchufar el adaptador de corriente y reinicie el aparato.

7. Presione la depiladora verticalmente sobre la piel en un ángulo de 90° para asegurarse de que la piel está en contacto total, y el "número" de la pantalla parpadeará. (El uso del instrumento de depilación por primera vez, habrá una sensación de "micro-corriente" debido a la inconformidad de la piel, que es la reacción normal del cuerpo humano, no causada por la fuga de la máquina).

8. Después de que la máquina esté pegada a la piel, presione suavemente el "botón de flash" del instrumento, y el instrumento enviará un flash, acompañado de un claro "sonido de crujido", y sentirá la sensación de calor producida por el flash al mismo tiempo (si la temperatura es demasiado alta, significa que la marcha que ha elegido es demasiado alta, se recomienda comenzar desde la primera marcha).

9. Después de utilizar el instrumento para enviar un destello, cambie la parte de depilación, cuando la energía esté lista, la "indicación de marcha" en la pantalla de visualización estará "siempre encendida", y podrá repetir el "paso 7" anterior.

10. Utilice la primera marcha para probar la piel. Si no hay reacción adversa después de 24 horas, puede ajustar la energía de la marcha a través de la "tecla de encendido", e ir aumentando progresivamente la potencia de la marcha en los distintos niveles de marchas disponibles, tenga siempre cuidado de usar el nivel adecuado que no maltrate su piel.

11. Siga estos pasos y podrá depilarse la parte que desee. Por lo general, un curso de depilación se enciende tres veces. Primero quitar todo el cuerpo, y luego hacerlo por segunda y tercera vez.

12. Por favor, encienda el flash lo más cerca posible del último flash para tratar completamente la parte deseada.

13. Después de usar, por favor presione la tecla "Power on" por un largo tiempo para apagar (después del apagado, el producto entrará en la cuenta regresiva para el apagado), la pantalla entrará en la palabra "OFF" y cortará el suministro de energía. Por último, la cabeza y el fuselaje se limpian.

Instrucciones según modelo

- Modo de acción continua (para áreas grandes como brazos, piernas),

Coloque la salida de luz sobre el área a tratar en la piel y ajuste completamente la piel. En este momento, la lámpara del sensor de depilación se encenderá indicando que la cabeza de la lámpara está en pleno contacto con la piel. Presione prolongadamente el botón de flash, e inmediatamente comience a mover el instrumento lenta y uniformemente sobre la piel, manteniendo el ajuste con la piel, y el flash se emitirá en un intervalo determinado. En este momento, por favor mantenga la depiladora en movimiento, y deslícela hacia adelante y hacia atrás dos veces en la zona donde se necesita la depilación. Para asegurarse de que la zona de depilación se cubre de manera uniforme y evitar la falta de luz.

Consejo:

La velocidad de movimiento de la piel se puede ajustar según la velocidad del flash, para que la cobertura sea más uniforme, la frecuencia del flash es más rápida en la primera marcha, la frecuencia del flash es más lenta en la segunda marcha, y cuanto más alta sea la marcha, más lenta será la velocidad de salida de la luz.

- Modo de funcionamiento individual

Adecuado para zonas pequeñas como los dedos y coloque la salida de luz sobre la zona a tratar en la piel y ajústela completamente a la piel. En este momento, la luz del sensor de depilación se encenderá, indicando que el cabezal de la lámpara está en pleno contacto con la piel. Pulse brevemente el botón de flash para iniciar la depilación. Mueva el cabezal de la lámpara al siguiente trozo de piel, espere a que se encienda la luz blanca de la lámpara del sensor de depilación y pulse el botón de flash para repetir la operación anterior en orden.

Consejo:

En cualquier momento durante el proceso de depilación, si su piel comienza a sentirse sobrecalentada, simplemente haga una pausa durante unos segundos, deje que la salida de luz se enfríe de nuevo, y luego retome la depilación.

Tabla de referencia del ciclo de eficacia

1-4 semanas:

Use 2-3 veces por semana, más del 75% del cabello empieza a caerse de forma natural

5-6 semanas:

Use 2 veces por semana; nueva caída del cabello, se inhibe el crecimiento

7-8 semanas:

Use una vez a la semana, el cabello se vuelve más fino y menos abundante, Sin rebote

Más de 8 semanas:

1-2 veces a la semana de acuerdo con el estado de crecimiento del cabello, uso selectivo de las partes a tratar, Se puede hacer de nuevo un ciclo de tratamiento, hasta que ya no crezca nuevamente.

Cuidados después del uso

Precauciones después de remover el vello

- Se recomienda evitar el contacto con el agua en las 6 horas siguientes a la operación de depilación, y después se puede utilizar algún humectante para hidratar la zona irradiada.

- No utilice perfumes, mascarillas o cosméticos que contengan perlas escarchadas después de la depilación de la piel. Evite la exposición a los rayos UV durante las 24 horas posteriores a la depilación, y aplíquese protección solar si es necesario.

- Tomar el sol puede causar oscurecimiento de la piel. Por lo tanto, durante el uso de este producto, tenga cuidado de no exponerse al sol, y el tiempo para recuperarse de una quemadura solar no sea inferior a 1 semana.

- No se permite el bronceado superficial durante la operación de depilación.

- Si necesita cirugía plástica después de la depilación (sólo para la zona depilada), consulte a su médico.

- Si se encuentra mal o siente algunas dolencias, consulte a su médico.

Limpieza y mantenimiento

- Para garantizar los mejores resultados y la mayor vida útil del producto, límpielo antes y después de cada depilación para evitar la acumulación de vello y polvo a largo plazo.

- Antes de empezar la limpieza, apague y desenchufe el aparato para que se enfríe.

- Utilice un paño suave, limpio y seco para frotar y limpiar la superficie del espejo de la salida de luz.

- Guarde el aparato en un lugar seco y sin polvo, a una temperatura de entre 10 y 60° C.

- No lave nunca el producto ni los accesorios en grifos ni lavavajillas.

- No utilice bolas de acero, limpiadores abrasivos (pasta de dientes, etc.) ni líquidos corrosivos (gasolina, aceite de motor, acetona, etc.) para limpiar el producto. Nota: Si el agua no limpia bien, puede utilizar unas gotas de alcohol de alta concentración (no más del 96%) para limpiar las partes mencionadas.

Protección del medio ambiente Al desechar el producto, no lo tire junto con la basura doméstica general, sino que envíelo a un centro de reciclaje designado.

Solución de problemas frecuentes

En este capítulo se describen los problemas más comunes que pueden surgir al utilizar este instrumento. Si no puede resolver el problema con la siguiente información, póngase en contacto con el centro de atención al cliente de su país.

*** El aparato/adaptador de corriente se calienta durante el uso.**

Se trata de un fenómeno normal

No es necesario tomar ninguna medida.

*** Puse la depiladora sobre la piel y el número parpadeó, pero el ventilador de refrigeración empezó a funcionar.**

Se ha activado la protección contra sobrecalentamiento.

Cuando se activa la protección contra sobrecalentamiento, el ventilador sigue funcionando continuamente. No apague el aparato, espere a que se enfríe durante más de 15 minutos antes de seguir utilizándolo.

***[Flash listo] parpadea, pero el dispositivo no parpadea cuando se pulsa el botón de flash.**

Es necesario reiniciar el dispositivo. Reinicie el dispositivo, apáguelo y vuelva a encenderlo.

*** Huele mal al utilizar el dispositivo.**

Probablemente no ha eliminado completamente el vello de la zona de tratamiento. Estos pelos pueden quemarse y producir un mal

Por favor, elimine el vello de la superficie de la piel antes de utilizar este aparato

***Durante el transcurso del tratamiento, siente la piel más sensible de lo habitual/dolor insoportable al utilizar el aparato.**

El ajuste de intensidad de luz que está utilizando es demasiado alto

Compruebe que ha seleccionado la intensidad de luz adecuada. Si es necesario, reduzca la intensidad.

Descargo de responsabilidad

Quedarán excluidos de la garantía:

1. Fallos por no operar de acuerdo con los requisitos del manual de operaciones y mantenimiento que deriven en daños al producto

2. Daños en el producto causados por durante el uso mal funcionamiento (lavado, inmersión, etc.)

3. Daños al producto causados por exceder el entorno de uso permitido (como alta temperatura, corrosión, etc.).

4. Daño del producto causado por fuerzas externas anormales (caída, extrusión, impacto, etc.).

5. Daños al producto causados por fuerza mayor natural (incendio, inundación, caída de rayo, etc.).

6. Daños causados por el uso de piezas y aplicaciones que no sean las configuradas de fábrica. En caso de que se produzcan cambios en la lista anterior, prevalecerán las normativas pertinentes

recién formuladas por nuestra empresa o las leyes y normativas pertinentes actualizadas por el Estado.