Ventilador portatil – F1



Manual de Usuario

* Nota: Recomendamos cargar completamente el equipo, antes de usar la primera vez.

Método básico de uso:

- 1. [Indicador de carga] Parpadea una vez cada 6 segundos cuando la potencia es inferior al 30% Parpadea una vez cada 2 segundos cuando la potencia es inferior al 5% La luz roja permanece encendida durante la carga y la luz verde enciende una vez cargado.
- 2. [Regulación de la velocidad del ventilador] Pulse la tecla por primera vez como marcha baja, pulse la tecla de nuevo como marcha media, pulse la tecla por tercera vez como marcha alta, pulse la tecla por cuarta vez para apagar el ventilador.

Precauciones:

- 1. No introduzca los dedos ni objetos extraños en las aspas giratorias del ventilador, de la cubierta frontal y/o trasera del ventilador.
- 2. No coloque productos como tela o similares cerca del ventilador para evitar el peligro causado por enredos
- 3. En caso de sonido anormal, olor, alta temperatura, rotación irregular del ventilador y otras anormalidades, por favor deje de usar el producto inmediatamente.

Restricciones de uso:

No lo utilice en las siguientes circunstancias, de lo contrario pueden producirse descargas eléctricas, incendios, lesiones personales y otros daños:

- 1. Lugares con alta temperatura, humedad o contacto con el agua
- 2. Cuando el cable de alimentación está dañado

Mantenimiento:

- 1. Por favor, desenchufe el cable de alimentación cuando limpie el ventilador.
- 2. Mantenga la salida de aire del motor alejada del polvo o pelusas y desconecte el enchufe cuando lo limpie con un aspirador, No intente desmontar el ventilador para limpiar las pelusas. Cuando limpie la carcasa, límpiela con un paño húmedo de limpiador muy suave, No limpie la superficie con ninguna herramienta abrasiva o disolvente que pueda dañar la superficie.
- 3. No permita la entrada de agua u otros líquidos en el motor.