

## Smartwatch GT4



## Manual de usuario

Gracias por elegir nuestro producto.

Para tener una comprensión completa del uso de este dispositivo, para conocer todas las características y el método de operación simple, por favor lea este manual en primer lugar.

Las funciones en el manual de usuario pueden ser un poco diferente con el reloj en físico.

Los errores tipográficos en este manual y las discrepancias se actualizarán oportunamente con los últimos productos. Si tenemos actualizaciones, este manual estará sujeto a cambios sin previo aviso. Nuestra empresa se reserva el derecho de interpretación final.

Este producto lleva incorporada una batería recargable de litio, no la desmonte, golpee, apriete ni prenda fuego; si está muy hinchada, no siga utilizándola; no la coloque en un entorno con altas temperaturas; no utilice la batería después de sumergirla en agua.

No lo use en una ducha/baño caliente o sauna, los vapores entrarán en el equipo, generando daños de los componentes periféricos. Todo esto quedaría fuera del alcance de la garantía.

Este producto no es un dispositivo médico. Los datos de salud y las sugerencias proporcionadas son sólo para referencia, no como base para el diagnóstico y tratamiento.

## **Guía de operaciones**

### **Botones:**

**Botón superior:** Pulse para entrar en el menú principal. Púselo dos veces para cambiar el estilo del menú. Desplace el botón para cambiar de menú, acercar/alejar el menú de nido de abeja o cambiar los fondos del reloj.

**Botón inferior:** Manténgalo pulsado para encender o apagar el dispositivo.

**Instrucciones táctiles:** Toque para entrar y deslice hacia la derecha para retroceder; Deslice hacia abajo para entrar en la barra de estado; deslice hacia arriba para entrar en el centro de notificaciones. deslice hacia la izquierda para entrar en las funciones favoritas, añadir por el usuario para tocar el +, máximo añadir 5 funciones, mantenga pulsado para entrar en la función.

**Cambio de fondos del reloj:** Toque y mantenga presionada la pantalla de inicio para cambiar los diferentes fondos del reloj.

**Instrucción de carga:** Utiliza cargador inalámbrico. Soporta un cargador de teléfono de 5V con puerto USB. Coloque el cargador en la parte trasera del dispositivo, se cargará automáticamente. Normalmente tarda 3 horas en cargarse completamente.

### **Conexión con su Teléfono inteligente**

Para conectar el reloj al teléfono, debe descargar la aplicación "MActivePro" en el teléfono mediante el siguiente método:

**Teléfono Android/iOS:** Escanee la siguiente imagen de código QR con el navegador o con cualquier escáner para descargar "MActivePro".



**Teléfono Android:** busque y descargue la aplicación "MActivePro" en Google Play Store.

**Teléfono iOS:** busque y descargue la aplicación "MActivePro" de Apps Store.

Después de la instalación, confirme que las notificaciones y todos los demás permisos que pide "MActivePro" están habilitados, asegúrese de que el Bluetooth del teléfono está activado y registre una cuenta en MActivePro, rellene la información de usuario. Pulse Dispositivo - Añadir dispositivo, busque "GT4" para conectarse, también puede escanear el código QR en el reloj para conectarse. Algunos teléfonos necesitan encender el GPS en el teléfono inteligente antes de vincularse.

### **¿Qué pasa si no recibo la notificación?**

en MActivePro, Dispositivo-Notificaciones, seleccione las Aplicaciones y activar el interruptor para permitir.

1. En primer lugar, la notificación del reloj es sólo para sincronizar la notificación desde el teléfono, tales como correo electrónico entrante, WhatsApp, WeChat, recordatorio de correo electrónico, si el teléfono no ha recibido la notificación, en el reloj tampoco se recibe, para establecer la función de notificación en el teléfono, ubique en las Aplicaciones deseadas y encienda para permitir la notificación.

2. Desempareje el reloj GT4 con el teléfono en la configuración Bluetooth del teléfono, apague el Bluetooth del teléfono, restablezca el reloj a la configuración de fábrica y vuelva a conectarlo.

3. Borre "MActivePro" y descárguelo de nuevo. Tenga en cuenta que todos los permisos deben poder activarse durante el proceso de instalación y, a continuación, el reloj debe volver a conectarse.

**Actualización del firmware:** Con el Bluetooth conectado, en "MActivePro", Pulse "Dispositivo" - "Actualización del firmware", si hay un nuevo firmware disponible, pulse para actualizar a la última versión del firmware del reloj. Cárguelo para activar el reloj si falla la actualización.

### **Características principales:**

**Llamadas:** Pulse el icono Bluetooth 3.0  en la barra de estado desplegable. Cuando el icono está azul, el teléfono entra en ajustes-Bluetooth-busca "watch call" para emparejarlo. Bluetooth 3.0 se puede desactivar para entrar en el modo de bajo consumo de energía, que puede extender el tiempo de trabajo.

**Agenda:** Sincroniza todos los contactos del móvil, máximo 100 contactos habituales.

**Idioma/Hora/Fecha:** Sincronizará la fecha y la hora del teléfono cuando el Bluetooth esté conectado con la aplicación. Ajustará también su idioma la primera vez que active el reloj.

**Fondo del reloj en espera:** Hay algunos fondos del reloj que puede elegir cómo interfaz de espera, mantenga pulsada la pantalla durante 3 segundos para cambiar los fondos del reloj, puede descargar un fondo del reloj a través de la aplicación, o puede establecer sus fotos o imágenes favoritas como el fondo de pantalla del reloj.

**Barra de estado:** En modo de espera desliza el dedo hacia abajo para entrar y ver el estado del Bluetooth, estado de la batería y audio Bluetooth, interruptor de pantalla siempre encendida, bloqueo de pantalla, ON/OFF, ajustes, modo no molestar y otras funciones de acceso directo.

**Notificaciones :** Deslice hacia arriba en la notificación, las notificaciones sincronizadas desde el teléfono, tales como llamadas, WhatsApp, SMS, mensajes de WeChat, cuando las llamadas, los mensajes que vienen, vibrará.

**Podómetro, distancia y calorías :** Monitorización de pasos diarios, kilometraje, calorías. Puesta a cero a las 0 horas cada día. Soporte 7 días registra los datos en el reloj.

**Deportes:** Múltiple modo de deportes, seleccione uno para comenzar, deslice hacia la derecha para pausar el ejercicio. Registra datos de duración, consumo de calorías y frecuencia cardíaca, etc.

**Ritmo cardíaco:** Cuando esta función está activada, el ritmo cardíaco está siendo medido por el dispositivo escaneando la superficie capilar de la piel con diodos ópticos verdes. Por favor, espere unos 2 segundos para iniciar la medición y el registro. Deslícese a otros menús para detener la medición. Consulte en Internet la información sobre la frecuencia cardíaca media, la frecuencia cardíaca durante el ejercicio para su grupo de edad y sexo y/o pida consejo a su médico.

**Nota:** El aparato no es un dispositivo médico. Los valores mostrados son sólo de referencia.

**Función de tensión arterial:** Por favor, ponga las manos planas sobre una superficie y no se mueva. Cuando se activa esta función, se necesitan entre 45 y 50 segundos de medición y lectura para obtener un resultado.

**Nota:** El aparato no es un dispositivo médico. Los valores mostrados son sólo de referencia.

**Función de electrocardiograma (ECG):** El dispositivo combina un sensor óptico de frecuencia cardíaca y un sensor de ECG para mostrar información sobre la función cardíaca del usuario como referencia. Cuando se activa esta función, necesita unos 30 segundos de medición y lectura para proporcionar un resultado en la App para revisar.

**Nota:** El dispositivo no es un aparato médico. Los valores mostrados son sólo de referencia.

**Función de oxígeno en sangre:** El nivel de oxígeno en sangre (SP02H) es la cantidad de oxígeno que circula en la sangre. Consulte en Internet la información sobre el porcentaje de oxígeno en sangre saludable o anormal para su grupo de edad y sexo y/o pida consejo a su médico.

**Nota:** El aparato no es un dispositivo médico. Los valores mostrados son sólo de referencia.

**Monitor de sueño:** La monitorización del sueño se activará automáticamente de 21:30pm a 12:00pm del día siguiente. Puedes comprobar los detalles de la calidad del sueño con la App en el teléfono.

**Bloqueo con contraseña:** El bloqueo por contraseña entrará en vigor después de que la pantalla esté apagada durante 5 segundos. Al introducir una contraseña de 4 dígitos se activará automáticamente la función de contraseña. Apague el interruptor cuando esté desbloqueado y podrá introducir una nueva contraseña. Si olvida la contraseña original establecida, introduzca 1819 para desbloquear directamente.

**Cronómetro:** Pulse el inicio y la pausa, pulse de nuevo para detener

**Música por control remoto:** Reproduce la música desde el teléfono y contrólala desde el reloj.

**Acerca de:** Toque para entrar, comprobar el modelo del dispositivo, la versión del firmware, la dirección Bluetooth.

**Restablecer:** Restablece el dispositivo al modo por defecto de fábrica, esta opción borra todos sus datos personales grabados en el reloj.

**Alarma:** Configure varios despertadores a través de la App en el teléfono.

**Recordatorio Sedentario:** Puedes programar la hora para recordarte que te levantes.

**Buscar teléfono:** Toque para activar el tono de llamada del teléfono conectado.

**Pantalla brillante en el reloj:** Ajuste en la App, consume más energía cuando está encendida.