Fiambrera hermética AS0006

Manual de Instrucciones

1. Para abrir, levante las 4 asas laterales y levante la tapa; para cerrar, coloque nuevamente la tapa, asegúrese primero que queda bien posicionada y proceda a cerrar las 4 asas.

2. Para visualizar la temperatura de sus alimentos, toque suavemente la pantalla táctil de la fiambrera.

3. Para calentar la comida en el horno microondas, retire la tapa.

ATENCIÓN: Tenga presente que el termómetro de la fiambrera posee elementos metálicos que NO pueden introducirse en el horno microondas

4. Hale el botón en la parte superior para liberar el vapor de los alimentos, empuje para volver a sellar la fiambrera.

5. Lave la fiambrera solo con agua y algún detergente suave, **NO utilice el lavavajillas automático.**