Teléfono móvil 4G – Mini D13



Instrucciones del producto

1.1 Seguridad y precauciones

Lea atentamente el manual del producto antes de utilizarlo para una correcta instalación y un uso rápido. Debido a la continua actualización del producto, algunas configuraciones funcionales pueden ser ajustadas y verse un poco diferentes al producto real.

No utilice este producto en lugares donde no esté permitido el uso de equipos de comunicación inalámbrica (por ejemplo, aviones, depósitos de petróleo, ambientes inflamables, etc.)

Se recomienda usar únicamente adaptadores de corriente oficiales y autorizados, así como el cable de carga original incluido con este producto.

1.2. Precauciones

Se ruega al usuario que conserve este manual de usuario para futuras referencias.


No coloque este producto en lugares lluviosos o húmedos.

No coloque este producto bajo la lluvia ni en lugares húmedos.

Este equipo solo puede ser utilizado correctamente después de insertar una Nano SIM válida. La tarjeta SIM la proporciona el operador de red o el proveedor de servicios de su elección.

Asegúrese de desactivar la solicitud del código PIN y el código PUK de la tarjeta SIM antes de utilizar este equipo, el uso deberá cumplir con la normativa nacional pertinente sobre el uso de equipos RP.

2. Introducción a todo el equipo



- 1. Tecla de arranque
- 2. Tecla de inicio / colgar
- 3. Interruptor de reinicio

Condiciones de garantía

Importante

Los daños causados por el uso y almacenamiento inadecuado, desmontaje no autorizado y otras razones originadas de la indebida manipulación de este dispositivo no estarán dentro del alcance de garantía, ante cualquier duda por favor comuníquese primero con el servicio de atención al cliente del centro de distribución o tienda donde ha adquirido este producto.