P2 PLUS

Manual de usuario

Instrucciones de uso

Gracias por adquirir este producto. Estas instrucciones están diseñadas para guiarle a través de las funciones y características del dispositivo. Antes de utilizar el dispositivo, lea atentamente las instrucciones y guárdelas en un lugar seguro para su posterior consulta.

Las descripciones de este manual se basan en la configuración predeterminada del dispositivo. Las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en este manual pueden no coincidir del todo con la apariencia del dispositivo real. Algunos de los contenidos de este manual pueden no coincidir exactamente con el dispositivo, dependiendo del software del dispositivo o del mismo operador de red.

Advertencias de seguridad

Dado que este dispositivo puede afectar a ciertos equipos médicos electrónicos, no utilice el dispositivo en las siguientes situaciones: cerca de hospitales, cerca de personas que tengan colocado un marcapasos cardíaco y otros equipos clínicos, cerca de máquinas para trabajar la madera y otros equipos similares: cerca de lugares explosivos, como gasolineras, y otros lugares en los que el uso del dispositivo esté restringido.

No utilice el aparato infringiendo lo siguiente, o podría causar un mal funcionamiento del aparato o incluso lesiones personales: No desmonte ni modifique el aparato, no aplique tensiones distintas de las especificadas en la fuente de alimentación o el puerto de carga del aparato, desconecte el cargador de la fuente cuando no esté en uso. Utilice únicamente baterías y cargadores diseñados para las especificaciones de este producto. Las baterías y cargadores incompatibles pueden causar daños peligrosos o destructivos al producto. No arroje la batería o el aparato al fuego. Cuando se deshaga de baterías o equipos usados, respete todas las leyes y

normativas aplicables de su región o país. No coloque la batería o el equipo dentro o encima de equipos calientes (como un microondas, un horno o un radiador), ya que la batería podría explotar por el calor. No aplaste ni perfore la batería. No someta la batería a alta presión externa, ya que podría provocar cortocircuitos internos.

Si la batería principal emite demasiado calor o un olor extraño durante la carga, apáguela inmediatamente y desenchúfela de la fuente para evitar sobrecalentamiento, la combustión o la explosión.

Precaución:

- La temperatura de los terminales puede causar deformaciones en el equipo, reducir la capacidad de carga del equipo y acortar la vida útil del equipo y de la batería

- Evite que la batería se almacene o guarde junto a objetos metálicos, la batería podría hacer contacto entre los terminales "4" y "1" (positivo y negativo), causando daños temporales o permanentes a la batería.

- Para asegurar que la batería y el cargador tengan una vida útil más larga, la batería no se puede cargar continuamente durante más de una semana. Esta carga acortaría la vida útil de la batería.

- Las baterías que no se utilizan durante un largo período de tiempo se descargan gradualmente; deben recargarse antes de su uso.

- Cuando el cargador no esté en uso, desconecte la fuente de alimentación: Las baterías sólo deben utilizarse para el fin previsto.

Requisitos de impermeabilización

- Antes de realizar pruebas de impermeabilización u operaciones bajo el agua, asegúrese de ajustar firmemente el protector de goma del enchufe USB a prueba de agua, el del enchufe de la tarjeta SIM a prueba de agua y resto de protecciones estén bien ajustadas.

Carga de la batería

- Antes de utilizar el producto por primera vez, la batería debe estar cargada. La batería puede recargarse utilizando un adaptador USB o conectando el dispositivo a un PC a través de algún puerto USB para minimizar el agotamiento de la batería. La batería se agotará más rápido si tiene activos Antena, Bluetooth o Wi-Fi en segundo plano. Para reducir el consumo de batería, cierre las aplicaciones innecesarias en segundo plano. También puede reducir las luces de fondo y el brillo de la pantalla.

Introducción

Parámetros básicos

Modelo de usuario: P1/P2

Batería: Litio

Capacidad de la batería: 7,6V 2800mAh

Temperatura de funcionamiento: -20°C – 50°C

Temperatura de carga: 0°C – 45°C

Parámetros de entrada: 5V 2A

Transferencia de interfaz: USB Tipo-C

MS Potencia transmitida combinada: 1w/4w

Banda de frecuencia combinada: Banda U alta frecuencia (400MHz-480 MHz)

Banda V opcional: (136MHz-174MHz) o banda U baja frecuencia (350MHz-380MHz).

Diagrama del dispositivo



1. Botón PTT,

2. Tecla programable,

3. Tecla de reinicio,

4. Sensor huella dactilar (opcional),

5. Botón encendido,

6. Botón S.O.S.,

7. Perilla rotativa inteligente,

8. Cámara frontal,

9. Auricular,

10. Pantalla táctil,

11. Botón de inicio,

12. Altavoz,

13. Puerto de carga,

14. Antena,

15. Luz de señal,

16. Sensor de luz y distancia,

17. Interfaz M6,

18. Conexión USB,

19. Puerto de tarjeta,

20. Botón de cámara,

21. Micrófono principal.

Instalación de la antena

Alinee el conector de la base con la parte superior antena. Gire la base en el sentido de las agujas del reloj hasta que se bloquee. Para extraer la antena, simplemente gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Instalación/extracción de la tarjeta SIM

Instalación de la tarjeta SIM: Si el dispositivo está en posición encendido, apague primero el dispositivo

- Mantenga pulsado el [botón de encendido] para apagar → Extraiga la tarjeta SIM.

- Retire la bandeja de la tarjeta

- Presione la superficie de la bandeja de la tarjeta para insertar la tarjeta SIM en la bandeja de la tarjeta.

- Inserte la bandeja de la tarjeta con la tarjeta SIM instalada en la bandeja de la tarjeta.

Extracción de la tarjeta SIM: Utilice el pasador de la tarjeta para extraer de forma segura la bandeja de la tarjeta SIM. Sugerencia: La tarjeta SIM debe instalarse en estado de apagado para evitar daños en los componentes internos.

Consejo: Asegúrese de que la tarjeta SIM está correctamente instalada antes de utilizar el dispositivo, ya que utilizarlo sin la tarjeta SIM colocada puede provocar daños en los componentes.

Instalación y extracción de la batería (necesario para las versiones con batería extraíble): Pulse el botón de resorte situado en la parte superior de la batería y, a continuación, tire de ella para extraerla. Alinee los orificios de la parte inferior de la batería y, a continuación, encaje la hebilla con resorte para instalar la batería.

Comunicación

Utilice la función DMR en el escritorio

Pulse el botón [PTT] o pulse el botón [M6] (3 Segundos) en el menú [DIM].

Pulse el botón "Atrás" en el menú "DIM" y seleccione "Salir".

Ajustes de comunicación numérica:

Los ajustes de discrepancia están disponibles en la app [DIM Merge]

Volumen de recepción: puede ajustar el nivel de volumen de recepción.

Modo de ahorro de energía: ahorro de energía, bajo consumo en modo de espera

Contactos: añadir, eliminar, editar contactos

Grupos: añadir, eliminar, editar la lista de recepción de llamadas de grupo.

Página buscapersonas: el transmisor llama al contacto designado.

Llamada de grupo: llamada de grupo, la "Lista de recepción de llamadas de grupo" del receptor debe incluir el contacto del transmisor para recibir la llamada.

ID de llamada de grupo: Establece el ID de llamada de grupo de la persona que llama en grupo.

Lista de recepción de llamada de grupo: Establece la lista de ID de recepción de llamada de grupo del receptor.

Código de llamada de grupo: Establece el código de la persona que llama en grupo para comunicarse entre sí sólo cuando el código de las dos unidades lo permita.

Cifrado: Cifra los datos de comunicación, el usuario no puede hablar sobre el mensaje de voz original.

Ejemplo de configuración digital permitida:

Una vez configurada, un receptor puede recibir la conversación enviada por un amigo, es decir, el receptor B puede recibir el mensaje del emisor A.

Ajuste "All-call": Configure la frecuencia y el código de color de los receptores A y B, a continuación, seleccione "All-call" para realizar la fusión.

Ajuste de sincronización modal

Después de cambiar de sincronización digital a sincronización modal, puede establecer el ajuste de cambio de fase de acuerdo con los requisitos.

- Frecuencia de transmisión/recepción: La frecuencia de transmisión/recepción del captador amigo debe ser la misma que la frecuencia de recepción del receptor

- Ancho de banda: ajuste la banda ancha y estrecha del captador amigo

- Ajuste de silenciamiento CTCSS/CDCSS: El valor CTCSS/CDCSS del captador amigo debe ser el mismo que el CTCSS/CDCSS del receptor.

- Monitor: permite monitorizar la actividad del canal frontal.

Ejemplo de Parámetro: Configure los dos modos de la siguiente manera:

A Transmit Peach (Bk Tone CT CS S [Bk Tone Value: 25; Receive Bk Tone Value: 50], Transmit Frequency (409.025], Receive Bk Frequency [410.025])

B Receive Peach (Bk Tone CT CS S [Bk Tone Value: 50: Receive Bk Tone Value 25], Transmit Frequency (410.025], Receive Frequency [409.025])