Pencil Pen **P7-C**



MANUAL DE USUARIO

Cómo funciona:

Pulse la tecla de encendido para encender / apagar.



1. Puerto de carga USB-C.

2. Tecla de encendido.

3. Luz indicadora de carga: Rojo 1%-30%, Azul 30%-70%, Verde 70%-100%.

Cómo cargar:

Conecte la interfaz de carga del lápiz al iPad o al teléfono con interfaz USB-C (la función OTG debe estar activada) para poder cargar.



O conecte el cable USB al cargador USB para cargar.

Magnético: para iPad Pro de 11 pulgadas, iPad Pro de 12,9 pulgadas, iPad Air 4 y iPad mini 6.



Descripción de la luz indicadora

La luz indicadora de alimentación se enciende al encender el dispositivo.

La luz indicadora de corriente parpadea al cargar.

La luz indicadora verde se mostrará siempre encendida cuando el lápiz esté completamente cargado.

Cómo sustituir la punta de repuesto

Como quitar la punta de plástico:



Dispositivos compatibles

Este producto es compatible con la mayoría de los equipos iOS / Android / Sistema Windows

Especificaciones

Modelo: P7-C compatible

Dimensión: 167 x 8.9mm

Batería: Li-polímero de 140mAh

Método de carga: Enchufe al iPad o al puerto de carga del teléfono / cable USB

Tiempo de carga: 40 minutos

Tiempo de trabajo: 10-12 horas

Puntas fina tamaño: 1.7mm

Indicador de luz: La luz indicadora parpadeará durante la carga, la luz indicadora verde se mostrará siempre encendida cuando el dispositivo esté completamente cargado.

Modo de ahorro de energía: el equipo se apaga automáticamente después de 60 minutos en reposo.

Recordatorio:

El cabezal del lápiz de plástico es compatible con las pantallas capacitivas de varias marcas y modelos de teléfonos móviles y tabletas, cuando la pantalla capacitiva está protegida con una lámina endurecida protectora y no puede escribir libremente, se recomienda quitar la punta de plástico y escribir directamente con la punta de metal.