Active Stylus Pen P7-L



MANUAL DE USUARIO

Cómo funciona

Presione el botón de encendido para encender / apagar



1. Puerto de carga, 2. Botón encendido/apagado, 3. Luz indicadora

Cómo cargar

- Conecta la interfaz de carga del lápiz al puerto de carga del iPad o iPhone para cargarlo

- o conecta el cable USB al cargador USB para cargarlo



Carga magnética:

- para iPad Pro 11-inch

- para iPad Pro 12.9-inch

- para iPad Air 4

Descripción del indicador de luz

Indicador de luz blanca cuando se utiliza la batería



Luz roja cuando se está cargando



La luz roja se apaga cuando está totalmente cargado



Cómo sustituir la punta de repuesto

Quite la punta de plástico tal como en la foto



Sensibilidad de inclinación



Dispositivos compatibles

iPad Pro 11-inch (1st&2rd&3rd)

iPad Pro 12.9-inch (3rd&4th&5th)

iPad Air (3rd&4th)

iPad (6th&7th&8th)

iPad mini (5th)

Nota:

Solo compatible con:

Apple iPad /iPad Pro/iPad Air/iPad mini de los años 2018/2019/2020 /2021

No están soportados: Dispositivos iPhone, Android, Microsoft, y versiones antiguas de iPad.

Especificaciones

• Modelo: P7-L

• Dimensiones: 165 x 8.9mm

• Batería: Li-polimero 140mAh

• Puerto de carga: Cable USB, puerto de carga Plug in para iPad o iPhone.

• Tiempo de carga: 60 minutos

• Tiempo de trabajo: Más de 12 horas

• Tamaño de las puntas plásticas: 1.7mm

• Indicador: Luz blanca cuando está en uso; luz blanca parpadea cuando está en uso; todas las luces blancas se encienden cuando está completamente cargado.

• Protección de inactividad: El lápiz se apaga tras 60 minutos de inactividad.

Consejos: Si su iPad está conectado a un lápiz de Apple, necesitará desconectarlo del Bluetooth antes de usar este dispositivo.