

MANUAL DE USO SMARTWATCH R240

1. Vista general:



2. Antes del primer uso:

- Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
- **Hay 5 LED en la esfera:** cuando los dos primeros (empezando por la derecha) estén activos, habrá completado el 25% de su meta. Cuando lo hagan 4, significará que ha completado el 75%.

3. Descarga y conexión del software de sincronización con Smartphone:

1. Busque la aplicación gratuita **TRASENSE MOVEMENT** en App Store o Google Play, e instálela.
2. Conecte el Bluetooth en el teléfono y abra la aplicación que acaba de instalar.
3. Introduzca su información personal, dé en LOCK y busque el reloj. Cuando la aplicación muestre "DOUBLE-CLICK THE GLASH FOR FINISH", toque el cristal dos veces; las luces blancas lucirán y vibrará. La sincronización habrá finalizado.

4. Funciones:

- **Podómetro:** el reloj contabilizará los pasos y encenderá los LED de la esfera en función del objetivo que esté configurado.
- **Llamadas:** cuando reciba una llamada, si no la contesta el reloj vibrará pasados unos segundos. Además, se encenderá el segundo LED (empezando por la derecha).
- **Alarma:** cuando programe una alarma, el tercer LED (empezando por la derecha), lucirá.

5. Solución de problemas comunes:

- **Apagado automático:** puede que la pila está agotándose; reemplácela.
- **LEDs lucen poco:** puede que la pila esté agotándose; reemplácela.

6. Avisos

- Use los accesorios del reloj y los de su Smartphone.
- El Bluetooth se desconecta automáticamente cuando la distancia entre el teléfono y el reloj supera los 10-20 metros.
- Reconecte el Bluetooth si se desconecta ocasionalmente.
- El nivel de protección contra el agua es para la vida cotidiana; no se duche o se bañe con él.