


MANUAL DE USUARIO DEL SMARTWATCH S084 AIWATCH C1 BW149

1. Vista general y botones



2. Antes del primer uso::

- Las funciones podrían cambiar en base a futuras actualizaciones de software.
- Cargue la batería durante al menos dos horas antes del primer uso.
- **Encender el dispositivo:** presione durante unos segundos el botón Encender/Apagar.
- **Encender/apagar la pantalla:** haga una pulsación corta al botón Encender/Apagar.
- **Desplazarse por los menús:** desplácese hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo desde el menú principal en la pantalla táctil. También puede hacerlo girando la ruleta de Encender/Apagar.
- **Volver:** si desea volver a la pantalla principal pulse el botón “Volver”. Si simplemente desea volver atrás en un menú, desplácese en la pantalla hacia la izquierda.

Para cargar el smartwatch ponga el smartwatch sobre su base de carga asegurándose de que los sensores de carga hagan contacto. Conecte el cable a un puerto USB (B) o a un adaptador de carga.

3. Cambio de idioma

Si por defecto el reloj está en un idioma que desconoce o no desea, siga los siguientes pasos:



4. Descarga de la APP y conexión con el smartwatch

1. Descargue desde el App Store o Play Store la aplicación gratuita "FundoWear". Si se desliza hacia abajo desde la pantalla principal del smartwatch, verá un código QR desde el que también puede acceder a la aplicación. Si utiliza este método, una vez escaneado el QR pulse FundoWear Android Version o FundoWear iOS Version según su dispositivo móvil y descárguelo.
2. Conecte el Bluetooth en el teléfono. La visibilidad también debe estar activa.
3. Desplazándose a la derecha desde el menú principal del smartwatch aparecerá directamente el menú del Bluetooth. Encienda el Bluetooth tal y como le pide y pulse **6**.

Funciones:

1. Podómetro: mueva sus brazos regularmente mientras camine y el podómetro contará los pasos y calculará las calorías quemadas y la distancia recorrida. También puede configurar su peso, altura, objetivos, etc., para unos mejores resultados.

2. Marcador: en el marcador, podrá marcar directamente un número de teléfono para realizar llamadas.

3. Monitor de sueño: monitorea la calidad de sueño mientras duerme. [COMPROBAR APP](#)

Monitor cardíaco:

4. Control sedentario: el smartwatch le avisará cuando lleve demasiado tiempo sin actividad.

5. Sound recorder: Grabe sonidos y escúchelos después.

6. Calculator: Calculadora.

7. Calendar. Calendario

8. Alarm: cuando necesite que el smartwatch le recuerde algo, configure la hora, el sonido y otros ajustes de la alarma.

9. Stopwatch: Cronómetro.

10. Messaging: permite escribir y leer mensajes entrantes.

11. Phonebook: vea la agenda de su teléfono en el smartwatch y llame al contacto que desee. También puede almacenar nuevos contactos en su smartwatch.

12. Call logs: verá sus llamadas perdidas, entrantes y salientes y podrá llamar directamente.

13. Bluetooth: para la sincronización de su smartwatch y su teléfono móvil.

14. Anti lost: activa en el teléfono con el que esté sincronizado una señal sonora y de vibración con el objetivo de encontrar su teléfono fácilmente.

15. Remote camera: capture fotografías remotamente desde su smartwatch cuando tenga la cámara del teléfono activa.

16. Image viewer: En la galería puede visualizar todas las fotografías realizadas y gestionarlas.

7. Solución de problemas comunes:

- Incapaz de encender: puede que la batería esté demasiado baja, pruebe a cargarlo.
- Apagado automático: la batería está agotándose; póngalo a cargar.
- Tiempo de uso demasiado corto: la batería no está correctamente cargada.
- No carga: la vida de la batería puede verse reducida tras unos años. Debe reemplazarla por una nueva.
- No aparece el nombre de la persona que está realizando una llamada entrante: compruebe que la sincronización es correcta y que sincronizan todos sus contactos y mensajes.

8. Avisos

- Use los accesorios del reloj y los de su Smartphone.
- Reconecte el Bluetooth si se desconecta ocasionalmente.
- Si necesita restaurar los ajustes le pedirá un pin. Este pin es 1122.