

SMARTWATCH

T192



Para comprender la utilización de este dispositivo, conocer las características útiles y el método de operación simple, por favor lea primero este manual.

1. Descarga e instalación de la aplicación.

Utilice el Smartwach para conectarlo a su Teléfono Android o Iphone. Descargue primero la aplicación "**Fundo Wear**" si su teléfono si es Android o "**Mediatek Smart Device**" si su teléfono es un Iphone. Después de la instalación de la "APP", su teléfono se conectará con el Smartwach.

Método de descarga

Android : Busque en Google Play la aplicación "**Fundo Wear**".



Fundo Wear

Iphone: Busque en App Store la aplicación "**Mediatek Smart Device**".



Mediatek Smart Device

2. Funciones:



- **Encendido/Pantalla principal:** Manteniendo presionado el botón, se encenderá/apagará el reloj. Pulsando el botón, volverá a la posición de reposo.

- **Atrás/colgar:** Para volver al menú anterior o colgar una llamada.

- **Volumen:** Para ajustar el volumen general del dispositivo.

- **Aceptar/responder:** En modo reposo, para entrar en el menú principal, entrar en los menús y responder una llamada.

- **Micrófono:** No obstruir durante las llamadas para un correcto funcionamiento.

- **Resetear:** Presionar éste botón cuando el funcionamiento del reloj sea anormal para volver a los ajustes de fábrica.

- **USB:** Cargar la batería conectando el cable incluido junto al dispositivo.

- **Altavoz:** No obstruir durante las llamadas para un correcto funcionamiento.

2. Menú principal:

El menú principal del Smartwatch está dividido en 5 páginas o submenús, navegaremos entre ellas deslizando lateralmente por la pantalla:

1- Bluetooth, Agenda, Teclado, Mensajes.

2- Registro de llamadas, Notificaciones, Música, Cámara.

4- Monitor de sueño, Alarma, Podómetro, Cronómetro.

5- Idioma, Encuentra teléfono, Tipo de reloj, Recordatorio sedentario.

3. Información de las funciones:

- **Bluetooth:** Abriendo esta función, encontrará los siguiente menús:
 - .-Sincronizar con BT: Buscar y conectar con dispositivos bluetooth.
 - .- Ajustes: Encender y apagar bluetooth, visibilidad, nombre del dispositivo.
- **Agenda:** Muestra los contactos almacenados en el dispositivo sincronizado.
- **Teclado:** Marcar números de teléfono.
- **Mensajes:** Dentro, una vez instalada la aplicación “Fundo Wear” para Android o “Mediatek Smart Device” para IOS, encontrará dos submenús:
 - .- Entrada: Mensajes recibidos.
 - .- Mensajes enviados: Los SMS enviados desde su Smartphone.
- **Registro:** Dentro, encontrará los siguientes submenús:
 - .- Llamadas: Muestra las llamadas perdidas.
 - .- Llamadas realizadas: Muestra los números marcados y las llamadas salientes.
 - .- Llamadas recibidas: Muestra las llamadas entrantes.
 - .- Todas las llamadas: Muestra todas las llamadas del teléfono.
- **Notificaciones:** Para consultar notificaciones de aplicaciones varias compatibles con el dispositivo.
- **Música:** Controla la reproducción de música del Smartwatch.
- **Cámara:** Permite disparar remotamente la cámara del Smartphone.
- **Ajustes:** Para configurar el Smartwatch mediante los siguientes submenús:
 - .- Idioma: Para elegir entre una variedad de idiomas disponibles.
 - .- Ajustar hora.
 - .- Ajustar fecha.
 - .- Formato de hora.
 - .- Iluminación de la pantalla.
 - .- Configuración de unidades.
 - .- Acerca de: Información de software del dispositivo Smartwatch.
- **Anti pérdida:** El Smartwatch enviará una alarma cuando el Smartphone se encuentre a cierta distancia:
 - .- Habilitar: Activar.
 - .- Deshabilitar: Desactivar.

- **Ahorro de energía:** Activar para alargar la duración de la batería.
- **Tonos de llamada:** Encontrará las siguientes opciones de tonos de aviso:
 - .- Silencio.
 - .- Vibración.
 - .- Timbre 1.
 - .- Timbre 2.
 - .- Timbre 3.
- **Monitor del sueño:** Muestra su calidad de sueño mientras duermes.
 - .- Interruptor de reposo.
 - .- Monitor de sueño.
- **Alarma:** Puede configurar cinco alarmas.
- **Podómetro:** Calcula la distancia recorrida en km. o millas y el tiempo en horas, minutos y segundos. Dentro encontrará los siguientes submenús:
 - .- Podómetro: Pulsar el icono de "Play" para comenzar el registro de datos.
 - .- Configurar pasos: Para marcar la distancia de paso en cm. o pies.
 - .- Configurar peso: Marcar el peso del usuario en Kg.
 - .- Borrar historia: Elimina los registros guardados.
- **Cronómetro.**
- **Idiomas:** Define el idioma de su reloj.
- **Encuentra el teléfono:** Haga click para encontrar el teléfono conectado.
- **Tipo de reloj:** Para seleccionar el tipo de reloj analógico o digital.
- **Recordatorio sedentario:** Puede optar por activar o desactivar esta función y establecer tiempos para recordar actividades y conseguir una vida más saludable.