


POWERBANK DMZ124

MANUAL DE INSTRUCCIONES

1.PARTES DEL POWERBANK



2.MODO DE EMPLEO

Para cargar el powerbank conecte un cable USB-MicroUSB al powerbank. Conecte el cabezal USB a un adaptador de red o a un puerto USB de su ordenador. Por otro lado, coloque el cabezal MicroUSB en el orificio señalado como "Entrada" en la imagen.

Puede consultar la carga que le queda a su powerbank mirando los LEDs indicadores de carga. Si están todos encendidos, la carga esta completa.

- Para encender el powerbank haga una pulsación corta en el botón de encendido.
- Para encender la linterna, haga dos pulsaciones cortas seguidas.
- Para apagarlo, pulse durante tres segundos el botón de encendido.

3.CARACTERÍSTICAS

Compatible con la mayoría de los dispositivos digitales con conector USB: tabletas, teléfonos móviles, PDAs, reproductores MP3, dispositivos de juego, cámaras digitales y más.

Dispone de 2 salidas USB: 2,1 A para dispositivos más grandes como tabletas, 1 A ideal para cargar smartphones.