

# Smartwatch AW2

## 1 - AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

1.1 Les informations contenues dans ce document ne seront pas modifiées ou étendues conformément à un quelconque avis.

1.2 La montre doit être chargée pendant au moins 2 heures avant d'être utilisée.

## 2 - DÉTAILS DU PRODUIT:

### 2.1 Guide de démarrage rapide

Vous pouvez passer à la page suivante en faisant glisser l'écran vers la gauche, et revenir à la dernière page en faisant glisser l'écran vers la droite. Une erreur sera commise pour un clic si la distance de glissement est trop courte.

### 2.2 Écran de l'horloge

Méthode de réglage :

Méthode 1 Allumez le téléphone, lorsqu'il est en mode horloge, cliquez sur l'écran central et définissez différentes interfaces d'horloge si vous le souhaitez.

Méthode 2. Mise sous tension, menu principal. Réglage du téléphone - Affichage du menu de veille - Sélection du type de déverrouillage - Régler le téléphone en mode horloge.

## 3 - UTILISATION RAPIDE DU PRODUIT

### 3.1 Téléchargez le logiciel de synchronisation.

Scannez le code QR inclus dans le menu de réponse rapide de votre smartwatch.

Téléchargez l'APP en sélectionnant le premier lien (téléchargement depuis Google Play) ou le deuxième lien (téléchargement depuis un lien externe).

Cette application est uniquement utilisée pour la synchronisation entre la montre et le téléphone, elle ne prend pas le GPRS de votre téléphone.

Si vous avez déjà téléchargé le logiciel associé, veuillez vérifier la version et utiliser la dernière version du logiciel associé pour garantir une utilisation normale de toutes les fonctions. Veuillez mettre à jour le logiciel lorsque vous en recevez un nouveau.

### 3.2 Installation et utilisation du logiciel de synchronisation

Installation de l'application Android :

Veuillez installer l'application Android sur votre téléphone intelligent. Vous pouvez le stocker dans la mémoire du téléphone ou l'installer via l'assistant de synchronisation.

Utilisation de l'application Android (si elle est déjà installée)

(Smartphone) Paramètres - - Accessibilité - Entrez dans le Bluetooth

notice(service), a activé ce service. (veuillez choisir "sûr" lorsqu'un avertissement s'affiche), l'application s'exécute automatiquement en arrière-plan et la fonction de synchronisation est activée.

Cliquez sur les avertissements Bluetooth et choisissez le service de notification, sélectionnez votre application personnelle ou système dans l'application de notification.

Le service téléphonique comprend les SMS, les appels entrants et la recherche de surveillance.

Notification : Veuillez ne pas fermer le service de notification Bluetooth lorsque vous nettoyez le logiciel d'arrière-plan ou fermez le logiciel d'application d'arrière-plan. Si elle est fermée, la fonction de synchronisation entre la montre et le téléphone sera affectée.

### **3.3 Connexion Bluetooth et fonction d'appairage**

#### **3.3.1 Du téléphone à la montre**

Paramètres du téléphone - activer Bluetooth - - - rechercher des périphériques, s'il vous plaît cliquer sur Ouf périphériques lorsque le [GLK] ou autre est trouvé, et aussi choisir [oui] sur votre téléphone mobile, jumelé fait.

Veuillez choisir [safe] lorsqu'il y a une demande de répertoire téléphonique, entre-temps il est préférable de choisir [do not remember again], ceci est pratique lorsque vous vous connectez la prochaine fois (sans se souvenir à nouveau),

Avis. Le logiciel de synchronisation peut s'ouvrir dans sync APP déjà installé et Accessibilité, le mobile montrera Bluetooth connecté fait après 2-5min : la montre vous informera du temps de synchronisation avec le téléphone, puis sync on. Le message sera synchronisé avec votre montre lorsqu'il entrera dans le mobile.

#### **3.3.2 De la montre au téléphone**

BT Dialer dans GLK - rechercher un nouvel appareil - trouver votre smartwatch (comme la Meizu Pro 5) - - se connecter. Les processus suivants sont les mêmes qu'en 3.3.1

### **3.4 Fonction de base**

#### **3.4.1 Message**

Synchroniser le téléphone ou afficher le message.

#### **3.4.2 Bluetooth**

Définir le statut de Bluetooth, l'activer ou le désactiver.

#### **3.4.3 Journal des appels**

Vous pouvez vérifier le journal des appels téléphoniques après la connexion avec le Bluetooth.

Bluetooth.

Affiche tous les journaux, y compris les appels manqués, les appels composés et les appels reçus : vous pouvez vérifier la date, l'heure et le moment de chaque appel.

Vous pouvez vérifier la date, l'heure et le numéro de téléphone de l'appel manqué après l'avoir choisi, mais vous ne pouvez appeler que ce numéro.

#### **3.4.4 BT Dialer**

Les montres intelligentes appariées

#### **3.4.5 Notificateur à distance**

Lorsqu'il y a des SMS, des messages Facebook entrants et d'autres applications sur le téléphone connecté, la montre vous avertit pour les lire.

#### **3.4.6 Caméras à distance**

Utilisation de l'appareil photo du téléphone pour prendre des photos, mais à distance par la montre, votre besoin de changer votre appareil photo du téléphone à l'avance.

sur l'appareil photo du téléphone à l'avance.

### **3.4.7 Anti-perte**

Cherche le téléphone, ou le téléphone cherche la montre.

### **3.4.8 Rappel sédentaire**

Vous pouvez définir une heure pour vous rappeler de faire de l'exercice, nous suggérons que cette heure soit d'une heure.

### **3.4.9 Podomètre**

Il peut être adopté comme outil de prévention d'un exercice insuffisant ou excessif en mesurant les calories ou la consommation de calories en fonction des données collectées, telles que le nombre de pas, la distance, la vitesse, le temps, etc. Si vous souhaitez revenir au menu principal, mais conserver le podomètre pendant l'exercice, veuillez appuyer sur le bouton d'alimentation.

### **3.4.10 Moniteur de sommeil**

Affiche la qualité de votre sommeil en fonction de vos heures de sommeil.

### **3.4.11 Code QR**

Accédez au menu QR sur la smartwatch pour le scanner avec votre smartphone et télécharger l'application correspondante.

### **3.4.12 Facebook**

Facebook exige que votre téléphone soit équipé d'une carte SIM et qu'il puisse naviguer sur l'internet.

### **3.4.13 Réveil**

### **3,4 14 Calendrier**

### **3.4 15 Gestionnaire de fichiers**

### **3.4.16 Lecteur audio**

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un téléphone local ou d'un smartphone après avoir établi une connexion avec la caméra Bluetooth.

### **3.4.17 Appareil photo**

### **3.4.18 Visionneuse d'images**

### **3.4.19 Enregistreur de son**

### **3.4.20 Twitter**

Twitter exige que votre téléphone soit équipé d'une carte SIM et qu'il puisse naviguer sur l'internet. 3.4.21 WhatsApp

WhatsApp nécessite que votre téléphone soit équipé d'une carte SIM et qu'il puisse naviguer sur Internet.

## **4 - AVIS**

4.1 Chargez complètement avant l'utilisation, le temps de charge nécessite 1 à 2 heures 4.2 Utilisez le câble et le chargeur accessoires, ou les accessoires de votre téléphone Android.

4.3 Le Bluetooth sera déconnecté lorsque l'appareil dépasse les distances. Après avoir activé l'Anti-perte, la fonction de recherche intelligente ne peut pas être utilisée avant de se reconnecter avec le Bluetooth.

4.4 Veuillez vous reconnecter avec BT s'il se déconnecte occasionnellement (veuillez vous connecter manuellement si Bluetooth se déconnecte plus de 5 minutes).

minutes) Veuillez accepter le répertoire Sync, sinon il n'y a pas de répertoire appelé.

4.5 Le téléphone Android étant différent, lors de la lecture de musique, certains noms de musique peuvent ne pas apparaître.

## **5 - PROBLÈMES COMMUNS**

Veuillez voir ci-dessous la fonction clé pour tout problème avec la montre. Si le problème n'est toujours pas résolu, veuillez contacter notre revendeur ou le technicien désigné.

### **5.1 Impossible d'allumer**

Le temps de pression du bouton d'alimentation est trop court, veuillez le maintenir pendant plus de 3 secondes.

Faible puissance, veuillez le charger

### **5.2 Mise hors tension automatique**

Faible puissance, veuillez charger la montre.

### **5.3 Utilisation d'un temps trop court.**

La batterie n'est pas pleine, veuillez vous assurer qu'elle est à pleine puissance (une charge complète nécessite 2 heures minimum).

Pendant l'utilisation de la carte SIM, l'alimentation sera coupée rapidement si le signal est trop faible.

### **5.4 Ne peut être facturé.**

La durée de vie de la batterie sera réduite après quelques années, veuillez vérifier si la batterie fonctionne.

Remplacez le chargeur s'il ne fonctionne pas.

Veuillez vérifier si le port USB est bien connecté, sinon, réessayez.

### **5.5 Pas de nom de l'appelant lors de la réception de l'appel**

J'ai oublié de choisir de charger le répertoire téléphonique lorsque je suis connecté avec BT, ou sans le sélectionner, de continuer à charger le répertoire téléphonique.

J'ai oublié de synchroniser le répertoire téléphonique lorsque je l'ai reconnecté, veuillez appairer l'appareil et reconnecter la BT.

### **5.6 Mauvaise voix d'appel téléphonique**

La montre et le téléphone sont trop éloignés l'un de l'autre, veuillez vous rapprocher. Mauvais signal BT

Mauvais signal depuis votre propre lieu d'appel, veuillez changer de lieu pour l'appel.

### **5.7 Icônes non fonctionnelles**

Les icônes préinstallées de : Facebook, Twitter, Whatsapp et Browser. Ils ne sont pas fonctionnels.