

1 AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

1.1 Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

1.2 La montre doit être chargée pendant au moins 2 heures avant d'être utilisée.

2. 2. UTILISATION RAPIDE DU PRODUIT

2.1 Télécharger le logiciel de synchronisation

Scannez le code QR sur votre smartwatch, téléchargez l'APP qui peut correspondre à votre téléphone Android, cette APP sert uniquement à la synchronisation entre la montre et le téléphone. Si vous avez déjà téléchargé le logiciel correspondant, veuillez vérifier la version et utiliser le dernier logiciel afin d'assurer l'utilisation normale de toutes les fonctions, veuillez mettre à jour le logiciel lorsqu'il est nouveau.

2.2 Installation et utilisation du logiciel de synchronisation

Installation de l'application Android :

Veuillez installer l'application Android sur votre téléphone intelligent. Vous pouvez le stocker dans la mémoire de votre téléphone ou l'installer via l'assistant de synchronisation.

Application Android installée

(Smartphone) Paramètres- Avis d'accès Bluetooth (...)

Si ce service est activé, un avis de préchauffage s'affiche pour indiquer que l'application fonctionne automatiquement en arrière-plan et que la fonction de synchronisation est activée.

Cliquez sur le numéro Bluetooth et choisissez le service de notification, votre application personnelle ou système dans l'application de notification.

Le service téléphonique comprend les SMS, les appels entrants et la recherche de l'heure.

Notice:

Veuillez ne pas fermer le service de notification Bluetooth lorsque vous utilisez le logiciel en arrière-plan ou fermer le logiciel d'application en arrière-plan, car cela affectera la fonction de couplage entre les appareils et le téléphone si vous le fermez.

2.3 Connexion Bluetooth et fonction d'appairage

2.3.1 Du téléphone à la montre

Ouvrez l'application, sélectionnez dans le menu de synchronisation Bluetooth le dispositif correspondant à la montre (T500 ou similaire). Autorisez toujours toutes les permissions et tous les accès demandés.

Veuillez choisir [Oui] lorsqu'il y a une demande du répertoire, en attendant, il est préférable de choisir [ne pas se souvenir à nouveau], ce qui est pratique lors de la prochaine connexion (sans se souvenir à nouveau).

Attention, le logiciel de synchronisation doit toujours rester ouvert (l'APP), l'horloge vous informera de l'heure synchronisée avec le téléphone.

2.3.2 De l'horloge au téléphone

BT Dialer dans le GLK - rechercher un nouvel appareil - trouver votre smartphone (tel que le Meizupro 5) - le connecter Les processus suivants sont identiques à ceux du point 2.3.1.

3.4 Fonction de base

3.4.1 Message

Synchronisez le message à partir du téléphone ou de la montre.

3.4.2 Journaux d'appels

Vous pouvez vérifier vos enregistrements téléphoniques avec le Bluetooth. Tous les enregistrements sont affichés, y compris les numéros composés et les appels reçus. Vous pouvez vérifier les données et le téléphone. Après l'avoir choisi, mais vous ne pouvez appeler que ce numéro.

3.4.3 BT Dialer

Appairage à partir d'une montre intelligente

3.4.4 Notificateur à distance

Ensuite, ce sont les SMS, les messages entrants de Facebook et d'autres applications sur le téléphone connecté. La montre vous en informe.

3.4.5 Caméras à distance

Utilisez l'appareil photo du téléphone pour prendre des photos, mais contrôlées à distance par la montre. Vous devez autoriser l'accès à la caméra dans l'application ; la caméra doit être ouverte au préalable.

3.4.6 Anti-perte

La montre cherche le téléphone ou le téléphone cherche la montre.

2.4.7 Rappel sédentaire

Vous pouvez définir une heure pour vous rappeler de faire de l'exercice, nous suggérons que cette heure soit d'une heure.

2.4.8 Podomètre

Le podomètre peut être un outil permettant d'éviter un exercice excessif en mesurant la consommation de 11rtes ou de talons en fonction des données recueillies, telles que le nombre de pas, la distance, la vitesse, le temps, etc. Pour surveiller l'exercice, si vous souhaitez revenir au menu principal, mais conserver le podomètre pendant l'exercice, appuyez sur le bouton d'alimentation.

2. 4.9 Moniteur de sommeil

Affiche la qualité de votre sommeil en fonction de vos heures de sommeil.

2. 4.10 Code QR

2. 4.11 Facebook

Nécessite la carte SIM et l'internet. Non disponible dans certaines régions.

2. 4.12 Alarme

2.4.13 Calendrier

2.4.14 Gestionnaire de fichiers

3. 4.15 Lecteur audio

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un téléphone local ou d'un smartphone après avoir établi une connexion Bluetooth. 2.4.16 Appareil photo

2.4.17 Visionneuse d'images 2.4.18 Enregistreur de sons

2.4.19 Twitter

Twitter exige que votre téléphone soit équipé d'une carte SIM et qu'il puisse naviguer sur Internet. Non disponible dans certaines régions.

2. 4.20 WhatsAnp

WhatsApp nécessite que votre téléphone soit équipé d'une carte SIM et qu'il puisse naviguer sur Internet. Non disponible dans certaines régions.

3. AVIS

3.1 Chargez complètement avant de l'utiliser. Le temps de charge est de 1 à 2 heures.

3.2 Utilisez les accessoires originaux de votre téléphone mobile.

3.3 Bluetooth se déconnecte lorsque l'appareil dépasse les distances, la fonction de recherche intelligente ne peut pas être utilisée avant de se reconnecter avec Bluet.th.

3.4 Veuillez reconnecter le bluetooth s'il est déconnecté de temps en temps (veuillez le reconnecter manuellement si la déconnexion du bluetooth dure plus de 5 minutes). Veuillez synchroniser le répertoire téléphonique, sinon il n'y a pas d'appel de répertoire téléphonique.

3.5 Sous Android, certains noms de groupes musicaux peuvent s'afficher ou non.

PROBLÈMES COMMUNS

Veuillez vous référer à la fonction clé elle-même pour tout problème avec la montre ; si le problème n'est toujours pas résolu, veuillez contacter notre distributeur ou le technicien désigné.

4.1 Impossible d'allumer

Le temps de pression du bouton d'alimentation est trop court. Veuillez le tenir pendant plus de 3 secondes. Faible puissance. p.a. Chargez-la.

4.2 S'éteint automatiquement

Faible puissance. Veuillez charger la montre.

4.3 Utilisation de la charge trop courte

Assurez-vous que la batterie est pleine d'énergie. La charge nécessite au moins 2 heures.

Pendant l'utilisation de la carte SIM, l'appareil s'éteint si le signal est trop faible.

4.4 Impossible de charger

La durée de vie de la batterie sera réduite après quelques années, veuillez vérifier si la batterie fonctionne.

Remplacez le chargeur s'il ne fonctionne pas.

Veuillez vérifier si le connecteur USB est bien connecté, sinon, veuillez réessayer.

4.5 Pas de nom de l'appelant lors de la réception de l'appel

Vous avez oublié de sélectionner le chargement du répertoire téléphonique lors de la connexion avec BT, ou vous n'avez pas sélectionné le maintien du chargement du répertoire téléphonique, la synchronisation du répertoire téléphonique a échoué lors de la reconnexion, veuillez appairer l'appareil et vous reconnecter avec BT.

4.6 Mauvais téléphone.1 voix

La montre et le téléphone sont éloignés l'un de l'autre, veuillez les rapprocher.

B. le signal de votre propre lieu d'appel téléphonique, veuillez changer un meilleur endroit pour l'appel téléphonique.