# Oreiller de massage intelligent

# AL0104 - CHM-8018

## Manuel d'instruction

Merci d'avoir choisi notre produit.

Veuillez lire le manuel pour connaître les mesures de sécurité et profiter de votre nouveau masseur.

Conservez ce manuel dans un endroit pratique et facilement accessible pour vous y référer.

## LES MESURES DE SÉCURITÉ

Ne pas utiliser dans des environnements humides ou sales.

Ne pas utiliser si la température ambiante est supérieure à 40°C (104°F).

## PRÉCAUTIONS

Si vous souffrez d'un trouble ou de l'un des problèmes de santé suivants, veuillez consulter votre médecin avant de l'utiliser :

Insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, infection des veines superficielles (appelée phlébite) ou des tissus mous (appelée cellulite) des jambes ou d'autres parties du corps, caillots sanguins dans les jambes ou troubles de la coagulation.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ne pas utiliser l'appareil avec des mains mouillées.

Ne pas utiliser l'appareil dans l'eau.

Ne pas traîner le câble de commande.

Ne pas placer d'objets lourds sur la commande manuelle.

# FONCTIONNEMENT DU MASSEUR

Pendant le massage, veillez à ce que les têtes de massage soient bien appuyées sur le cou afin d'éviter tout inconfort inutile.

Ne pas dormir pendant l'utilisation du masseur.

Ne pas utiliser l'appareil en état d'ébriété.

Ne pas masser directement les mains, les coudes, les genoux, les seins ou la région abdominale.

Ne pas dépasser 30 minutes d'utilisation.

# POINTS D'ATTENTION

1. Pour éviter tout choc électrique, NE PAS retirer le bouton de commande manuelle. Débranchez le cordon d'alimentation par la fiche. Ne pas tirer sur le corps de la fiche.

2. Si le masseur ne fonctionne pas, éteignez-le et cessez de l'utiliser.

3. Ne pas laisser les enfants utiliser ou jouer avec le masseur.

4. Cesser l'utilisation en cas d'inconfort.

5. Consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil si vous êtes enceinte, si vous avez de la fièvre, si vous souffrez d'une tumeur maligne, si vous avez des problèmes cardiaques, si vous vous remettez d'une intervention chirurgicale ou si vous souffrez d'une affection aiguë.

6. Ne pas utiliser dans des zones de haute température, de haute pression, à proximité de sources d'eau ou de feu.

7. Tenir à l'écart des objets tranchants. Réparez le produit s'il est coupé ou déchiré.

8. Débrancher l'appareil avant de le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide.

9. Ne pas utiliser si le cordon d'alimentation est effiloché ou endommagé.

10. La période de garantie du produit est soumise à la période définie par la réglementation de votre pays et ne couvre pas la valise.

# FONCTIONNEMENT

1. Branchez l'appareil sur la prise de courant ou utilisez l'adaptateur de voiture lorsque vous êtes dans un véhicule.

2. Appuyer sur la touche de l'interrupteur de direction pour démarrer le coussin de massage. Il est recommandé de l'utiliser à intervalles de 10 à 15 minutes.

3. Pour arrêter le massage, tourner le bouton en position centrale et débrancher le cordon d'alimentation ou l'adaptateur de voiture.

## Paramètres techniques du produit

Nom du produit : Oreiller de massage polyvalent intégré

Tension d'entrée DC : 12V

Courant d'entrée : 1,5-2,0A

Puissance nominale : 20W

Conception sûre : OK

Adaptateur électrique : - @ +

## QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

**En fonctionnement, un son se fait entendre dans l'appareil : "xiuxiu dada".**

Il s'agit probablement du bruit de frottement entre la bille de massage et l'emballage en tissu ; aucune action n'est nécessaire.

**Lors de la mise en marche, une erreur se produit**

1. Le produit est trop chaud et la protection a été activée ; éteignez le produit pendant 30 minutes avant de le réutiliser.

2. La fiche n'est peut-être pas branchée correctement ; branchez-la dans la prise de courant.

3. Vérifier le sens du sélecteur ; mettre le sélecteur en position centrale en le tournant vers la gauche ou vers la droite.