Instrument pour le soin du cou et l'élimination des rides – ZM501

MANUEL DE L'UTILISATEUR

La structure du produit



1. Ligne de détection ; 2. Feu bleu/rouge/vert ; 3. Clé de l'interrupteur marche/arrêt ; 4. Anneau de capteur ; 5.Interface de chargement USB ; 6. Tête de massage, 7. Câble USB.

* Après la mise sous tension, appuyez sur l'anneau du capteur et laissez la tête de massage toucher votre cou, puis l'appareil commencera à vibrer.

Instructions pour les 3 modes

1. Mode première vitesse

Mode basse vitesse

Fréquence de vibration moyenne

Lumière bleue

2. Mode deuxième vitesse

Mode vitesse moyenne

Fréquence de vibration plus élevée

Thérapie par la chaleur magnétique à 45°C ± 5°C

Lumière verte

3. Mode troisième vitesse

Mode haute vitesse

Fréquence de vibration la plus élevée

Thérapie par la chaleur magnétique à 45°C ± 5°C

Lumière rouge

Functions

La lumière bleue est la lumière la plus froide, qui peut favoriser la synthèse du collagène, activer la peau, améliorer le relâchement et affiner les pores. Elle contribue aussi grandement à l'amélioration des peaux grasses et sensibles.

La lumière verte peut augmenter le métabolisme cellulaire, favoriser la microcirculation à la surface de la peau et aider la lymphe et l'œdème. En même temps, elle a pour effet de lisser et d'équilibrer la peau.

La lumière rouge peut renforcer la vitalité des cellules, accélérer la circulation sanguine et favoriser la croissance des fibroblastes et du collagène. Elle a également une influence significative sur l'amélioration des ridules, des rides, du relâchement, de la mélanine et des cicatrices.

Caractéristiques du produit

- La tête de massage est spécialement conçue pour les épaules, le cou et d'autres parties du corps, la perspective aérodynamique est conforme à la théorie ergonomique, peut aider à transporter l'énergie à chaque partie de la peau.

- Les têtes de massage chauffantes à 45 ° C pour activer la peau, assorties de trois modes acoustiques IPL à vitesse faible, moyenne et élevée, et de 3 modes (bleu, vert, rouge) de massage par lumière colorée, peuvent favoriser la circulation sanguine, stimuler les points d'acupuncture du cou, nettoyer les méridiens, améliorer la circulation et promouvoir le métabolisme, favoriser l'élimination des substances toxiques accumulées à long terme, ralentir le vieillissement des cellules de la peau, lisser le profil du cou, réduire les gonflements, détendre le cou, effectuer des traitements d'acupuncture, éliminer rapidement la fatigue, restaurer le rôle de la forme physique.

- Trois modes soniques tels que basse vitesse (bleu), vitesse moyenne (vert), haute vitesse (rouge), qui sont tous fabriqués grâce à une technologie avancée, après avoir sélectionné le mode, lorsque la tête de massage entre en contact avec la peau, la vibration commence.

- Grâce à la fonction de mémorisation des modes et à la fonction de rappel personnel de 60 secondes, vous pouvez facilement ajuster la durée du massage.

- Chargement par câble USB, sécurité et protection de l'environnement.

- Petit et portable, il peut être utilisé n'importe où et n'importe quand.

- Nouveau concept de design bionique adopté, forme de queue de dauphin, une nouveauté qui préserve les qualités du classique.

Notre massage ultrasonique aux ions de plomb aide la peau à absorber efficacement les nutriments



La nutrition du massage traditionnel reste à la surface de la peau et n'est pas capable de la nourrir



Comment porter sur le cou



1. Pour mettre l'appareil en marche, l'anneau du capteur doit être enfoncé et la tête de massage doit être en contact avec la peau.

2. Appliquez le produit de soin sur le cou.

3. Sélectionnez le mode de votre choix, tenez la tête de massage et soulevez le cou par le bas.

4. La nuque a également besoin d'être massée. Utilisez l'appareil pour masser les points d'acupuncture en pressant, pressant, caressant, caressant, poussant, etc.

Comment utiliser sur le visage

1. Appliquer uniformément le produit de soin sur le visage.

2. Sélectionnez le mode que vous préférez.

3. Appuyez sur les points d'acupuncture pour soulager les tensions musculaires.

4. Touchez parfaitement la peau du visage, déplacez-vous de bas en haut, en vous adaptant à la forme de votre visage.

Comment utiliser sur le visage

1) Appuyez sur la touche ON/OFF pendant une seconde pour éteindre l'appareil.

2. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon, l'utilisation d'un produit nettoyant n'est pas autorisée.

3. Fermez le couvercle de protection et placez l'appareil dans un endroit ventilé et sec.

Précautions d'emploi

1. Lisez le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et conservez-le pour référence ultérieure.

2. Chargement par câble USB, la charge de la station de batterie faible à la saturation nécessite environ 2 heures, la charge complète permet 2 à 12 heures d'utilisation continue.

3. Lorsque la batterie est en déficit, la lumière rouge clignote, lorsque la batterie est en charge, la lumière bleue clignote, lorsque la lumière bleue est allumée, cela indique une charge complète.

4. Le produit est doté d'une fonction de mémorisation des modes. Lorsqu'il est mis sous tension, il entre automatiquement dans le mode que vous avez choisi la dernière fois.

5. Le produit s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant plus de 2 minutes (s'il y a une opération dans les 2 minutes, il reste en état de veille).

6. Il est interdit d'utiliser ce produit lorsqu'il est en cours de chargement.

7. Le produit est doté d'une fonction de chauffage, la température approximative est de 45° C. La température est ressentie différemment d'une personne à l'autre, certaines personnes ayant tendance à ressentir la chaleur. Après avoir appliqué l'huile essentielle ou la crème de massage sur la peau, le produit ajustera automatiquement la température au niveau le plus confortable.

8. Veuillez cesser d'utiliser le produit si vous vous sentez mal à l'aise ou si vous souffrez d'une quelconque gêne cutanée et consultez un médecin.

9. Le produit n'est pas étanche, veuillez ne pas le mouiller.

10. Placez le produit dans un endroit sec et ventilé, évitez la lumière directe du soleil et assurez-vous qu'il n'y a pas de produits chimiques corrosifs à proximité.

11. Le chiffon de nettoyage est en tissu polaire de haute qualité et peut être lavé plusieurs fois.

12. Rappel : veuillez utiliser un produit de soin de la peau modéré. Une utilisation excessive du produit de soin de la peau ne peut pas être complètement absorbée. Au contraire, les résidus

pourraient pénétrer dans l'appareil et l'endommager. Veuillez nettoyer l'appareil à temps avec un chiffon de nettoyage après utilisation.

13. Après une longue période d'inactivité, le produit a besoin d'environ 15 minutes pour réactiver l'état de charge (le voyant lumineux s'allume progressivement), et le voyant lumineux clignote en bleu, comme indiqué sur l'image.

14. Tenir l'appareil hors de portée des enfants afin d'éviter tout danger.

Au début de la charge



Le produit a besoin de 15 minutes pour entrer dans l'état de charge



Questions fréquemment posées et réponses

Le produit n'a soudainement plus de vibration, il ne fonctionne pas, quelle en est la raison ?

Augmentez la dose d'utilisation de l'huile essentielle / de la crème de massage.

Vérifier si l'alimentation électrique du produit est correcte.

Vérifier si l'appareil s'allume correctement.

Redémarrer le produit.

Contactez le distributeur de la marque ou consultez le fabricant.

Lors de l'utilisation du produit, la vibration s'arrête parfois, est-ce normal ?

Ce produit adopte une technologie de vibration tactile intelligente. Lorsque vos mains entrent en contact avec l'anneau du capteur intelligent et que la tête du capteur entre en contact avec la peau en même temps, le produit commence à fonctionner de manière intelligente. Il est normal que la vibration s'arrête lorsque le produit ne s'adapte pas entièrement à la peau.

Puis-je utiliser ce produit tous les jours ?

Oui, l'intensité des vibrations et le réglage de la température de cet appareil ont été conçus intelligemment par une équipe de professionnels, de sorte qu'il peut être utilisé plusieurs fois par jour.

Je souffre d'allergies cutanées, puis-je l'utiliser ?

Cet appareil est spécialement fabriqué en acier inoxydable de qualité alimentaire, qui répond aux normes internationales, et en silicone de qualité alimentaire hautement actif. Il est donc prouvé qu'il est sûr, sain et non irritant pour la peau, de sorte que les personnes souffrant d'allergies cutanées peuvent l'utiliser.

Quelle est la durée d'utilisation quotidienne la plus recommandée ?

Il peut être utilisé à tout moment, à raison de 5 à 10 minutes par jour.

Caractéristiques techniques

Nom du produit : Instrument de soin du cou et d'élimination des rides

Modèle : AN0053 / ZM501

Tension nominale : 5V

Puissance d'entrée nominale : 3W